HSC 6001 WPC HFB/MB 6100/6400 Bedieneinheit





Bedienungsanleitung

Dok. Nr. 111998 33/08 "entwurf"

Inhaltsverzeichnis



Der Regler wird mit elektrischem Strom betrieben. Unsachgemässe Installation oder unsachgemässe Reparaturversuche können Lebensgefahr durch elektrischen Schlag verursachen.

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von Fachpersonal mit ausreichender Qualifikation vorgenommen werden. Das Öffnen der Geräte und der Zubehörteile, ist generell zu unterlassen. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller ausgeführt werden.

Verwendete Symbole

In diesem Dokument werden folgende Symbole verwendet:



Gefahr durch elektrische Spannung!

Besonderer Hinweis, welcher beachtet werden muss!



Hinweis/Erklärung!

1	Einstellungen HFB/MB 6400	5
1.1	eBUS-Scan	5
1.2	.Start - RESET - Einstellungen HFB/MB (uncodiert)	6
1.3	Abgleich Raumtemperatur (uncodiert)	7
1.4	Einstellungen MB (codiert)	.9
1.5	MB Master Nr (eBUS-Adresse, codiert)	10
2	Kurzwahl Menu	12
2.1	Betriebsart wählen	13
2.2	Raumtemperatur vorübergehend anpassen	14
2.3	Partytimer	14
2.4	Ferienprogramm aktivieren	15
3	Globalfunktionen	15
3.1	Uhrzeit/Datum einstellen	15
4	Einsteller Heizkreis/Wärmeerzeuger	16
4.1	Passwort HFB/MB und Passwort Regler	16
4.2	Soll- + Istwerte abfragen	17
4.3	Einstellungen	17
4.4	Relaisausgänge testen	18
4.5	Zeitprogramme einstellen	19
5	Regelfunktionen	21
5.1	Anschlussbelegung	22
5.2	Funktionen Heizkreis 1/2	23
5.3	Funktion Warmwasserkreis	31
5.5	Funktion Wärmepumpe (Wärmeerzeuger)	34
5.6	Funktion Zusatzheizung (Wärmeerzeuger)	39
5.7	Funktion Wärmemanager	43
5.8	Einbindung Solar	48
5.9	Funktion Kaskademanager	50
5.10	Globalfunktionen	54
6	Inbetriebnahme und Hilfe zur Fehlerbehebung	62
6.1	. Fehlermeldung	63
7	Technische Daten	64
7.1	Technische Daten HFB/MB 6400	64
7.2	Fühler Widerstandswerte	64
7.3	.Begriffserklärung und Abkürzungen	65
8	Index	66
9	Hydraulikapplikationen in schematischer Abbildung	.68

Display und Bedienelement in der Bedieneinheit (BE)



Bedienstruktur (Passwortebenen nur für den Fachmann):



1.1 eBUS-Scan

Bei der ersten Inbetriebnahme muss ein eBUS-Scan durchgeführt werden! Die BE findet dadurch alle eBUS-Units welche sogleich aufgelistet werden.

Nach durchgeführtem eBUS-Scan bleiben die gefundenen Units auch nach Stromunterbruch gespeichert!

Beispiel:

- 1. Inbetriebnahme oder RESET Im Display erscheinen die Gerätebezeichnung sowie die Softwareversion.
- Die Enter-Funktion (Einstellknopf) drücken, die BE 6x00 wird gestartet oder nach einem Timeout von wenigen Sekunden springt die MB 6x00 auf das Display wie Pos. 2.
- Mit dem Einstellknopf die Funktion *eBUS-Scan* wählen und durch drük-ken bestätigen.
- 3. Der eBUS-Scan wird durch drücken des Einstellknopfes gestartet.
- Das Display liefert die Information über den Scan-Verlauf und die gefundenen Units.
- 5. Nach erfolgreich beendetem Scan springt der Regler wieder auf die Ausgangsposition.
- Die gefundenen Units und deren Funktionen können unter der Funktion "Funktionswahl" gefunden werden.



1.2 Start - RESET - Einstellungen BE (uncodiert)

.00

Das Start-Display erscheint bei der Inbetriebnahme oder nach einem RESET.

Beispiel:

- 1. Inbetriebnahme oder RESET (1 Mal kurzes drücken der RESET-Funktion mit einem feinen Stift)
- Im Display erscheinen die Gerätebezeichnung sowie die Softwareversion.
 Die Enter-Funktion (Einstellknopf)
- drücken, die BE 6x00 wird gestartet oder nach einem Timeout von wenigen Sekunden springt die BE 6x00 auf das Display wie Pos. 2.
- Mit dem Einstellknopf die Funktion *Einstellungen MB* wählen und durch drücken bestätigen.
- Es können folgende Funktionen gewählt werden:
- Sprachauswahl
- Temperaturskala
- 24h <-> 12h
- Datumsformat
- Abgleich Raumtemperatur
- Passworteingabe

Beispiel:

- Mit dem Einstellknopf die Funktion Sprachauswahl wählen und den Einstellknopf drücken
- Die eingestellte/geänderte Sprache kann mit dem Einstellknopf durch drücken gespeichert werden.

Passworteingabe siehe 1.4, Seite 9

- Die Esc-Funktion drücken bis der Regler auf die in Schritt 2 beschriebene Position springt.
- Mit dem Einstellknopf die Funktion *Funktionswahl* wählen und durch drücken bestätigen.
- 6. Die BE befindet sich nun in der Funktionsauswahl des im Beispiel gewählten Reglers "Unit 2"



Funktionen unter Einstellungen MB

Funktionen ohne Code	Einsteller
Sprachauswahl	Deutsch - Francais - English - Italiano
Temperaturskala	Grad Celsius - Fahrenheit
24h <-> 12h	Zeitformat
Datumsformat	TT.MM.JJJJ - MM/TT/JJJJ
Abgleich Raumtemperatur	Abgleich der angezeigten Raumtemp. °C
Passworteigabe Password BE	Das Passwort ist nur für den Fachmann



1.3 Abgleich Raumtemperatur (uncodiert)

3



Mit der Funktion **Abgleich Raumtem**peratur kann der von der BE 6x00 gemessene Raumtemperaturwert an den Wert eines externen Messgerätes angepasst werden.

Beispiel:

- Das Standarddisplay zeigt die gemessene Raumtemperatur welche angepasst werden soll.
- 2. Mit dem Einstellknopf die Funktion *Einstellungen MB* wählen und durch drücken bestätigen.

 39.5 °C
 →
 22.3 °C
 -13.2 °C

 Normal Heizbetrieb
 □

 Esc
 Unit 2
 Min 09136

 HEIZ0REIS 1
 Min 09136

 Funktions wahl eBUS-Scan
 Unit 2 Mi 09:36 Enter
 Funktion wählen und Einstellknopf drücken

Einstellungen MB

- Mit dem Einstellknopf die Funktion Abgleich Raumtemperatur wählen und durch drücken bestätigen.
- Die Korrektur der Raumtemperatur kann durch drehen des Einstellknopfes eingestellt werden.
- Die eingestellte/geänderte Korrektur der Raumtemperatur kann mit dem Einstellknopf durch *drücken* gespeichert werden.

Angezeigt wird die Temperaturdifferenz (in Kelvin) welche auf den aktuellen Messwert aufgerechnet wird.

Einstellbereich -3 K bis + 3 K)

 Das Standarddisplay zeigt die gemessene Raumtemperatur mit der Raumfühlerkorrektur von + 1.5 K aufgerechnet an. (22.3 °C + 1.5 K = 23.8 °C)

 Der Korrekturwert der Raumtemperatur bleibt auch nach einem
 Stromunterbruch gespeichert.







1.3.1 Funktionsbezeichnung ändern (uncodiert)

.00

Die Funktionen können umbenannt werden.

Beispiel:

- Mit dem Einstellknopf die Funktion Heizkreis 1 wählen und durch drükken bestätigen.
- Die BE 6x00 springt auf das Standarddisplay des gewählten Heizkreises/Wärmeerzeugers
- 2. Mit dem Einstellknopf die Funktion *Menu* drücken.
- Mit dem Einstellknopf die Funktion *Funktionsbezeichnung* wählen und durch drücken bestätigen.
- 4. Die aktuelle Funktionsbezeichnung erscheint, welche nun umbenannt werden kann.
- Durch Linksdrehung des Einstellknopfes wird die Löschfunktion < aktiviert.
- Durch drücken des Einstellknopfes kann Buchstabe für Buchstabe gelöscht werden.
- Durch drehen des Einstellknopfes nach links oder rechts können die Buchstaben/Zahlen gewählt werden.
- Durch drücken des Einstellknopfes kann Buchstabe für Buchstabe gespeichert werden.
- Die neue Funktionsbezeichnung wird durch drücken der Esc Taste bestätigt.
- Durch drücken des Einstellknopfes Save wird die Funktionsbezeichnung definitiv gespeichert.
- 8. Esc Taste mehrmals drücken bis die Funktionsliste mit der umbenannten Funktion erscheint.



Einstellungen BE (codiert)

Nachdem das Passwort für die BE eingegeben wird erscheinen unter Einstellungen MB zwei zusätzliche Funktionen.

gen.

Temperaturskala 24h <-> 12 h Datumsformat Abgleich Raumtemperatur Zonenzuordnung (nur mit Code)

Passworteingabe

1. Mit dem Einstellknopf die Funktion Einstellungen MB Temperaturskala Einstellungen MB wählen und durch Funktions wahl 24h <-> 12h drücken bestätigen. eBUS-Scan **Datumsformat** Abgleich Raumtemperatur ٦ Passworteingabe Mi 09:36 Enter Init. 2 Unit 2 Mi 09:36 Enter Esc 0 0 2. Mit dem Einstellknopf die Funktion Passworteingabe wählen und durch Funktion wählen und Funktion wählen und drücken bestätigen. Einstellknopf drücken Einstellknopf drücken 3. Mit dem Einstellknopf das Passwort 3 Sprachauswahl einstellen und durch drücken bestäti-Passworteingabe MB Master Nr Temperaturskala 24h <-> 12h 🔅 Das Passwort ist nur für den **Datumsformat** Fachmann bestimmt ! Mi 09:36 Enter Mi 09:36 Save Unit 2 Esc Esc Bei falschem Passwort springt der Regler wieder auf Position 3! 0 0 4. Die folgenden Funktionen können Funktion wählen und gewählt werden: Passwort einstellen und durch drücken speichern Einstellknopf drücken Sprachauswahl MB Master Nr. (nur mit Code)

Zusätzliche Funktionen unter Einstellungen MB mit Code

Funktionen mit Code	Einsteller
MB Master Nr	eBUS-Adresse MB
Zonenzuordnung	keine Funktion
	MB-Raumfühler zu Heizkreis 1
	oder Heizkreis 2

.00



Das Passwort MB ist nicht iden-

tisch mit dem Passwort für den Regler unter GLOBALFUNKTIONEN.





Wenn nur eine Bedieneinheit verwendet wird muss die Adresse nicht verändert werden!

Mit der Funktion **BE Master Nr** wird die Bedieneinheit innerhalb eines eBUS-Verbundes eingeordnet. Dazu muss zuerst die Passworteingabe erfolgen, siehe Kap. 1.4, Seite 9, Schritte 2, 3, 4.

Beispiel:

- Mit dem Einstellknopf die Funktion *MB Master Nr* wählen und durch drücken bestätigen.
- Es erscheint die Werkseinstellung der eBUS-Adresse Masterbedienung.
- Die eBUS-Adresse kann mit dem Einstellknopf durch *drehen* eingestellt/geändert werden.
- Die eingestellte/geänderte eBUS-Adresse kann mit dem Einstellknopf durch drücken gespeichert werden.

Schnelles drehen beschleunigt die Eingabe!

Die gewählte eBUS-Adresse bleibt nach einem RESET erhalten.



Adressen

Adresse	Regler
1	
2	Masterregler
3	1ter Folgeregler
4	2ter Folgeregler
5	3ter Folgeregler
6	Bedieneinheit HFB/MB 6400 (Werkseinstellung)
7	
8	
9	
10	
11	1ter Wärmeerzeuger
12	2ter Wärmeerzeuger
13	3ter Wärmeerzeuger
14	4ter Wärmeerzeuger
15	5ter Wärmeerzeuger
16	
17	4ter Folgeregler
18	5ter Folgeregler
19	6ter Folgeregler
20	7ter Folgeregler
21	
22	6ter Wärmeerzeuger
23	7ter Wärmeerzeuger
24	8ter Wärmeerzeuger

1.5.1 Zonenzuordnung (codiert)



Mit dem zugewiesenen Raumfühler kann die Raumtemperatur Kompensation aktiviert werden.

Zuerst muss das MB Passwort eingegeben werden, siehe 1.4, Seite 9

Beispiel:

 Mit dem Einstellknopf die Funktion Zonenzuordnung wählen und durch drücken bestätigen.

es erscheint:

- keine Funktion (Werkseinstellung)
- Heizkreis 1
- Heizkreis 2
- Mit dem Einstellknopf den gewünschten Heizkreis wählen und durch drücken bestätigen.

Test:

- 3. Die Esc Taste drücken, bis der Regler zur Funktionsauswahl springt.
- Mit dem Einstellknopf den Heizkreis 1 wählen und durch drücken bestätigen.
- Die BE 6x00 springt zum Standarddisplay des gewählten Heizkreises.
- Das Standarddisplay zeigt nun im Zentrum die gemessene und zugewiesene Raumtemperatur (Bespiel 22.3 °C) gemessen durch den internen Raumfühler.
- Wenn kein Raumfühler zugewiesen ist erscheint 0 °C.



.00

2 Kurzwahl Menu

Das Kurzwahlmenu ist mittels der Kurzwahltaste wählbar und ist erst erreichbar nachdem eine Funktion (Heizkreis/Wärmeerzeuger) gewählt wurde.

Beispiel:

- Mit dem Einstellknopf die Funktion Heizkreis 1 wählen und durch drükken bestätigen.
- Die BE 6x00 springt auf das Standarddisplay des gewählten Heizkreises/Wärmeerzeugers
- 2. Die Kurzwahltaste drücken.
- Es erscheinen folgende Funktionen welche nun jeweils über die Kurzwahltaste gewählt werden können:
- Störungsinfo
- Betriebswahl (nur via Kurzwahl)
- Behaglichkeit (nur via Kurzwahl)
- Partytimer
- Ferien

Die Funktionen werden im Einzelnen nachfolgend beschrieben.

- Die Esc-Taste drücken, die BE 6x00 springt zurück auf das Standarddisplay wie in Pos. 2 gezeigt.
- Durch drücken des Einstellknopfes (Funktion Menu) gelangt man zu weiteren Funktionen die dem zuvor gewählten Heizkreis angehören.

☆ Die Funktionen Betriebswahl und Behaglichkeit sind nur via Kurzwahl Menu erreichbar!

Die Funktionen Störungsinfo, Partytimer und Ferien sind auch via den Menugeführten Funktionen Bedienbar!



2.1 Betriebsart wählen

Via Kurzwahl Menu kann die Betriebswahl geändert werden.

Die aktuelle Betriebswahl wird im Standarddisplay oben angezeigt.

Beispiel:

- Im Standarddisplay 1 x die Kurzwahltaste drücken > das Kurzwahlmenu erscheint.
- 2. Die Funktion Betriebswahl drücken.
- 3. Die aktuelle Betriebsart kann mit dem Einstellknopf durch *drehen* geändert werden.
- Die eingestellte Betriebsart kann mit dem Einstellknopf durch *drücken* gespeichert werden.



Betriebsarten:

Entsprechend der Funktion können verschiedene Betriebsarten von 0 bis 8 gewählt werden, siehe hierzu Kapitel "1 Regelfunktionen", ab Seite 21



2.2 Raumtemperatur vorübergehend anpassen

Mit der Funktion Behaglichkeit kann der Raumtemperatursollwert nach oben oder unten korrigiert werden.

Durch drehen des Einstellknopfes gelangt man direkt zu Pos. 3

Beispiel:

- 1. Im Standarddisplay 1 x die Kurzwahltaste drücken > das Kurzwahlmenu erscheint.
- 2. Mit der Kurzwahltaste die Funktion Behaglichkeit drücken.
- 3. Die Behaglichkeit kann mit dem Einstellknopf durch drehen eingestellt/ geändert werden.
- 4. Die eingestellte/geänderte Behaglichkeit kann mit dem Einstellknopf durch drücken gespeichert werden.

Der Wert K = Kelvin bezieht sich auf die Temperaturdifferenz zum aktuell eingestellten Sollwert.

Beispiel:

Raumtemperatursollwert = 20 °C + 1.5 K = 21.5 °C Raumsollwert.



Speichern durch drücken des Einstellknopfes

2.3 Partytimer

gewechselt werden.

Mit der Funktion Partytimer kann während dem Sparbetrieb für die eingegebene Zeitperiode auf den Heizbetrieb

1

3

0

Beispiel:

- 1. Im Standarddisplay 1 x die Kurzwahltaste drücken > das Kurzwahlmenu erscheint.
- 2. Mit der Kurzwahltaste die Funktion Partytimer drücken.
- 3. Die Dauer der Partvzeit kann mit dem Einstellknopf durch drehen eingestellt/geändert werden.
- 4. Die eingestellte/geänderte Partydauer kann mit dem Einstellknopf durch drücken gespeichert werden.
- 🔅 Schnelles drehen beschleunigt die Eingabe!

10 12 14 16 18 20 22 ź 39.5 °C 22.3 °C -13.2 °C Normal Heizbetrieb Di 09:36 Menu Unit 2 HEIZKREIS 1 Esc Esc 0 0 R2, 1R 02-10 Partytimer Partytimer

0.5K Schritten



Störungsinfo Partytimer **Betriebs**wahl **Ferie**n **Behaglichkeit** Unit 2 Mi 09:36 HEIZKREIS 1

Funktion Partytimer wählen



2.4 Ferienprogramm aktivieren

Mit der Funktion *Ferien* kann eine Zeitperiode programmiert werden in welcher auf Sparbetrieb geheizt wird. Die Warmwasserbereitung ist ausgeschaltet. Eingegeben wird das Datum des Ferienendes. Das Ferienprogramm startet am Tag seiner Programmierung und wird aktiv ab 24:00 Uhr.

Beispiel:

- Im Standarddisplay 1 x die Kurzwahltaste drücken > das Kurzwahlmenu erscheint.
- 2. Mit der Kurzwahltaste die Funktion *Ferien* drücken.
- Die Datum des Ferienende kann mit dem Einstellknopf durch drehen eingestellt/geändert werden.
- Das eingestellte/geänderte Datum Ferienende kann mit dem Einstellknopf durch *drücken* gespeichert werden.

Schnelles drehen beschleunigt die Eingabe!

3 Globalfunktionen

3.1 Uhrzeit/Datum einstellen





Das Datum des Ferienendes kann eingestellt werden

.00

Speichern durch drücken

des Einstellknopfes

4.1 Passwort BE und Passwort Regler

Damit die folgenden Funktionen vollumfänglich ausgeführt werden können wie

- Einsteller
- Soll- und Istwerte
- Ausgangsfunktionen

müssen zuerst das Passwort MB und danach das Passwort für den Regler eingegeben werden.

Passwort BE

- Mit dem Einstellknopf die Funktion *Einstellungen MB* wählen und durch drücken bestätigen.
- Mit dem Einstellknopf die Funktion Passworteingabe wählen und durch drücken bestätigen.
- Mit dem Einstellknopf das Passwort einstellen und durch drücken bestätigen.

☆ Das Passwort ist nur für den Fachmann!

Bei falschem Passwort springt der Regler wieder auf Position 2!

☆ Nach einem Timeout von 15 Minuten springt die MB auf das Standarddisplay der zuvor gewählten Funktion!

Passwort Regler

- Mit dem Einstellknopf die Funktion *ALLG. FUNKTIONEN* wählen und durch drücken bestätigen.
- Mit dem Einstellknopf die Funktion *Passworteingabe* wählen und durch drücken bestätigen.

Die Funktion Passworteingabe erscheint erst nach der Passwort MB eingabe!

 Mit dem Einstellknopf das Passwort einstellen und durch drücken bestätigen.

Das Passwort ist nur f
 r
 den Fachmann!

Bei falschem Passwort erscheinen die codierten Funktionen nicht! Das Passwort MB und das Passwort Regler sind verschieden!



4.2 Soll- + Istwerte abfragen

Wenn der Wärmeerzeuger oder Verbraucher gewählt ist können dort:

- Soll- + Istwerte abgefragt werden
- · Einstellungen vorgenommen werden
- Zeitprogramme verändert werden
- Beispiel: Sollwertabfrage Heizkreis 1
- 1. Mit dem Einstellknopf die Funktion U2 Heizkreis 1 wählen und durch drücken bestätigen.
- Es erscheint das Info-Display des Heizkreises.
- 2. Mit dem Einstellknopf die Funktion Menu drücken.
- 3. Mit dem Einstellknopf die Funktion Soll- + Istwerte wählen und durch drücken bestätigen.
- 4. Die Soll- + Istwerte des zuvor gewählten Heizkreises erscheinen und können durch drehen des Finstellknopfes gescrollt werden.

- Liste der Soll- Istwerte siehe Bedienungsanleitung des Reglers!

Der der gewünschte Wärmeerzeuger

oder Verbraucher soll wie in den Schrit-

ten 1 und 2 des Kap. 4.2, Seite 17 be-

1. Mit dem Einstellknopf die Funktion

4.3 Einstellungen

schrieben, gewählt werden.

Beispiel Heizkreis 1:



Mi 09:36 Enter

00. 004

Esc

0

Warmwassertem

.00

Unit 2

HEIZKREIS 1

Zeitprogramme

Esc

0

1

Funktionsbezeichnung

Unit 2 HEIZKREIS 1

0.0

43.2

Mi 09:36 Enter

2 10.0 Soll- + Istwerte Raumschutztemp Einstellungen Fusspunkt Vorla 22.0 03-002 Relaisausgänge Heizgrenze Spa 17.0 03. 006 Startoptimieru 0.0 Zeitprogramme Funktionsbezeichnung 03-007 0.0 Raumtemperatur Mi 09:36 Enter Mi 09:36 Enter Unit 2 HEIZKREIS 1 Unit 2 HEIZKREIS 1 Esc Esc 0 0 93.99 93.92 Raumschutztemperatur Raumschutztemperatu 10.0 °C 15.0 Mi 09:36 Save Mi 09:36 Save hit. 2 Unit 2 HEIZKREIS 1 Esc Esc HEIZKREIS 1 0 0

Einstellungen wählen und durch drücken bestätigen. - Der Regler meldet kurz: Bitte warten die Daten werden geladen 2. Die Einsteller des zuvor gewählten 3 Heizkreises erscheinen Mit dem Einstellknopf den zu ändernden Einsteller wählen und durch drücken bestätigen 3. Der aktuelle Wert kann mit dem Einstellknopf durch drehen eingestellt/

geändert werden. 4. Der eingestellte/geänderte Wert kann mit dem Einstellknopf durch drücken aespeichert werden.

Alle nachfolgenden Einsteller können nach dem gleichen Ablauf eingestellt/geändert werden.

🔅 Liste der Einsteller siehe Bedienungsanleitung des Reglers!



.00

-100 % = Mischer ZU

Der Relaistest hat ein Timeout von mehreren Minuten.

Liste der Relaisausgänge siehe Bedienungsanleitung des Reglers

4.5 Zeitprogramme einstellen

Das Zeitprogramm des gewählten Heizkreises/Warmwasserkreises/Legionellenfunktion kann verändert und gespeichert werden.

Beispiel: Heizkreis 1

- Mit dem Einstellknopf den gewünschten Heizkreis wählen und durch drücken bestätigen.
- 2. Durch drücken des Einstellknopfes gelangt man in das Sub-Menu.
- Mit dem Einstellknopf die Funktion Zeitprogramme wählen und durch drücken bestätigen.
- Mit dem Einstellknopf das gewünschte Zeitprogramm wählen und durch drücken bestätigen.
- Mit dem Einstellknopf können möglichen Tagblöcken oder einzelne Tage gewählt und durch drücken bestätigt werden.
- Einstellknopf drücken. Durch drehen des Einstellknopfes kann die Cursor-Position gesetzt und durch drücken bestätigt werden.
- Durch wiederholtes drücken des Einstellknopfes erscheinen folgende Funktionen:
- · Periode Normalbetrieb verändern
- Periode Sparbetrieb verändern
- Cursor Position setzen
- Mit dem Einstellknopf kann eine Periode programmiert werden, z. B. *Periode Sparbetrieb*.
- Durch drücken des Einstellknopfes springt die MB auf die in Pos. 7 beschriebene Funktion.
- Um das geänderte Programm zu speichern muss die Esc-Taste gedrückt werden, bis das hier gezeigte Display erscheint.
- Durch drücken des Einstellknopfes Save kann das Zeitprogramm definitiv gespeichert werden
- 10.Die Esc-Taste mehrmals drücken, bis das Heizkreis-Display mit dem aktuellen Zeitprogramm erscheint.



Notiz:

1 Regelfunktionen

Eine eBUS Unit kann verschiedene Funktionskombinationen beinhalten. Diverse Geräteausführungen sind jeweils geeignet für bestimmte Anwendungen, da die notwendigen Ein- und Ausgangsfunktionen unterschiedlich sind.

Die Reglereinheit HSC 6001 WPC ist geeignet für Wärmepumpen und Elektro Zusatzheizungen.

Funktionen:

- 2 Heizkreisfunktionen mit Mischer und Umwälzpumpen Regelung
- 1 Warmwasser Ladefunktion
- 1 Wärmemanager mit Pufferfunktionen
- 1 Kaskadenmanager für 8 Wärmeerzeuger
- 1 WE 1: Wärmeerzeugerfunktion für steuerbare Wärmeerzeuger (WE Typen 5, 6)
- 1 WE 2: Wärmeerzeugerfunktion für steuerbare Wärmeerzeuger WE Typ 1)



1.1 Anschlussbelegung



1.2 Funktionen Heizkreis 1/2

Bediensturktur



1.2.1 Allgemein

Die Heizkreisfunktion regelt die Raumtemperatur einer Heizzone. Die Regelung der Raumtemperatur kann beim Heizen witterungsgeführt über eine Heizkennlinie, raumgeführt oder gemischt erfolgen. Für den Heizbetrieb kann eine eigene Kennlinien eingestellt werden.

1.2.2 Heizkennlinie

Die Grundeinstellung der Kennlinie erfolgt über die Lage des Fusspunktes bei 20 Grad auf der Aussentemperaturachse und der dazugehörigen Vorlauftemperatur (03-01) sowie der Lage des Auslegungspunktes auf der Aussentemperaturachse (03-12) für eine Soll -Raumtemperatur von 20 °C eingestellt (Planungsangaben). Sofern der Heizungsregler nicht abgeschaltet hat, ist eine minimale Vorlauftemperatur (07-02) wirksam.

Gemäss den eingestellten Raumtemperatur Sollwerten (03-00, 03-51, 03-53) und der Betriebswahl (03-50) bestimmt die Regelung die aktuellen Sollwerte für die Vorlauftemperatur.

Bei Normal- und Sparbetrieb kann der aktuelle Raumsollwert mit der Behaglichkeit (03-58) um +/- 3 K angepasst werden.

Die Höhe der Vorlauf Solltemperatur wird durch die maximale Vorlaufbegrenzung (07-08) begrenzt.

Diese Einstellungen sollten vom Fachmann durchgeführt und nach Möglichkeit nicht mehr verändert werden.



Mit der Betriebswahl	(03-050) k	önnen verschie	dene Betriebsa	arten für die	Heizkreisregelun	g eingestellt werden.
----------------------	------------	----------------	----------------	---------------	------------------	-----------------------

Einstellung	Betriebsart	Funktion
0	Standbybetrieb	Der Heizkreis regelt auf Raum Frostschutztemperatur (03-00).
		Bei der Warmwasserbetriebswahl (05-50) kann eingestellt werden, dass bei diesem Heizbe-
		trieb die Warmwasserladung gesperrt wird.
1	Automatikbetrieb 1	Der Heizkreis regelt zwischen Normal- und Spartemperatur entsprechend dem eingestellten
		Wochen Zeitprogramm 1.
2	Automatikbetrieb 2	Wie Automatikbetrieb 1 jedoch mit Zeitprogramm 2.
3	Automatikbetrieb 3	Wie Automatikbetrieb 1 jedoch mit Zeitprogramm 3.
4	Normalbetrieb	Der Heizkreis regelt auf Raum Normaltemperatur (03-51).
5	Sparbetrieb	Der Heizkreis regelt auf Raum Spartemperatur (03-53). Dies entspricht beim Heizen einem re- duzierten Wert.
6	Sommerbetrieb	Der Heizkreis regelt auf Raum Frostschutztemperatur (03-00)
8	Handbetrieb Heizen	Der Heizkreis regelt auf die eingestellte Solltemperatur (03-49) im Handbetrieb.
9	Handbetrieb Kühlen	Der Heizkreis regelt auf die eingestellte Solltemperatur im Handbetrieb. nur Fachmann

1.2.4 Zeitprogramme

Heizkreisregler verfügen über 3 individuelle Wochenzeitprogramme. Diese können im Einstellprogramm einzeln angewählt, abgefragt und verändert werden. Dabei können individuelle Tagesblöcke oder Einzeltagprogramme im 1/4 Stundenraster programmiert werden. Normal ist Programm 1 für ein täglichen Gebrauch, Programm 2 für eine Arbeitswoche und Programm 3 für ein Geschäftsbetrieb eingestellt. Die einzelnen Programme werden über die Betriebswahl Uhrenprogramm 1,2 oder 3 aktiviert.

	Heiz	zkreisprogra	amm 1-1		
1 2 3 4 5 6 7 Montag	00:00	06.00	12:00	18:00	24:00
1 2 3 4 5 6 7 Dienstag	00:00	00.00	12:00	18:00	24:00
1 2 3 4 5 6 7 Mittwoch	00:00	06:00	12:00	18:00	24:00
1 2 3 4 5 6 7 Donnerstag	00:00	06:00	12:00	18:00	24:00
1 2 3 4 <u>5</u> 6 7 Freitag	00:00	06:00	12:00	18:00	24:00
1 2 3 4 5 6 7 Samstag	00:00	06:00	12:00	18:00	24:00
1 2 3 4 5 6 7 Sonntag	00:00	06:00	12:00	18:00	24:00

1.2.5 Ferienprogramme

Für jeden Heizkreis kann ein Ferientimer gesetzt werden. Wird der Timer auf einen Wert gesetzt, wird ab darauffolgendem Tag die Raumheizung nur noch zur Erhaltung der eingestellten Raum Frostschutztemperatur eingeschaltet.

1.2.6 Aufheizoptimierung

Der Raumtemperatur Sollwert wird abhängig von der Vorhaltezeit (03-06) vor dem programmierten Schaltpunkt Aufheizen auf Normaltemperatur gesetzt. Die Vorhaltezeit Aufheizen gibt die Aufheizzeit für die Raumtemperatur um 5 K bei -10 °C Aussentemperatur an. Für träge Fussbodenheizsysteme liegt diese erfahrungsgemäss bei 300 bis 400 Minuten und für Radiatorheizsysteme dementsprechend bei 100 bis 200 Minuten. Die wirksame aktuelle Vorhaltezeit errechnet sich aus der Aussentemperatur und der Raumtemperaturabweichung. Ist keine Raumtemperatur aktiv wird nur nach der Aussentemperatur geregelt.

1.2.7 Aussentemperatur Heizgrenze

16

Aussentemperarui

Die Einstellung der Heizgrenze (03-21) bestimmt wann die Heizkreisregelung abgeschaltet wird. Für die Heizgrenzenabschaltung wird ein mittlerer Aussentemperaturwert berechnet. Die Zeitkonstante (03-20) kann eingestellt werden. Für leichte Bauweise (kleine Wärmekapazität) wird eine Zeitkonstante von 5 -10 Stunden und für schwere Bauweise (grosse Wärmekapazität) eine von 20 - 30 Stunden empfohlen. Bei einer Einstellung von 0 wird die aktuelle Aussentemperatur für die Abschaltung herangezogen. Die Heizgrenze soll so eingestellt werden, dass die eingestellte Normaltemperatur (03-51) gehalten werden kann.

Die Heizgrenze (03-21) wird je nach Komfortanforderung in der Regel 3 bis 5 K tiefer als die Raum Solltemperatur (03-51) für Normalbetrieb eingestellt. Wird die Soll Raumtemperatur durch die Betriebswahl oder Behaglichkeit verstellt, schiebt sich die Heizgrenze automatisch mit. Die Differenz zwischen Raum Normaltemperatur (03-51) und Heizgrenze (03-21) bleibt bestehen.

1.2.8 Sonderheizgrenzen

Im Automatischen Heizbetrieb kann eine eigene Heizgrenze (03-02) für den Sparbetrieb eingestellt werden. Damit kann erreicht werden, dass die Heizung während des Sparbetriebs oberhalb dieser eingestellten Temperatur ausgeschaltet wird. In gut isolierten Gebäuden ist es von Vorteil diese Grenze separat einzustellen. Bei einer Einstellung im negativen Bereich sorgt die Aussentemperatur Frostschutzfunktion für Frostschutzsicherheit.

1.2.9 Aussentemperatur Frostschutzfunktion

Sinkt die Aussentemperatur unter die Frostgrenze Aussentemperatur werden Frostschutzfunktionen aktiviert. Die Heizkreispumpe wird pro Stunde für 6 Minuten eingeschaltet. Die Mischerregelung arbeitet auf die Vorlauftemperatur für Raumschutztemperatur (03-00). Es wird vorerst jedoch keine Wärme angefordert. Unterschreitet die Vorlauftemperatur in diesem Betriebszustand die Raumschutztemperatur (03-00), wird eine entsprechende Wärmeanforderung verlangt und die Pumpe geht in Dauerlauf. Die Funktion wird erst bei einem Wechsel der Betriebsart oder bei Überschreiten der Aussentemperatur Heizgrenze aufgehoben.

Aussentemperatur Mittelwert



26

1.2.10 Kühlkennlinie

Wie beim witterungsgeführten Heizbetrieb bestimmt allein die Aussentemperatur und die Kühlkennlinie die Grösse der Soll - Vorlauftemperatur. Die Grundeinstellung der Kennlinie erfolgt über die Lage des Fusspunktes auf der Aussentemperaturachse (03-11) und der dazugehörigen Vorlauftemperatur (03-43) sowie der Lage des Auslegungspunktes auf der Aussentemperaturachse (03-47) und dessen Vorlauftemperatur (03-48). Die Punkte werden für eine Soll - Raumtemperatur von 23 °C eingestellt (Planungsangaben). Gemäss den eingestellten Raumtemperatur Sollwerten (03-54, 03-56) und der Betriebswahl (03-50) bestimmt die Regelung die aktuellen Sollwerte für die Vorlauftemperatur. Bei Normal- und Sparbetrieb kann der aktuelle Raumsollwert mit der Behaglichkeit (03-58) um +/- 3 K angepasst werden.

Bei der Kühlfunktion kann die Raum Solltemperatur mit zunehmender Aussentemperatur angehoben werden (Sommerkompensation). Der Einfluss dieser Sommerkompensation kann mit den Parametern Einsatzpunkt (03-44) und der Steilheit (03-45) eingestellt wewrden.

Die Höhe der Vorlauf Solltemperatur wird durch die Taupunktbegrenzung begrenzt. Der Kühlsollwert für die Vorlauftemperatur bleibt immer über dem Taupunkt.

Diese Einstellungen sollten vom Fachmann durchgeführt und nach Möglichkeit nicht mehr verändert werden.



1.2.11 Aussentemperatur Kühlgrenze

Die Einstellung der Kühlgrenze (03-36) bestimmt wann die Kühlregelung abgeschaltet wird. Für die Kühlgrenzenabschaltung wird der gleiche mittlere Aussentemperaturwert wie für den Heizbetrieb verwendet.



1.2.12 Raumtemperatur Kompensation

Bei Raumtemperatur Kompensation (03-07) wird die Höhe der Vorlauf Solltemperatur durch die Raumtemperatur beeinflusst. Dazu muss eine gültige Raumtemperatur vorhanden sein. Diese kann über eine Fernbedienung oder über eine Masterbedienung mit entsprechender Heizkreiszuordnung erfasst werden.

Durch Einstellen eines Raumeinflusses wird die Soll Vorlauftemperatur beeinflusst. Eine zu hohe Raumtemperatur ergibt ein Senkung der Vorlauf Solltemperatur, eine zu niedrige entsprechend eine Anhebung. Die Grösse der Korrektur wird mit der Raumtemperatur Kompensation (03-07) eingestellt.

Der Raumeinfluss wird in der Regel für Niedertemperatursysteme zwischen 2 und 5 und für Hochtemperatursysteme zwischen 4 und 8 eingestellt.

Diese Einstellungen sollten vom Fachmann durchgeführt und nach Möglichkeit nicht mehr verändert werden.

1.2.13 Raumtemperatur Heizgrenzen

Ist ein Raumeinfluss (03-07) grösser als 0 eingestellt und eine gültige Raumtemperatur vorhanden, werden durch die Raumtemperatur übergeordnete Heizgrenzen bestimmt. Steigt die Raumtemperatur zu hoch an, schaltet der Heizkreisregler ab. Umgekehrt kann der Heizungsregler in Betrieb gehen, wenn bei aktiver Aussentemperatur Heizgrenzenabschaltung die Raumtemperatur zu tief absinkt.

Bei "forciert" geht der Regler auch dann in Heiz- oder Kühlbetrieb, wenn die Aussentemperatur Heizgrenze abgeschaltet hat.

Bei "aus" schaltet der Regler auch dann ab, wenn die Aussentemperatur Heizoder Kühlgrenze den Betrieb noch frei gibt.

Bei "frei" bestimmt die Aussentemperatur Heiz- oder Kühlgrenze die Betriebsart des Reglers.

Für die Raumtemperatur Heizgrenzen wird ein Raumtemperatur Mittelwert mit einer Zeitkonstante von 0.5 Stunden gebildet.

1.2.14 Mischerregelung

Die Mischerregelung erfolgt über einen P-Regler. Der P-Bereich (07-00) kann zur Anpassung der Mischerlaufzeiten angepasst werden.

Die Zykluszeit für die Mischerbefehle ist auf 10 Sekunden eingestellt. Innerhalb des P-Bereichs sind die Auf- und Zu-Befehle linear zur Regelabweichung. Für Standard Mischerantriebe mit 2 Minuten Stellzeit ist ein P-Bereich von 15 K eingestellt. Bei schnellen Mischermotoren kann der P-Bereich zur Verminderung von Schwingungen bis 30 K eingestellt werden.



Mischer Stellbefehl



Bei thermischen Antrieben ist eine PI Regelung wirksam. Dabei wird nur der Auf- Befehl gesteuert. Die Zykluszeit ist auf 1 Minute eingestellt. Die Nachstellzeit ist fix bei 5.0 Minuten und korrigiert bei grossem Ventilhub einen allfälligen Proportionalfehler. Nach Abschalten des Heizbetriebes laufen die Mischer Befehle um die Pumpennachlaufzeit (07-03) nach.

1.2.15 Standschutz

Um das Festsitzen der Pumpe zu verhindern, wird im Aus-Betrieb täglich ein Standschutzzyklus eingeschaltet. Die Pumpe schaltet jeweils um 12:00 mittags für 30 Sekunden ein.

Der Mischer öffnet jeweils um 12:00 mittags für 10 Sekunden und schliesst danach für 20 Sekunden.

1.2.16 Einsteller und Werte Heizkreisfuktionen

Soll- uns Istwert Heizen Kühlen (nur ausles- oder einstellbar bei aktiver Kühlfunktion) Wert Ident. Wert Ident. Bezeichnung Bezeichnung 00-001 Heizkreis Raumtemperatur 01-001 Heizkreis Soll Raumtemperatur 00-002 Heizkreis Vorlauftemperatur 01-002 Heizkreis Soll Vorlauftemperatur 01-020 Stellgrösse Heizkreis Umwälzpumpe 01-087 Stellgrösse Heizkreis Kühlventil 01-021 Stellgrösse Heizkreis Mischer 02-020 Mittlere Aussentemperatur 02-010 Partydauer Heizbetrieb Einsteller Ident. Wert Ident. Wert Bezeichnung Bezeichnung 03-000 00 °C 03-036 22.0 °C Raumschutztemperatur Aussentemperatur-Kühlgrenze Normal 22.0 03-043 °C 03-001 °C 20.0 Fusspunkttemperatur Kühltemperatur Sollwert (Fusspunkt) °C 03-002 50 °C 03-044 Startpunkt Sommerkompensation 25.0 Heizgrenze Sparbetrieb

°C

70.0

17.0 °C

17.0 °C

0.0

1 20.0 °C 03-045

03-048

03-054

03-056

Steilheit Sommerkompensation

Auslegungs-Vorlauftemperatur Kühlbetrieb

Raumtemperatur Normal Kühlbetrieb

Raumtemperatur Spar Kühlbetrieb

1.0

15.0 °C

23.0 °C

28.0 °C

03-013

03-0021

03-050

03-051

03-053

03-058

Auslegungs-Vorlauftemperatur

Betriebswahl Heizung und Brauchwasser

Raumtemperatur Normal Heizbetrieb

Raumtemperatur Spar Heizbetrieb

Heizgrenze Normalbetrieb

Behaglichkeit

Bediensturktur



1.3.1 Allgemein

Die Funktion Warmwasser regelt die Ladung eines Warmwasserspeichers. Die Temperatur kann durch 2 individuelle Zeitprogramme auf eine Normaltemperatur oder auf ein Komfortniveau (z.B. für Legionellenschutz) eingestellt werden. Für verschiedene Anwendungen können entsprechende Funktionsmodi gewählt werden.

1.3.2 Warmwasser Sollwerte

Für die Warmwasser Regelung sind 2 Sollwerte und 2 Wochenzeitprogramme vorhanden. Der Normal Sollwert (05-51) bestimmt die Warmwasser Temperatur für den normalen Gebrauch. Der Komfort- oder Legionellensollwert bestimmt die Warmwassertemperatur, die für einen aktiven Legionellenschutz bzw. für Sonderfälle notwendig ist.

1.3.3 Betriebswahl Warmwasser

Einstellung	Betriebsart	Funktion				
0	Standbybetrieb	Die Warmwasser Regelung arbeitet auf eine	e fest eingestellte Frostschutztemperatur von 10 °C			
1	Automatikbetrieb	Die Warmwasser Regelung arbeitet nach den beiden für Normaltemperatur und Komfortniveau definierten Zeitprogrammen.				
2	Normalbetrieb	Die Warmwasserladung ist dauern auf Norm	naltemperatur freigegeben.			
3	Nach Heizbetrieb	Standbybetrieb	Warmwasserladung gesperrt			
		Automatikbetrieb 1	Nach Warmwasserzeitprogramm			
		Automatikbetrieb 2	Nach Warmwasserzeitprogramm			
		Automatikbetrieb 3 Nach Warmwasserzeitprogramm				
		Normalbetrieb Dauernd Normaltemperatur				
		Sparbetrieb Dauernd gesperrt				
		Sommerbetrieb Nach Warmwasserzeitprogramm				
		Die Warmwasser Regelung arbeitet gemäss der Betriebswahl der Heizkreise. Falls beide Heiz- kreise aktiv sind, wird die Warmwasserladung nur dann auf Standby gesetzt, wenn beide Heiz- kreise auf Standby eingestellt sind				

Mit der Betriebswahl (05-050) können verschiedene Betriebsarten für die Warmwasserregelung eingestellt werden.

1.3.4 Zeitprogramme Warmwasser

Warmwasser Regler verfügen über 2 individuelle Wochenzeitprogramme für Normal- und Komforttemperatur. Diese können im Einstellprogramm einzeln angewählt, abgefragt und verändert werden. Dabei können individuelle Tagesblöcke oder Einzeltagprogramme im 1/4 Stundenraster programmiert werden.

Standardmässig ist für Normalbetrieb ein Wochenprogramm für Standardnutzung programmiert. Das Legioprogramm hat keine Freigabe





Legionellen-Zeitprogramm



1.3.5 Warmwasser Ladung

Der aktuelle Sollwert für die Warmwassertemperatur ist abhängig von den eingestellten Sollwerten, der Betriebswahl und den Zeitprogrammen. Bei Wärmeerzeuger Störungen und wenn Solarladung eingebunden ist, kann der eingestellte Sollwert übersteuert werden.

Eine Warmwasserladung wird gestartet, wenn der aktuelle Sollwert um die Einschaltdifferenz (05-00) unterschritten wird und endet, wenn der aktuelle Sollwert erreicht wird.



1.3.6 Standschutz

Um das Festsitzen der Pumpe zu verhindern, wird im Ausbetrieb täglich ein Standschutzzyklus eingeschaltet. Die Pumpe schaltet jeweils um 12:00 mittags für 30 Sekunden ein.

1.3.7 Störung

Die Verdampfertemperatur der Warmwasser Wärmepumpe wird teilweise überwacht.. Bei Frostgefahr wird eine entsprechende Störung generiert.

Störung

Code Bezeichnung

Error 15 FrostschutzVerdampfer Warmwasser Wärmepumpe

1.3.8 Einsteller und Werte Warmwasserfuktionen

Soll- uns Istwert

Bezeichnung	Wert						
Warmwassertemperatur							
Soll Warmwassertemperatur							
Stellgrösse WW Ladepumpe							
Stellgrösse WW ULV Funktion							
Stellgrösse Zirkulationspumpe							
er	-					-	
Bezeichnung	Wert						
Einmalige Warmwasserladefreigabe	0						
Legionellenschutztemperatur	60.0	°C					
Betriebswahl Warmwasser	1						
Warmwassertemperatur Normal	55.0	°C					
	Bezeichnung Warmwassertemperatur Soll Warmwassertemperatur Stellgrösse WW Ladepumpe Stellgrösse WW ULV Funktion Stellgrösse Zirkulationspumpe er Bezeichnung Einmalige Warmwasserladefreigabe Legionellenschutztemperatur Betriebswahl Warmwasser Warmwassertemperatur Normal	Bezeichnung Wert Warmwassertemperatur Soll Warmwassertemperatur Soll Warmwassertemperatur Stellgrösse WW Ladepumpe Stellgrösse WW ULV Funktion Stellgrösse Zirkulationspumpe Stellgrösse Zirkulationspumpe Wert Bezeichnung Wert Einmalige Warmwasserladefreigabe 0 Legionellenschutztemperatur 60.0 Betriebswahl Warmwasser 1 Warmwassertemperatur Normal 55.0	Bezeichnung Wert Warmwassertemperatur Image: Soli Warmwassertemperatur Soll Warmwassertemperatur Image: Soli With Soli With Soli With Soli With Soli With Soli With With Stellgrösse WW ULV Funktion Stellgrösse WW ULV Funktion Image: Soli With S	Bezeichnung Wert Warmwassertemperatur Image: Soli Warmwassertemperatur Soli Warmwassertemperatur Image: Soli Warmwassertemperatur Stellgrösse WW Ladepumpe Image: Soli Warmwasser WULV Funktion Stellgrösse Zirkulationspumpe Image: Soli Warmwasser Wulter Warmwasser Soli Warmwasser Bezeichnung Wert Einmalige Warmwasserladefreigabe 0 Legionellenschutztemperatur 60.0 °C Betriebswahl Warmwasser 1 Image: Warmwasser Warmwasser	Bezeichnung Wert Warmwassertemperatur Image: Constraint of the system Soll Warmwassertemperatur Image: Constraint of the system Stellgrösse WW Ladepumpe Image: Constraint of the system Stellgrösse WW ULV Funktion Image: Constraint of the system Stellgrösse Zirkulationspumpe Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Bezeichnung Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Betriebswahl Warmwasser Image: Constraint of the system Warmwassertemperatur Normal 55.0 °C	Bezeichnung Wert Image: Constraint of the system Warmwassertemperatur Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Soll Warmwassertemperatur Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Stellgrösse WW Ladepumpe Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Stellgrösse WW ULV Funktion Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Stellgrösse Zirkulationspumpe Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image:	Bezeichnung Wert Image: Constraint of the system Warmwassertemperatur Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Soll Warmwassertemperatur Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Stellgrösse WW Ladepumpe Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Stellgrösse WW ULV Funktion Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Stellgrösse Zirkulationspumpe Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Bezeichnung Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Bezeichnung Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Bezeichnung Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraintof the system Image:

Bediensturktur



1.4.1 WE Regelfunktion WPC

Die Wärmeerzeugerfunktion WPC ist ein spezifischer Regler für Wärmepumpen. Es können Wasser-Wasser, Luft-Wasser und Sole-Wasser Wärmepumpen geregelt werden. Der Regler verfügt über Abtauffunktionen für Luft-Wasser Maschinen und über Kühlfunktionen für alle Typen.

1.4.2 Betriebswahl Wärmeerzeuger

Mit der Betriebswahl (09-075) können folgende Zustände eingestellt werden:

Einstellung	Betriebsart
0:	Aus Wärmeerzeuger abgeschaltet
1:	Automatikbetrieb (wird von der Anforderung gesteuert)
4:	Handbetrieb (auf eine einstellbare Solltemperatur)

1.4.3 Wärmeerzeuger Typ

Mit dem Wärmeerzeuger Typ (09-007) kann zwischen 0, 5, und 6 gewählt werden. 0 bedeutet, dass die Wärmeerzeugerfunktion inaktiv ist. Mit Einstellung 5 wird eine Wärmepumpenfunktion für Heizbetrieb und mit 6 eine Funktion für Heiz- und Kühlbetrieb gewählt.:

Einstellung	Beschreibung
0	Kein Wärmeerzeuger aktiv
5	Wärmepumpe für Heizbetrieb
6	Wärmepumpe für Heiz- und Kühlbetrieb

1.4.4 Ein-Ausschaltdiagramm Wärmeerzeuger

Nach einer Anforderung schaltet die Wärmeerzeugerpumpe sofort ein. Die Quellenpumpe startet nach Ablauf der eingestellten Minimallaufzeit und nach der Einschaltverzögerung (09-04) startet der Verdichter. Geht die Anforderung auf 0, läuft der Verdichter nach, bis die minimale Laufzeit erreicht ist und schaltet danach ab. Nach Ablauf der entsprechenden Nachlaufzeiten schalten Quellenpumpe (15-21) und Wärmeerzeugerpumpe (09-00) ab. Während der Laufzeit des Verdichters werden Hochdruck, Niederdruck und Quellendruck überwacht. Bei einem Fehler wird der Verdichter sofort abgeschaltet und eine entsprechende Störung generiert.



1.4.5 Wärmeerzeugersperre

Der HSC 6001 WPC verfügt über eine externe Wärmeerzeugersperre. Mit dem Einsteller (09-74) kann eingestellt werden ob die Wärmepumpe bei anliegender Sperre abgeschaltet wird oder nicht. Eine Einstellung auf 1 bedeutet, dass die Sperre beachtet wird. Entsprechend wird die Sperre bei einer Einstellung auf 0 nicht beachtet.

1.4.6 Bedingte Freigabe

Bei bedingter Freigabe können mit dem Einsteller (09-11) verschiedenen Freigaben eingestellt werden. Die Aussentemperaturschwelle (09-12) kann verschieden genutzt werden.

 Einstellung
 Betriebsart

 0:
 keine Sperre aktiv

 1:
 Wärmeerzeuger gesperrt

 2
 Wärmeerzeuger gesperrt bei TA > (09-012)

 WE frei
 (09-12)

 WE gesperrt
 TA °C

 Bedingte WE Sperre
 Bedingte WE Sperre

Einstellung bedingte Freigabe (09-011) können folgende Zustände eingestellt werden:

1.4.7 Maximaltemperaturabschaltung

Steigt die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur über den Maximalwert (10-31) schaltet dieser ab und es wird eine Starverhinderung (Begrenzung) gesetzt. Dies bedeutet, dass der Wärmeerzeuger für den Kaskadenmanager ausser Betrieb ist und je nach Freigabe ein Zusatzwärmeerzeuger freigeben wird. Die Startverhinderung wird aufgehoben, wenn die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur den Maximalwert um die eingestellte Hysterese (10-37) unterschreitet.

1.4.8 Passiv Kühlen (Schema)

Die Funktion kann bei Wasser - Wasser und Sole - Wasser Wärmepumpen genutzt werden.

Wird durch ein Wärmeverbraucher Kühlung verlangt, schaltet das ULV-PC ein und die WQP wird angesteuert. Dabei wird die Vorlauftemperatur durch den Fühler TPCV(Sauggasfühl.) kontrolliert. Sinkt diese unter den eingestellten Frostschutzwert (15-90) schaltet die Funktion ab.

Die Funktion schaltet ebenfalls ab wenn Kühltemperatur höher wird als der verlangte Kühl Sollwert.

Wenn Passiv Kühlen genutzt wird, kann nicht gleichzeitig aktiv gekühlt werden.

Warmepumpe ULV-PC ULV-PC Warmepumpe TWQA TWQA TPCV Anlage Rücklauf (Kühlen)

Passiv Kühlfunktion
1.4.9 Störung

Die Funktion der Wärmepumpe wird dauernd überwacht. Bei Abweichungen werden entsprechende Störungen generiert.

Störung	
Code	Bezeichnung
Error 1	Fehler Quellendrucküberwachung
Error 2	Frostschutzstörung Wärmequelle
Error 3	Motorschutzstörung Wärmequellenpumpe
Error	
Error 5	Hochdruckstörung durch Pressostatüberwachung
Error 8	Frostschutzstörung Kondensator
Error 9	Abtaustörung
Error 10	Motorschutzstörung Verdichter
Error 11	Störung Phasenüberwachung
Error 16	Heissgas Überhitzungsstörung
Error 18	Niederdruckstörung durch Drucksensor
Error 19	Hochdruckstörung durch Drucksensor

1.4.10 Einsteller und Werte Wärmeerzeuger

Soll- un	sistwert					
Ident.	Bezeichnung	Wert				
01-007	WE Vorlaufsollwert					
00-072	WE Heizgastemperatur					
00-073	WE Kondensatortemperatur					
00-074	WE Verdampfertemperatur					
00-075	WE Sauggastemperatur					
00-079	WE Niederdruck					
080-00	WE Hochdruck					
880-00	WE passiv Kühltemperatur					
01-078	Abtauventil/Kühlventil					
01-082	Abtaufrostschutz					
01-084	Magnetventil					
01-085	Bypassventil					
01-086	passiv Kühlventil					
01-094	Kühlbetrieb					
02-062	Erfolgreiche Abtauzyklen					
02-063	Erfolglose Abtauzyklen					
02-064	Referenz Delta T1					
Einstelle	er		•		•	
09-000	Nachlaufzeit WEP		m			
09-004	Einschaltverzögerung WE		m			
09-007	Wärmeerzeuger Typ					
09-011	Bedingte Sperre	0				
09-012	Aussentemperatur Freigabe (Bivalenzpunkt)	50.0	°C			
09-074	Extern Wärmeerzeugersperre					
09-075	Betriebswahl					
10-037	Einschalthysterese Maximale Vorlauftemperatur		К			
15-000	Abtaustart manuel	0	Ì			
15-021	Nachlaufzeit Quellenpumpe		1			

Bediensturktur



1.5.1 WE Reglefunktionen Zusatzheizung

Die Wärmeerzeugerfunktion EZH ist ein spezifischer Regler für einfache Zusatzheizungen ohne Schutzfunktionen.

1.5.2 Wärmeerzeuger Typ

Mit dem Wärmeerzeuger Typ (09-07) kann zwischen 0 und 1 gewählt werden. 0 bedeutet, dass die Wärmeerzeugerfunktion inaktiv ist. Mit Einstellung 1 wird eine Elektroheizung ohne Schutzfunktionen gewählt.

Einstellung	Beschreibung
0	Kein Wärmeerzeuger aktiv
1	Wärmerzeuger ohne Schutzfunktionen

1.5.3 Betriebswahl Wärmeerzeuger

Mit der Betriebswahl (09-75) können folgende Zustände eingestellt werden:.

Einstellung	Beschreibung
0:	Aus Wärmeerzeuger abgeschaltet
1:	Automatikbetrieb (wird von der Anforderung gesteuert)
4:	Handbetrieb (auf eine einstellbare Solltemperatur)

1.5.4 Ein-Ausschaltdiagramm Wärmeerzeuger

Nach einer Anforderung schaltet die Wärmeerzeugerpumpe sofort ein. Nach der Einschaltverzögerung (09-04) startet der Zusatzwärmeerzeuger, sofern die minimale Stillstandszeit abgelaufen ist.

Geht die Anforderung auf aus, läuft der Zusatzwärmeerzeuger, bis die minimale Laufzeit erreicht ist und schaltet danach ab.

Nach Ablauf der entsprechenden Nachlaufzeit (09-00) schaltet die Wärmeerzeugerpumpe ab.



1.5.5 Wärmeerzeugersperre

Der HSC 6001 WPC verfügt über eine externe Wärmeerzeugersperre. Mit dem Einsteller (09-74) kann eingestellt werden ob die Wärmepumpe bei anliegender Sperre abgeschaltet wird oder nicht. Eine Einstellung auf 1 bedeutet, dass die Sperre beachtet wird. Entsprechend wird die Sperre bei einer Einstellung auf 0 nicht beachtet.

1.5.6 Bedingte Freigabe

Bei bedingter Freigabe können mit dem Einsteller (09-11) verschiedenen Freigaben eingestellt werden. Die Aussentemperaturschwelle (09-12) kann verschieden genutzt werden.

Einstellung bedingte Freigabe (09-011) können folgende Zustände eingestellt werden:

Einstellung	Betriebsart
0	keine Sperre aktiv
1	Wärmeerzeuger gesperrt
2	Wärmeerzeuger gesperrt bei TA > (09-012) WE frei WE gesperrt Bedingte WE Sperre
3	Wärmeerzeuger gesperrt bei TA < (09-012) WE frei WE gesperrt Bedingte WE Sperre
4	WW Mod 1 (Wärmeerzeuger frei bei Warmwasserladung)
5	WW Mod 2 (Wärmeerzeuger frei bei Ladung auf Legionellenschutztemperatur)
6	WW Mod 3 (Wärmeerzeuger frei Warmwasserladung und WP Übertemperatur)
7	WW Mod 4 (Wärmeerzeuger frei bei Ladung auf Legionellenschutztemperatur und WP Übertemperatur)
8	TA < (00.012) WW Mod 1 (Wärmeerzeuger frei unterhalb Bivalenzpunkt oder hei Warmwasserladung)
9	TA < (09-012), WW Mod 1 (Wanneerzeuger nei unternalb bivalenzpunkt oder bei Wannwassenadung)
Ŭ	(Wärmeerzeuger frei unterhalb Bivalenzpunkt oder bei Ladung auf Legionellenschutztemperatur)
10	TA < (09-012), WW Mod 3 (Wärmeerzeuger frei unterhalb Bivalenzpunkt oder Warmwasserladung und WP Übertemperatur)
11	TA< (09-012), WW Mod 4

(Wärmeerzeuger frei bei Ladung unterhalb Bivalenzpunkt oder auf Legionellenschutztemperatur und WP Übertemperatur)
TA < (09-012) (Wärmeerzeuger frei wenn unterhalb Bivalenzpunkt, aber gesperrt für Warmwasserladung)
TA < (09-012) (Wärmeerzeuger frei wenn unterhalb Bivalenzpunkt oder Warmwasserladung, wenn WEZ1 ge- sperrt durch TWVmax, aber gesperrt bei Ladung auf Legionelleschutztemperatur)

1.5.7 Einsteller und Werte Zusatzwärmeerzeuger

Soll- uns Istwert

Bezeichnung	Wert						
WE Vorlaufsollwert							
Zusatzheizung							
Einsteller							
Nachlaufzeit WEP		m					
Einschaltverzögerung WE		m					
Bedingte Sperre	0						
	3ezeichnung WE Vorlaufsollwert Zusatzheizung Nachlaufzeit WEP Einschaltverzögerung WE Bedingte Sperre	3ezeichnung Wert NE Vorlaufsollwert Image: Constraint of the second sec	Bezeichnung Wert WE Vorlaufsollwert Image: Comparison of the second sec	Bezeichnung Wert NE Vorlaufsollwert Image: Constraint of the second sec	Bezeichnung Wert WE Vorlaufsollwert Image: Constraint of the second sec	Bezeichnung Wert WE Vorlaufsollwert Image: Constraint of the second sec	Bezeichnung Wert Image: Constraint of the second s

09-012	Aussentemperatur Freigabe (Bivalenzpunkt)	50.0	°C			
09-020	Solltemperatur Handbetrieb		°C			
09-023	Minimale Stillstandszeit		m			
09-074	Extern Wärmeerzeugersperre					
09-075	Betriebswahl					

Bediensturktur



1.6.1 Allgemein

Der Wärmemanager sammelt alle anstehenden Heiz- oder Kühlanforderungen und bildet einen jeweiligen Maximalwert. Durch ein PID Regler auf den Anlagenvorlauf wird daraus die notwendige Wärmeerzeugerleistung berechnet. Wird ein einfacher geregelter Wärmeerzeuger eingebunden, entfällt die Leistungsberechnung. Die Anlagevorlauftemperatur wird nicht gemessen. Der maximale Sollwert wird direkt an den Wärmeerzeuger weitergegeben.

Bei Kühlanforderung hat eine allfällig vorhandene Heizanforderung Vorrang. D.h. gekühlt kann nur werden wenn keine Heizanforderung ansteht. Ausnahme ist wenn die Funktion Passivkühlung aktiv ist. Diese Funktion ist auch bei aktivem Heizbetrieb möglich und wird nicht durch den Wärmemanager geregelt.

1.6.2 Betriebswahl Wärmemanager

Mit der Betriebswahl (06-15) können verschiedene Betriebsarten des Wärmemanagers eingestellt werden...

Einstellung	Betriebsart	Funktion
1	Automatikbetrieb	Der Wärmemanager regelt die Wärmeerzeugung nach Anforderung der Ver- braucherregelungen.
4	Handbetrieb Heizen	Der Wärmemanager regelt im Heizbetrieb auf den eingestellten Sollwert (06-16)
5	Handbetrieb Kühle	Der Wärmemanager regelt im Kühlbetrieb auf den eingestellten Sollwert (06-16)

1.6.3 Temperatursteuerung

Bei Temperatursteuerung werden im Wärmemanager nur die Sollwertanforderungen den Verbraucher ermittelt und eine Maximalanforderung bestimmt. Diese Steuerungsart wird gewählt, wenn nur ein Wärmeerzeuger im System vorhanden ist und wenn dieser über eine eigene Leistungsregelung verfügt. Temperatursteuerung kann angewendet werden, wenn die Wärme über ein geschlossenes Verteilsvstem verteilt wird. Bei Temperatursteuerung ist im Verteilsystem kein Fühler notwendia. Bei Temperatursteuerung wird an den Wärmeerzeuger lediglich eine Temperaturüberhöhung für Heizbetrieb (06-04) und eine für Warmwasser Ladebetrieb (06-08) weitergegeben. Diese werden im Normalfall auf 0 gestellt. Bei Solareinbindung sind zusätzlich noch die Finsteller für Sollwertreduktion Warmwasser (08-79) und Heizbetrieb (08-72) aktiv.



1.6.4 Leistungssteuerung

Bei Leistungsregelung ist im Verteiler immer ein Anlagevorlauffühler zur Ermittlung der Verteilertemperatur notwendig. Durch die Sollwertabweichung bestimmt ein PID Regler die notwendige Heizleistung.

Beim Einsatz eines Pufferspeichers kann die Leistung über den Einschaltfühler (TPO) oder zusammen mit dem Abschaltfühler (TPM) geregelt werden. Werden beide Fühler verwendet kann der Einschaltfühler nur Einschalten und die Leistungsanforderung erhöhen und der Abschaltfühler kann nur die Leistung reduzieren und abschalten. Für den Abschaltfühler kann ein Abschaltoffset eingestellt werden. Dieser Offset (06-05) verschiebt den Abschaltpunkt bei positiven Werten nach unten und bei negativen entsprechend nach oben.

Bei der Pufferfunktion sind 2 Betriebsarten möglich. Bei der Einstellung Puffer (06-03) auf 1 wird der Anlage Sollwert für Heizbetrieb als Puffersollwert verwendet. Eine allfällige Anforderung für eine Warmwasserladung wird direkt an die Wärmerzeuger weitergeleitet. Bei einer Einstellung auf 2 wird eine allfällige Warmwasser Anforderung auf den Puffersollwert gelegt. D.h. die Wärme für die Warmwasserladung wird aus dem Puffer bezogen und für die Wärmeerzeuger wird nur eine Heizungsanforderung generiert.



1.6.5 Anlagentemperaturregelung Verteiler oder Puffer mit 1 Fühler (TKX, TPO)

Für einstufige Wärmeerzeugeranlagen kann der PID Regler ohne I-Anteil eingestellt werden. D.h. die Nachstellzeit (06-11) wird auf 0 eingestellt. Die Leistungsanforderung verläuft innerhalb des eingestellten P-Bereichs (06-10) proportional zur Abweichung der Anla-

getemperatur. Die Wärmeerzeugung wird bei einer An-

forderung von grösser 0 % eingeschaltet und bei einer Anforderung von - 100 % abgeschaltet.

Die Funktion kann auch anhand des Temperaturbilds interpretiert werden. Danach schaltet die Anforderung ein, wenn die Anlagentemperatur den Sollwert unterschreitet und schaltet ab, wenn der Istwert den Sollwert um den eingestellten P-Bereich (06-10) überschreitet.



1.6.6 Anlagentemperaturregelung Puffer mit 2 Fühler (TPOund TPM)

Bei Pufferanlagen mit Ein- und Ausschaltfühlern gilt grundsätzlich das Gleiche wie oben.

Der Unterschied besteht darin, dass der Einschaltfühler die Anforderung nicht reduziert wenn der Istwert höher als der Sollwert ist. Umgekehrt kann der Ausschaltfühler die Leistung nicht erhöhen wenn sein Istwert kleiner als der Sollwert ist.

Diese Funktion führt zu längeren Laufzeiten der Wärmeerzeugeranlage. Die Position des Ausschaltfühlers bestimmt das genutzte Puffervolumen.



Für mehrstufige oder stetig modulierende Wärmeerzeugeranlagen sollte zum P-Anteil ein I-Anteil eingestellt werden. Dieser wird mit der Nachstellzeit (06-11) eingestellt.

Bei einer konstanten Istwertabweichung verdoppelt der I-Anteil innerhalb der Nachstellzeit die Leistungsanforderung. Bei optimaler PI Einstellung bleiben die notwendigen modulierenden Wärmeerzeuger bei gleicher Heizlast dauernd in Betrieb. Bei mehreren stufigen Wärmeerzeugern schaltet bestenfalls der zuletzt angeforderte zur

Wärmeleistungsregelung an und ab. Schnelle Laständerungen werden durch den I-Anteil verzögert ausgeglichen. Wenn in einzelnen Fällen die Verzögerung zu gross wird kann diese durch aktivieren eines D-Anteils kompensiert werden. Der D-Anteil wird mit der Vorhaltezeit (06-12) eingestellt. Die Änderung des Istwertes pro Sekunde mit der Vorhaltezeit multipliziert ergibt die Änderung der Leistungsanforderung



1.6.7 Sollwerte Wärmeerzeuger

Bei Leistungsregelung soll die Zu- und Wegschaltung und die Leistungsregelung der einzelnen Wärmeerzeuger durch den Wärmemanager erfolgen. Durch eine entsprechend hoch eingestellte Temperaturüberhöhung (06-04) für Heizbetrieb und (06-08) für Warmwasserbetrieb wird erreicht, dass die einzelnen Wärmeerzeuger nur bei hydraulischen Fehlern selbständig abschalten. Bei Puffer Einstellung 2 muss die Warmwasser Ladeüberhöhung (06-08) auf 0 gestellt werden, da die Warmwasserladung als Heizungsanforderung gemacht wird.

1.6.8 Anlagen Leistung

Arbeitet die Anlage mit Leistungsregelung müssen die maximalen Abnahmeleistungen eingestellt werden. Mit Maximale Warmwasser Ladeleistung (06-00) wird die Leistung eingestellt, die für die Warmwasserladung entnommen werden kann. Damit wird erreicht, dass für eine Warmwasserladung nur soviel Wärmeerzeugerleistung angefordert wird wie auch abgenommen wird. Das gleiche gilt auch für Heiz- und Kühlbetrieb. Die entsprechenden Einstellungen sind Maximale Heizleistung (06-01) und maximale Kühlleistung (06-02).

1.6.9 Betriebswahl Wärmemanager

Mit der Betriebswahl (06-15) können verschiedene Betriebsarten des Wärmemanagers eingestellt werden...

Einstellung	Betriebsart	Funktion
0	Aus	Heizung und Wrmwasserbetrieb aus
1	Reduziertbetrieb	Reduzierter Heiz- und Warmwasserbetrieb, gemäss den Einstellungen (05-13) und (06-13)
2	Normalbetrieb	Normaler Heiz- und Warmwasserbetrieb

1.7 Einbindung Solar (ab 2009)

Anfallende Solarenergie von Zusatz- bzw. Folgeregler, kann über eBus dem Wärmemanager miteteilt werden.

Diese wird dann im Wärmemanager auf verschiedene Arten berücksichtigt.

Vom Wärmemanager werden die Werte der Fühler TB und TPO und die Sollwerte von Puffer und Warmwasser an die Folgeregler übermittelt.

1.7.1 Temperaturstuerung (ab 2009

Bei Temperatursteuerung wird die Solarenergie durch Sollwertreduktion berücksichtigt. Bei Warmwasserunterstützung wird der Nachladesollwert für Warmwasser auf den Einstellwert (08-79) begrenzt wenn die mittlere Solarpumpendrehzahl über 50 % steigt. Erreicht die mittlere Drehzahl 80 % und wird die normale Warmwasser Solltemperatur am unteren Speicherfühler erreicht, wird ebenfalls die Sollwertreduktion für 18 h aktiviert.

)

Bei Heizungsunterstützung wird der aktuelle Anlage Nachladesollwert um die Einstellung (08-72) reduziert wenn die mittlere Drehzahl über 50 % steigt.

Die Reduktionen werden inaktiv wenn die mittlere Drehzahl wieder unter 40 % absinkt.

1.7.2 Leistungssteuerung (ab 2009

Leistungsregelung kann nur dann gemacht werden, wenn die Wärmeerzeuger ebenfalls über Leistungsregelung geführt werden. Der Reduktionssollwert für Warmwasser (08-79) muss auf Normaltemperatur oder höher, und die Anlage Sollwertreduktion (08-72) muss auf 0 eingestellt werden.

)

Die eingebrachte Solarleistung wird dann im Wärmemanager je nach Nutzungsart von der angeforderten Leistung reduziert.

1.7.3 Einsteller und Werte Wärmemanager

Soll- uns Istwert

Ident.	Bezeichnung	Wert			
00-015	Puffer Oben Temperatur				
01-015	Puffersollwert				
00-017	Puffer Mitte Temperatur				
00-096	Anlagen Istwert				
01-096	WM Vorlauf Sollwert				
01-097	MW WW Ladesollwert				
02-040	WM Heizleistung				
02-041	WM WW Heizleistung				

Einsteller

Ident.	Bezeichnung	Wert				
06-000	Maximale Warmwasser Ladeleistung Sy- stem					
06-001	Maximale Heizleistung System					
06-002	Maximale Kühlleistung System					
06-003	Puffer aktiv					
06-005	Sollwertoffset Abschaltfühler					
06-008	Überhöhung Wärmeerzeuger Sollwert WW Ladung					
06-010	Xp Wärmemanager					
06-011	Tn Wärmemanager					
06-013	Reduktion Einsschaltsollwert bei Störung					
06-015	Betriebswahl Wärmemanager					
06-016	Wärmemanager Solltemperatur im Hand- betrieb					
06-020	Sequenzwechsel					

1.8 Funktion Kaskademanager

Bediensturktur



1.8.1 Allgemein

Im Kaskadenmanager werden die Daten für insgesamt 8 Wärmeerzeuger eingegeben. Auf Grund der Wärmeerzeugerdaten wird die angeforderte Leistung aus dem Wärmemanager auf die einzelnen Wärmeerzeuger verteilt. Die Priorität der einzelnen Wärmeerzeuger wird durch die Eingabereihenfolge bestimmt. Der erste Wärmeerzeuger hat die höchste Priorität

1.8.2 Wärmeerzeugerdaten

Die Daten der einzelnen Wärmeerzeuger müssen im Kaskadenmanager eingetragen werden: 1.eBUS Zieladresse des Wärmeerzeugers. 2.Steuerbefehl für den Wärmeerzeuger. 3.Leistung des Wärmeerzeugers. 4.Minimalleistung des Wärmeerzeugers. 5.Auslastung des Folgewärmeerzeugers. 6.Definition für Laufzeit- und Leistungsausgleich bei Seguenzumschaltung



1.8.3 Steuerbefehl

Im Steuerbefehl (11-01) wird definiert ob der Wärmeerzeuger über Temperatur- oder Leistungssteuerung eingebunden wird und ob er bei Warmwasserladung miteinbezogen wird oder nicht.

Einstellung	Funktion	Beschreibung
1	Temperatursteuerung mit Warmwasserladung	Bei Warmwasser Ladeanforderung wird der Wärmeerzeuger mit- einbezogen
2	Leistungssteuerung mit Warmwasserladung	Bei Warmwasser Ladeanforderung wird der Wärmeerzeuger mit- einbezogen
3	Temperatursteuerung ohne Warmwasserladung	Bei Warmwasser Ladeanforderung wird der Wärmeerzeuger nicht miteinbezogen
4	Leistungssteuerung ohne Warmwasserladung	Bei Warmwasser Ladeanforderung wird der Wärmeerzeuger nicht miteinbezogen

1.8.4 Temperatursteuerung

Bei Einstellung 1 wird der Wärmeerzeuger angefordert wenn für Heizbetrieb der Anlagesollwert grösser 0 °C ist. An den Wärmeerzeuger wird nur eine Solltemperatur ohne Leistungsbegrenzung (100 %) gesendet. Der Leistungsregler im Wärmeerzeuger regelt auf die vorgegebene Solltemperatur. Bei Warmwasser Ladeanforderung wird dem Wärmeerzeuger der die höhere der beiden Temperaturanforderung gesendet.

1.8.5 Leistungssteuerung

Bei Einstellung 2 wird der Wärmeerzeuger nur angefordert wenn dieser zur Abdeckung der Heizleistung notwendig ist. Die Solltemperatur wird durch eine hohe Einstellung der **Überhöhung (06-04)** im Wärmemanager auf einen hohen Wert gestellt, damit die Wärmeerzeuger Regelung nur zurückregelt oder abschaltet wenn der Vorlaufwert aus irgend welchen fehlerhaften Zuständen zu hoch wird. Die Leistung wird als Stellgrad gesendet. Der Stellgrad wird von Minimalleistung = 0% bis Maximalleistung = 100 % gerechnet. Der Stellgrad wird aus der Minimalleistung mit der Anforderungsleistung im Kaskadenmanager gemäss nebenstehender Grafik berechnet.

1.8.6 Wärmeerzeugerleistung

Bei der Wärmeerzeuger Leistung (11-02) wird die effektive Leistung des Wärmeerzeugers eingegeben. Gemäss der angeforderten Leistung schaltet der Kaskadenmanager die entsprechenden Wärmeerzeuger ein.

1.8.7 Wärmeerzeugerleistung Minimum

Mit der **Minimalleistung (11-03)** wird die minimale relative Wärmeerzeugerleistung in % eingestellt. Daraus wird der Stellgrad berechnet. Ein einstufiger Wärmeerzeuger hat eine Minimalleistung von 100 %. Einem zweistufiger Wärmeerzeuger wird als Minimalleistung die Leistung der Grundstufe eingestellt.

1.8.8 Freigabe Folgewärmeerzeuger

Mit diesem **Einsteller (11-04)** wird bestimmt, bei welcher Auslastung ein Folge Wärmeerzeuger zugeschaltet werden soll. Wir die eingestellte Auslastung erreicht, wird der nachfolgende Wärmeerzeuger freigegeben.

Im Normalfall steht die Einstellung auf 100 %. Sonderfälle sind, wenn mehrere Wärmeerzeuger mit möglichst kleiner Leistung in Betrieb sein sollen wie z.B. Gas Brennwertgeräte.

1.8.9 Laufzeit- / Leistungsausgleich

Mit dem Leistungsausgleich (11-05) wird bestimmt, ob ein Wärmeerzeuger mit andern zum Ausgleich der Laufzeiten die Sequenz wechseln soll und ob die Wärmeleistung mit andern Wärmeerzeugern im Betrieb ausgeglichen werden soll.

Einstellung	Funktion	Beschreibung
0	Kein Laufzeit- und Leistungsausgleich	
1	Laufzeitausgleich	Sequenzumschaltung innerhalb den entsprechend eingestellten Wärmeerzeugern
2	Leistungsausgleich	Leistungsausgleich innerhalb den entsprechend eingestellten Wärmeerzeugern
3	Laufzeit- und Leistungsaussgleich	Sequenzumschaltung und Leistungsausgleich innerhalb den ent- sprechend eingestellten Wärmeerzeugern

Laufzeit- und Leistungsausgleich macht nur bei gleichartigen Wärmeerzeugern mit jeweils gleicher Leistung Sinn.

1.8.10 Einsteller und Werte Wärmemanager

Soll- uns Istwert

Ident.	Bezeichnung	Wert			
00-009	WE Istleistung				
01-009	WE Sollleistung				

Einsteller

11-001	Steuerbefehl				
11-002	Nennleistung				
11-003	Minimalleistung				
11-004	Folgeeinschaltleistung				
11-005	Folgewechsel				

1.9 Globalfunktionen

Bediensturktur



1.9.1 Allgemein

Globale Funktionen sind Werte und Einstellungen, die für alle Funktionseinheiten notwendig sind. Uhrzeit, Datum, Aussentemperatur, Ein- und Ausgangszuordnungen, Zuordnung im eBUS Verbund sowie spezielle Ablaufsteuerungen sind in den globalen Funktionen zu finden. Ebenfalls den globalen Funktionen ist eine Hydraulik Auswahltabelle zugeordnet.

Unit Aufbau

In einer eBUS Unit sind immer neben den Verbraucher und Wärmeerzeugerfunktion Globale Funktionen vorhanden. Hier können Funktionen zugeordnet und das Geräte ins System eingebunden werden.

1.9.2 eBus Unit

Jede eBUS Unit (04-20) muss eine Master Nummer aufweisen. Diese ist bei Auslieferung auf 2 (Reglermaster mit Wärmemanagement Funktion) eingestellt. Wird die Unit als zusätzlicher Regler im Verbund eingesetzt, muss eine entsprechende Master Nummer eingestellt werden.

Zur Einstellung der Master Nummer muss eine Masterbedienung separat an das Gerät angeschlossen werden. Nach dieser Einstellung kann das Gerät über eBUS an den Verbund angeschlossen werden.

Masternummer	Beschreibung	Masternummer	Beschreibung
2	Reglermaster mit Wärmemanagementfunk- tionen	17	Verbraucher und/oder Wärmeerzeugerregler
3	Verbraucher und/oder Wärmeerzeugerregler	18	Verbraucher und/oder Wärmeerzeugerregler
4	Verbraucher und/oder Wärmeerzeugerregler	19	Verbraucher und/oder Wärmeerzeugerregler
5	Verbraucher und/oder Wärmeerzeugerregler	20	Verbraucher und/oder Wärmeerzeugerregler

1.9.3 eBus Speisung

Jede HSC Einheit verfügt über eine eBUS Speisung von 80 mA um BE oder Fernbedienungen zu speisen. Im Verbund mit mehreren Geräten muss diese abgeschaltet werden, sofern der Stromüberschuss grösser als 200 mA ist. Der Stromüberschuss errechnet sich aus der Anzahl der speisenden HSC Einheiten abzüglich der Anzahl angeschlossener Bedieneinheiten. HFB 6400 benötigt einen Busstrom von 40 mA. HFB 6201 benötigen einen Busstrom von 10 mA.

Die Abschaltung der Busspeisung muss bei einer Kombination von mehr als 3 HSC Einheiten kontrolliert werden, sofern ein HFB 6400im System vorhanden ist.

1.9.4 Uhrzeit und Datum

Uhrzeit und Datum müssen bei Inbetriebnahme eingestellt werden. Die Geräte verfügen normalerweise über eine Gangreserve damit bei Stromunterbruch die Uhrzeit und das Datum nicht neu eingestellt werden müssen.

Im Regler ist ein Kalender bis ins Jahr 2077 hinterlegt. Die Sommer- Winterzeitumschaltung erfolgt automatisch, sofern das Gerät während der Umschaltzeit in Berieb ist (an Netzspannung liegt).

1.9.5 Fühlerkonfiguration

Nach dem Anschliessen aller Fühler während einer Inbetriebnahme muss die aktuelle Fühlerkonfiguration (04-00) eingelesen und gespeichert werden. Anschliessend kann der Regler Abweichungen von dieser Konfiguration erkennen. Wenn danach ein Fehler an einem Fühler auftritt, wird eine entsprechende Fehlermeldung generiert.

1.9.6 Kommandobefehle

Mit dem Kommandobefehl (04-45) kann, je nach angeschlossenem Gerät, eine bestimmte Funktion ausgeführt werden. Die verschiedenen Möglichkeiten sind in den unterschiedlichen passwortgeschützten Ebenen hinterlegt. Untenstehende Tabelle zeigt die Zuordnung zu diesen Passwortebenen:

		Passwortschutz			
Befehl	Funktion	User	Service	OEM	TEM
0	keine Aktion	frei	frei	frei	frei
1	keine.Funktion	gesperrt	gesperrt	gesperrt	gesperrt
2	keine.Funktion	gesperrt	gesperrt	gesperrt	gesperrt
3	keine.Funktion	gesperrt	gesperrt	gesperrt	gesperrt
4	Datalogger löschen	gesperrt	gesperrt	frei	frei
8	keine.Funktion	gesperrt	frei	frei	frei
9	Geräte Reset	frei	frei	frei	frei
17	Fehlerspeicher löschen	gesperrt	gesperrt	frei	frei
21	Fehler Quittierung	gesperrt	frei	frei	frei
24	OEM Fehlerquittierung	gesperrt	gesperrt	frei	frei
29	OEM Factory Reset	gesperrt	gesperrt	gesperrt	frei
30	OEM Factory Set	gesperrt	gesperrt	gesperrt	frei
31	Factory Reset	gesperrt	gesperrt	gesperrt	frei

1.9.7 Zugangscodes

Alle Einsteller sind verschiedenen Zugangsebenen zugeordnet und teilweise mit Zugangscodes vor unbeabsichtigtem Verstellen geschützt. Diese Zuordnungen der Einsteller zu den Ebenen sind werkseitig vorgegeben. Um die Einsteller in passwortgeschützten Ebenen zu verändern muss das entsprechende Passwort (Code) eingegeben werden.

1.9.8 Service Code

Alle Einsteller, die mit Passwortschutz 1 definiert sind, können mit dem Service Code (04-40) editiert werden. Der Service Code (Passwort) kann nur verändert werden, wenn dies mit dem OEM Code freigegeben wird.

1.9.9 OEM-Code

Alle Einsteller, die mit Passwortschutz 2 definiert sind, können mit dem OEM Code editiert werden.

1.9.10 Hydraulik Applikationen

In der Hydraulik Applikation können bis zu 50 Anwendungskombinationen gespeichert werden. Unter Globalfunktionen 04-077

Gerät und Fu	nktion	Anzahl	Anzahl Applikation		nstabel	stabelle				
		38	НК 1	HK 2	ww	WE 1	WE 2	wм	КМ	GF
HCS 407c,	HWBW-K	Арр 0	1	0	1	0	2	0	0	0
HCS 407c,	HBUS	App 1	1	0	5	0	0	0	0	2
HCS 407c,	HBUV	App 2	1	0	3	0	0	0	0	0
HCS 407c,	HBUS, Kühlen	Арр 3	2	0	5	4	0	0	0	2
HCS 407c,	HWBW-K, Kühlen	App 4	2	0	1	4	2	0	0	0
HCS 407c,	HBUV, Kühlen	App 5	2	0	3	4	0	0	0	0
HCW 407c,	HBUS	Арр 6	1	0	5	1	0	0	0	2
HCW 407c,	HBUS, Kühlen	Арр 7	2	0	5	5	0	0	0	2
HCW 407c,	HWBW-K, Kühlen	App 8	2	0	1	5	2	0	0	0
HWM		Арр 9	1	5	4	12	2	0	2	0
HWM,	Kühlen	App 10	2	6	4	13	2	0	2	0
HWLA 407c,	HBUV	App 11	1	0	3	3	1	0	0	4
HWLA 407c,	HBUV, Kühlen	App 12	2	0	3	7	1	0	0	4
HCS 407c,	HBUS, Absorber	App 13	1	0	5	2	0	0	0	2
HCS 407c,	HWBW-K, Absorber	App 14	1	0	1	2	2	0	0	0
HCS 407c,	HBUS, Absorber, Kühlen	App 15	2	0	5	6	2	0	0	2
HWLA 404a,	HWBW-K	Арр 16	1	0	1	14	3	0	0	4
HWLA 404a,	HWBW-K, Kühlen	App 17	2	0	1	15	3	0	0	4

Gerät und Fur	ktion	Anzahl			Appl	likation	stabel	le		
		38	НК 1	HK 2	ww	WE 1	WE 2	wм	KM	GF
HWLA 404a,	HBUV	App 18	1	0	3	14	1	0	0	4
HWLA 404a,	HBUV, Kühlen	App 19	2	0	3	15	1	0	0	4
HCS 407c,	Pool ULV, WW über HWBW-K	App 20	1	0	6	0	0	0	0	0
HCS 407c,	Pool ULV, WW über ULV	App 21	1	0	7	0	0	0	0	0
HCS 407c,	HWBW-K, 2 Heizkreise	App 22	1	3	1	0	2	0	0	1
HCS 407c,	HBUS, 2 Heizkreise	App 23	1	3	5	0	0	0	0	2
HCS 407c,	HBUV, bivalent	App 24	7	0	3	0	1	0	0	2
HWLA 404a,	HBUV, mit Puffer	App 25	1	0	3	14	1	2	0	4
HWLA 404a,	HBUV, mit Puffer, Kühlen	App 26	2	0	3	15	1	2	0	4
HCS 407c,	HBUV, mit Puffer	App 27	1	0	3	0	0	2	0	0
HCS 407c,	HBUV, mit Puffer, Kühlen	App 28	2	0	3	4	0	2	0	0
HCS 407c,	HBUV, mit Puffer, 2 Heizkreise	App 29	1	3	3	0	0	2	0	0
HCS 407c,	HBUV, mit Puffer, Kühlen, 2 Heizkreise	App 30	2	4	3	4	0	2	0	0
HWLA 407c,	HBUV, mit Puffer	App 31	1	0	3	3	1	2	0	4
HWLA 404a,	HBUV, mit Puffer, 2 Heizkreise	App 32	1	3	3	14	1	2	0	4
HCS 407c,	HBUV, Absorber	App 33	1	0	3	2	0	0	0	0
HCS 407c,	HBUV, mit Puffer, Absorber,2 Heizkreise	App 34	1	3	3	2	0	2	0	0
HCS 407c,	HBUV, mit Puffer, Absorber	App 35	1	0	3	2	0	2	0	0

Gerät und Funl	ktion	Anzahl			Appl	likation	stabel	le		
		38	HK 1	HK 2	ww	WE 1	WE 2	WM	KM	GF
HCS 407c,	HBUV, passiv-kühlen, TPV auf Sauggasfühler	App 36	2	0	3	10	0	0	0	0
HCS 407c,	HWBW-K, passiv-kühlen, TPV auf Sauggasfühler	App 37	2	0	1	10	0	0	0	0

1.9.11 Sollwert Ein-/Ausgang

Bei einem kombinierten Sollwert Ein- Ausgang kann jeweils nur eine Funktion aktiv sein. Sind einzelne Ein- und Ausgänge vorhanden können diese gleichzeitig genutzt werden. Klemme 55

1.9.12 Sollwert Eingang

Über den Sollwert Eingang kann eine Temperaturvorgabe eingelesen werden. Der Sollwert kann verschiedenen Funktionen zugewiesen werden:

Einstellung	Beschreibung	
0	keine Funktion	
1	Sollwert 0 - 100 °C auf Wärmemanager	Wird bei Maxiumalwertbildung berücksichtigt.
2	Sollwert 0 - 80 °C auf Heizkreis 1	Grösser 8.5 VDC bedeutet Kühlen nach Kühlkennlinie.
3	Sollwert 0 - 80 °C auf Heizkreis 2	Grösser 8.5 VDC bedeutet Kühlen nach Kühlkennlinie.
4	10 VDC => Standby Heizkreis 1	
5	keine Funktion	
6	keine Funktion	

Über den Sollwert Ausgang kann eine Temperatur- oder Leistungsvorgabe in Form von einem 0 - 10 VDC ausgegeben werden. Der Spannungshub kann parametrisiert werden. Mit dem Einsteller (04-38) kann die minimale und mit (04-39) die maximale Ausgangsspannung eingestellt werden.

Der Sollwert kann verschiedenen Funktionen zugewiesen werden:

Einstellung	Beschreibung
0	Keine Funktion
1	Wärmemanager Stellgrad Heizbetrieb; [0 - 100 %]
2	Wärmemanager Stellgrad Warmwasser Ladebetrieb; [0 - 100 %]
3	Stellgrad Modulation Wärmeerzeuger 1; [0 - 100 %]
4	Stellgrad Modulation Wärmeerzeuger 2; [0 - 100 %]
5	Wärmemanager Heizungssollwert; [0 - 100 °C]
6	Wärmemanager Warmwasser Ladesollwert; [0 - 100 °C]
7	Wärmemanager Gesamtsollwert; [0 - 100 °C]
8	Stellgrad Gebläseleistung Wärmeerzeuger Typ 5 und 6; [0 - 100 %]

1.9.14 Austrocknungsprogramm

Im Regler ist ein Funktionsablauf programmiert, der zur Austrocknung von Estrichböden verwendet werden kann. Um das Programm zu starten muss Einsteller (04-60) entsprechend eingestellt werden. Das Programm wird dann dem ersten oder zweiten Heizkreis zugeordnet.

1.9.15 Funktion Austrocknungsprogramm

Beim Start des Programms wird die Heizkreispumpe eingeschaltet und nach Ablauf von 5 Minuten die Vorlauftemperatur gemessen. Der Messwert wird als Start und Endtemperatursollwert gespeichert. Der Vorlaufsollwert steigt in der Aufheizphase mit einer einstellbaren Rampe (04-61). Dabei wird der Sollwert jede Stunde um den Einstellwert (04-61) dividiert durch 24 erhöht, sofern der Istwert den Sollwert innerhalb dieser Stunde erreicht hat. Wird der Sollwert nicht erreicht, wird dieser erst um den Einstellwert erhöht wenn der Istwert den Sollwert erreicht hat.

Wird die eingestellte Maximaltemperatur (04-63) erreicht, bleibt der Sollwert für die eingestellte Zeit (04-64) in der Beharrungsphase. Danach sinkt die Solltemperatur jede Stunde mit der eingestellten Rampe (04-62) dividiert durch 24 bis der Sollwert den ursprünglichen Startwert erreicht.

Bei Stromausfall in der Aufheizphase geht das Programm immer wieder in einen Neustart, wobei der ursprüngliche Startwert beibehalten wird. Bei Ausfall in der Beharrungsphase wird die Maximaltemperatur gehalten und die Ausfallzeit zur Beharrungsphase addiert. Bei Stromunterbruch in der Auskühlphase wird bei Wiedereinschalten der Vorlauf Istwert gemessen und von da an sinkt die Solltemperatur jede Stunde mit der eingestellten Rampe (04-62) dividiert durch 24 bis der Sollwert den ursprünglichen Startwert erreicht. Bei der Einstellung direkter Heizkreis gilt im besonderen, dass vom Wärmeenzeuger zum Wärmeerzeuger keine Vorlauf Solltemperaturerhöhung weitergegeben wird, da bei direkten Heizkreisen der Wärmeerzeuger Vorlauf direkt in den Heizkreis geht. Das Aufheizprogramm kann durch einen Befehl (04-60) gestartet und gestoppt werden. Nach einem Stopp wird jeweils wieder vorne gestartet.

Hinweis: Der zeitliche Verlauf und die maximale Vorlauftemperatur muss mit dem Estrichleger abgesprochen werden, sonst kann es zu Schäden am Estrich insbesondere zu Rissen kommen. Vorlauftemperatur

Austrocknungsprogramm Modus (04-60)

Mit dem Einsteller wird das Programm einem Heizkreis zugewiesen und gestartet oder gestoppt.

Aufheizrampe (04-61)

Mit der Aufheizrampe wird die maximale Steigung der Fussboden Vorlauftemperatur eingestellt.

Einstellgrenzen von 0.00 bis 2.00 K / h in 0.05 K Schritten oder 0.0 bis 20 K / d in 0.1 K Schritten.

Beharrungstemperatur (04-63)

Mit der Beharrungstemperatur wird die Solltemperatur für die Beharrungsphase eingestellt. Einstellgrenzen von 20.0 °C bis 70.0 °C in 0.5 K Schritten.

Beharrungsdauer (04-64)

Die Beharrungsdauer ist einstellbar von 0 bis 255 h in 1 h Schritten oder von 0.0 bis 25.5 Tagen in 0.1 d Schritten.

Auskühlrampe (04-62) Mit der Aufheizrampe wird die Absenkung der Fussboden Vorlauftemperatur eingestellt. Einstellgrenzen von 0.00 bis 5.00 K / h in 0.05 K Schritten oder 0.0 bis 50.0 K / d in 0.1 K Schritten.

1.9.17 Niedertarif Zeitprogramm

In den globalen Funktionen ist ein Zeitprogramm für Niedertarifzeiten vorhanden. Dabei können individuelle Tagesblöcke oder Einzeltagprogramme im 1/4 Stundenraster programmiert werden.

Das Programm kann von den Heizkreisen zur Überhöhung der Vorlauftemperatur Sollwerte während den Niedertarifzeiten genutzt werden.



2 Inbetriebnahme und Hilfe zur Fehlerbehebung

Falls nach dem Einschalten kein Grundbild, oder eine Fehlermeldung in der Anzeige erscheint, können die Abklärungen in nachfolgender Tabelle nützen.

Feststellung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Anzeige im Display	Regler nicht eingeschaltetExterner Schalter steht auf AUSVerdrahtungsfehler	Sicherungen pr
Keine Kommunikation zum Regler	Unit Zielnummer hat falsche Adresse	Unit Zielnummer vom gewählten Regler überprüfen.
Fehlerhafte Datenübertragung	 Verdrahtungsquerschnitt von der MB 6x00 zum Regler ist fehlerhaft Magnetfeld-Störeinflüsse (Funkantenne/ Relais/Elektromotor, usw) 	 Verdrahtung gem. Spezifikation Techn. Daten ausführen. Die BE 6x00 an eine neutrale Zone bringen.

Prüfen Sie bei der Inbetriebnahme ob:

- · der Regler eingeschaltet ist!
- das Uhrenprogramm richtig programmiert ist!
- die Temperaturen richtig eingestellt sind!
- ein Heizbetrieb aufgrund der Aussentemperatur sinnvoll ist!
- · der Brennstoff vorhanden ist!
- die Brennstoff-Zufuhrarmatur geöffnet ist!
- die Uhrzeit und das Datum aktuell sind!

Reglertest

Um den Regler und die dazugehörende Einrichtung zu testen, können an der BE 6x00 nach dem Einschalten des Wärmeerzeugers nachstehende Abklärungen durchgeführt werden:

RESET-Taste drücken (links)

Die BE 6x00 wird nun initialisiert. Es ist am Display folgender Ablauf ersichtlich:

- 1. Im Display erscheint in der oberen Zeile der Typ des Reglers, z.B.: BE
- In der unteren Zeile erscheint die Software-Version (z. B. 0.67)
- Durch drücken der ENTER-Taste (Einstellknopf rechts) springt der Regler auf das Start-Display, der interne Funktionstest war erfolgreich.



2.1 Fehlermeldung

Bei einem vorhandenen Fehler springt die BE 6x00 ungeachtet der angewählten Funktion immer auf das Funktionsdisplay des Fehlers.

Beispiel:

Fehlender Warmwasserfühler

Die BE 6x00 springt auf das Funktionsdisplay Warmwasserkreis.

- 1. Die Kurzwahltaste ein Mal drücken.
- Es erscheinen die Kurzwahl Funktionen zur Warmwasserfunktion.
- 2. Die Funktion Störungsinfo drücken.
- Es erscheint das Info-Display der
- Fehlermeldung.
 Den Fehler beheben indem der Warmwasserfühleranschluss überprüft wird.
- Mit dem Einstellknopf die Funktion *Quit* drücken. Der zuvor behobene Fehler wird für die BE 6x00 somit quittiert.
- 4. Nun können die Funktionen wie gewohnt angewählt werden.

Solange der Fehler nicht behoben ist, springt die BE 6x00 immer auf das Funktionsdisplay der vorhandenen Störung.





.....

3.1 Technische Daten HFB/MB 6400

Spannungsversorgung	über Bus-Leitung
Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C 50 °C
Busschnittstelle:	eBUS 2-Draht Bus, verdrillt, vertauschbar
Busleitung, Länge, Querschnitt	max. 50 m, min. 0,5 mm ²
Prüfungen	 Der Regler ist C -konform gemäss folgenden EU-Richtlinien: 2006/95/EWG "Niederspannungs- richtlinie" 2004/108/EWG "EMV-Richtlinie" 2008/95/ROHS-Richtlinie
Sicherheit	EN 60730-1
Schutzklasse	II EN 60730-1
Kriech- und Luftstrecken	Überspannungskategorie II Verschmutzungsgrad 2
Schutzart bei korrektem Einbau	IP 40 EN 60529
EMV-Immunität	EN60730-1 / EN 61000-6-2
EMV-Emission	EN60730-1 / EN 61000-6-3

3.2 Fühler Widerstandswerte

Temperatur °C	Widerstand NTC 5 k Ω
-20	48'535
-15	36'475
-10	27'665
-5	21'165
0	16'325
5	12'695
10	9'950
15	7'855
20	6'245
25	5'000
30	4'029
40	2'663
50	1'802
60	1'244
70	876
80	628
90	458
100	339

3.3 Begriffserklärung und Abkürzungen

h	Stunden	
Istwert	Gemessene Temperatur	
К	Kelvin, Temperaturdifferenz	
min	Minuten	
eBUS	2-Draht-Datenbus für die Heizungstechnik	
Sollwert	Vom Bediener vorgegebene, oder vom Regler errechnete Temperatur auf die der Hei- zungsregler den Istwert regelt.	
Zeitbalken	Beinhaltet die Zeitblöcke welche für das Uhrenprogramm geschrieben werden können.	
Sparbetrieb	Reduzierter Heizbetrieb	
Normalbetrieb	Heizbetrieb auf Raumtemperatursollwert	

1 Index

A	
Abgleich Raumtemperatur	7
Anschlussbelegung	22
Applikationstyp Wärmemanager	44
Aufheizoptimierung	25
Austrocknungsprogramm	60
В	
bedingte Freigabe	
Begriffserklärung und Abkürzungen	65
Betriebsart wählen	13
Betriebswahl	24 25
Betriebswahl Wärmeerzeuger	1 40
Betriebswahl Wärmeerzeuger	2 35
Betriebswahl Wärmemanager	AA A7
Betriebswahl Warmwasser	יד, דד 20
Dotum	55
E a Dua Casiawaa	
eBus Speisung	
eBUS-Scan	5
Einstellungen	1/
Einstellungen BE	6
Einstellungen BE (codiert)	9
Einstellungen HFB/MB 6400	5
F	
Fehlerbehebung	62
Fehlermeldung	63
Ferienprogramme	25
Frostschutzfunktion	26
Fühler Widerstandswerte	64
Fühlerkonfiguration	55
Funktionsbezeichnung ändern	8
G	
Globalfunktionen	
H	
Heizarenze	26 29
Heizkennlinie	20, 20
Hoizkrais	2-1 22
Hydraulik Applikationon 5	20 6 ah 68
	0 80 00
I Inhatrichachma	60
	02
n Kalana kala	50
Kaskademanager	
Kommandobetenie	
Kompensation	
Kühlen passiv	36
Kühlgrenze	28
Kühlkennlinie	27
Kurzwahl Menu	12
L	
Leistunssteuerung	45

М

141	
BE Master Nr (eBUS-Adresse)	10
Mischerregelung	29
N	
Niedertarif Zeitprogramm	61
0	
OEM-Code	56
Ρ	
Partytimer	14
Passwort BE und Passwort Regler	16
R	
Raumtemperatur vorübergehend anpassen	14
Relaisausgänge testen	18
RESET	6
S	
Service Code	56
Solar	48
Soll- + Istwerte abfragen	17
Sollwert Ein-/Ausgang	59, 60
Standschutz	29, 33
Start	6
Steuerbefehl	51
т	
Temperatursteuerung	44
U	
Uhrzeit	55
Uhrzeit/Datum einstellen	15
W	
Wärmeerzeuger	.34, 39, 40
Wärmeerzeugerdaten	51
Wärmeerzeugerleistung	52
Wärmeerzeugersollwert	47
Wärmeerzeugersperre	35, 40
Wärmeerzeugertyp	35
Wärmemanager	43
Wärmepumpe	34
Wärmerzeugertyp	40
Warmwasser Ladung	33
Warmwasserkreis	31
Warmwassersollwert	32
Z	
Zeitprogramme	25
Zeitprogramme einstellen	19
Zeitprogramme Warmwasser	32
Zonenzuordnung	11
Zusatzheizung	39, 40

Mögliche Statusanzeigen in der BE Statusanzeigen Heizkreisfunktion

Abgeschaltet
Normal Heizbetrieb
Komfort Heizbetrieb
Spar Heizbetrieb -(Absenkbetrieb)
Frostschutzbetrieb
Zwangsabnahme
Zwangsdrosselung – (Brauchwasservorrangschaltung ist aktiv)
Ferienbetrieb
Partybetrieb Heizen
Normal Kühlbetrieb
Komfort Kühlbetrieb
Spar Kühlbetrieb –(Absenkbetrieb)
Störung
Handbetrieb
Schutzbetrieb Kühlen
Partybetrieb Kühlen
Austrocknung Aufheizphase
Austrocknung Stationärphase
Austrocknung Abkühlphase
Austrocknung Endphase
Statusanzeigen Warmwassefunktion
Abgeschaltet
Normal Ladebetrieb
Komfort Ladebetrieb
Zwangsdrosselung
Zwangsladung
Störung
Statusanzeigen Wärmeerzeugerregelung
Abgeschaltet
Heizbetrieb
Vorlaufzeit Heizbetrieb
EVU /extern gesperrt
Kühlbetrieb
Vorlaufzeit Kühlbetrieb
Vorlaufzeit Abtaubetrieb
Abtaubetrieb
Störung
Abtauen: Abtropfen
Abtauen: Warten auf Ablauf der Sperrdauer
Abtauen: Warten auf Heizenergie
Abtauen 1.Zyklus
Abtauen 2.Zyklus
Abtauen 3.Zyklus
Alarm (z.B. Fühlerfehler, Wärmeerzeuger arbeitet mit Ersatzwerten)

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die fertiggestellten Hydraulikapplikationen von Satz 0 bis 37.

Die nachfolgenden Abbildungen zu den Hydraulikapplikationen zeigen nur die Ausrüstungen der ausgewiesenden Anlagenausführungen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Für die praktische Ausführung gelten die einschlägigen Regeln der Technik.


















