



# Bedienungs- und Installations anweisung Wärmepumpencontroller WPC-CP022/W

» » » » ~ » >> ~ \$ \$ » >> » » ~~ >> » » ~ » **>>** » » » » » ~

**>>** 

»

» » »

» » » » » »



» » »

» » » »

» »

>>

» » » » » » » » » » »



» » » » » » » » »

» » » » » » »

>> >>

»

>>

» »

>>

>>

»

**>>** 

»

»

» » »

»»»

»

» » » » » » » » » »

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich zum Kauf einer HAUTEC Wärmepumpe entschieden haben, die die Umweltwärme nutzt.

So können Sie nun den Energieverbrauch und die Betriebskosten für die Beheizung und Warmwasserbereitung auf ein Minimum senken.

Um alle Vorteile dieser Wärmepumpe nutzen zu können lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam.

Ihr Hautec Team

Diese Bedienungsanleitung ist anzuwenden in Verbindung mit der Bedienungsanleitung der Wärmepumpe

#### Bedienungsanleitung Wärmepumpencontroller WPC-CP022/W Inhaltsverzeichnis 11 ALARME und EREIGNISSE **BEDIENUNG** 11.1 Alarme und Information 23 1 Einleitung 4 00 ... 49 Steuerungssystem-Alarme 24 1.1 Inhalt des Dokuments. 4 50 ... 99 Detail-Informationen 25 1.2 Im Dokument nicht enthalten 4 100 ... 199 Anlagen-Alarme 26 Weiterführende Dokumentation 4 1.3 500 ... 549 Puffer-Alarme 27 550 ... 599 Warmwasserspeicher(Boiler)-Alarme 27 2 Sicherheitshinweise 4 28 600 ... 699 Heizkreis-Alarme 2.1 Darstellung 4 700 ... 799 Solarkreis-Alarme 29 800 ... 849 Externe Wärmeanforderung-Alarme 30 3 **Bedienung und Darstellung** 4 850 ... 900 Externe Wärmequelle-Alarme 30 4 3.1 Basislayout 1000 ... 1100 Wärmepumpen-Alarme 31 Hauptmasken 5 3.1.1 5 3.2 **Benutzerlevel** 5 3.3 Anzeige- und Bedienelemente PARAMETERTABELLEN 6 21 3.4 Maskenhierarchie/Menüstruktur Alarme 35 4 Beschreibung der Betriebsmasken - Be-22 35 Uhrzeit, Datum nutzerlevel 1 10 4.1 Startmaske Home 10 23 Wärmepumpe 35 4.1.1 Betriebsarten eines Heizkreises 10 23.1 Wärmepumpe - Istwerte 35 4.2 11 23.1.1 Wärmepumpe - Istwerte - Allgemein 35 Maske Einstellungen 35 4.2.1 Anlagenbetriebsart wählen 11 23.1.2 Wärmepumpe - Istwerte - Aktoren Wärmepumpe - Parameter Warmwasser 23.2 36 4.2.2 11 4.2.3 Urlaub 12 23.3 Wärmepumpe - Betriebsdaten 36 4.2.4 Rauchfangkehrer ext. Wärmequelle 12 23.3.1 Wärmepumpe - Betriebsdaten - Verdichter 36 4.2.5 13 23.3.2 Wärmepumpe - Betriebsdaten - Verdichter 1 Heizkreise. 4.3 Maske Detailmenü (Erweiterte Einstellungen) 14 (nur bei mehrstufigen Anlagen) 36 4.3.1 14 23.3.3 Wärmepumpe - Betriebsdaten - Verdichter 2 Alarme 36 (nur bei mehrstufigen Anlagen) 4.3.2 Uhrzeit. Datum 15 4.3.3 Bildschirm reinigen 15 23.3.4 Wärmepumpe - Betriebsdaten - Quelle 36 4.3.4 Passwort. 15 23.3.5 Wärmepumpe - Betriebsdaten - UWP 36 Maske Hilfe 15 23.4 36 4.4 Wärmepumpe - Energiemonitor 24 Puffer 36 24.1 5 Beschreibung der Servicemasken - Be-Puffer - Istwerte 36 17 nutzerlevel 2 5.1 Uhrzeit. Datum 17 25 Heizkreise 37 5.2 Service 17 25.1 Heizkreise - Istwerte 37 38 5.2.1 Systeminformation. 17 25.1.1 Heizkreise - Istwerte - Estrichausheizung Ereignisprotokoll 18 25.2 Heizkreise - Parameter 38 5.2.2 38 18 25.2.1 Heizkreise - Parameter - Heizen 5.2.3 Statusreport 25.2.2 Heizkreise - Parameter - Kühlen 39 5.2.4 Benachrichtigung 19 Heizkreise - Betriebsdaten 39 5.2.5 Netzwerk 19 25.3 5.2.6 Fernwartung 20 5.2.7 Neustart 20 26 Boiler 39 26.1 Boiler - Istwerte 40 Anlage 20 5.3 Boiler - Parameter 5.3.1 Diagramme 20 26.2 40 26.2.1 Boiler - Parameter - Schaltuhr 40 26.2.2 Boiler - Parameter - Legionellen 40 Boiler - Betriebsdaten 40 26.3 26.3.1 Boiler - Betriebsdaten - Pumpe 40

26.3.2 Boiler - Betriebsdaten - UWP

**Ext. Wärmequelle** 

27

28

27.1

26.3.3 Boiler - Betriebsdaten - Frischwasser

26.3.4 Boiler - Betriebsdaten - HWBW-K

26.3.5 Boiler - Betriebsdaten - Heizstab

Ext. Wärmequelle - Istwerte

Gewährleistung, Garantie, Kundendienst

40

41

41

41

41

41

42

# 1 Einleitung

Ein fertig konfiguriertes vollautomatisches KeEnergy-Wärmeerzeugungssystem erfordert wenig Bedienungs- und Wartungsaufwand vom Benutzer, da die Wärmeerzeugung selbständig abläuft. Die Warmwasseraufbereitung kann ebenfalls mit der Heizungsanlage erfolgen, auch in Kombination mit einer Solaranlage. Weiters kann das KeEnergy-Wärmeerzeugungssystem auch mit einer Photovoltaikanlage kombiniert werden.

Die Konfiguration, Inbetriebnahme und Bedienung einer solchen Anlage (mit Heizung, Warmwasser, Solar, ...) erfolgt mit der KeEnergy Visualisierungs- und Anlagenbedienungssoftware.

### 1.1 Hinweise zu diesem Dokument

Dieses Handbuch ist Teil des Produktes. Es ist über seine gesamte Lebensdauer aufzubewahren und gegebenenfalls an nachfolgende Besitzer oder Benutzer des Produkts weiterzugeben.

### 1.2 Inhalt des Dokuments

- Beschreibung aller Masken der KeEnergy-Visualisierung.
- Beschreibung der grundlegenden Bedienungsabläufe im Betrieb.
- Beschreibung der grundlegenden Bedienungsabläufe bei der Anlageneinstellung.

### 1.3 Im Dokument nicht enthalten

- Beschreibt keine Installation und Programmierung der KeEnergy-Visualisierung.
- Beschreibt keinen Ablauf eines Heizungsvorgangs.

# 2 Sicherheitshinweise

## 2.1 Darstellung

Im Handbuch finden Sie an verschiedenen Stellen Hinweise und Warnungen vor möglichen Gefahren. Die verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:

# GEFAHR!

• bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten werden, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

# 

 bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsma
ßnahmen nicht getroffen werden.

# A VORSICHT!

• bedeutet, dass ein Sachschaden oder leichte Körperverletzung eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. ACHTUNG

bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

٨

 Mit dieser Warnung wird auf die möglichen Folgen beim Berühren von elektrostatisch empfindlichen Bauteilen hingewiesen.

#### Information

Anwendungstipps und nützliche Informationen werden mit "Information" gekennzeichnet. Sie enthalten keine Informationen, die vor einer gefährlichen oder schädlichen Funktion warnen.

# 3 Bedienung und Darstellung

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegende Bildschirmdarstellung und wichtige Bedienelemente der Displayoberfläche. Am Ende dieses Kapitels befindet sich ein Überblick über die Maskenhierarchie der KeEnergy-Visualisierung (Zusammenhang der Bildschirmseiten).

# 3.1 Basislayout

Das Basislayout ist jener Teil der KeEnergy-Visualisierung, welcher ständig am Bildschirm angezeigt wird und sich immer gleich verhält. Das Basislayout enthält grundlegende Statusanzeigen, bedienbare Symbole und Navigationselemente. Die Anzeige der einzelnen Masken (Hauptmasken, Menümasken und Parametermasken) erfolgt innerhalb des Basislayouts.



Abb.3-1: Basislayout der KeEnergy - Visualisierung

1	1	Statusleiste
2	2	Maskennavigation für die Hauptmasken
3	3	Anzeigebereich für Masken

## 3.1.1 Statusleiste



1	Ausgewählte Anlagenbetriebsart
2	Eingestelltes Datum
3	Eingestellte Uhrzeit
4	Fernwartung ist aktiv
5	Benutzerlevel von Modus "Expert"
6	Anstehende Alarme

Neben den reinen Anzeigen in der Statusleiste (wie Datum oder Uhrzeit) kann durch einfaches Anwählen der jeweiligen Symbole die Maske der Anlagenbetriebsart (1) und das Alarmfenster (6) geöffnet werden.

Wählbare Anlagenbetriebsarten

- • Automatik (heizen und kühlen)
- Automatik heizen
- Automatik kühlen
- • Warmwasser
- 🙂 Standby
- Setupmodus

weitere an dieser Stelle angezeigte Anlagenbetriebsarten

- 🛍 Urlaub
- <u>d</u> Rauchfangkehrer
- Estrichausheizen

#### 3.1.2 Hauptmasken

Mittels der Navigationsleiste am rechten Bildschirmrand lassen sich die Hauptmasken direkt anwählen, welche sind:

	Home, mit den wichtigsten Anzeigewerten und Einstellmöglichkeiten zu den einzelnen Heizkreisen.				
×	Einstellungen, mit den grundlegenden Aus- wahl- und Einstellmöglichkeiten der Hei- zungsanlage.				
	Detailmenü, mit erweiterten Anzeige- und Konfigurationsmöglichkeiten der gesamten Heizungsanlage, sowie einzelner Komponen- ten des Heizungssystems.				
?	Help, mit dem Hilfesystem der Visualisierung.				

## 3.2 Benutzerlevel

Es sind mehrere Benutzerlevel auf der Visualisierung vorhanden, die sich in die beiden Modi "Easy" und "Expert" unterteilen und für bestimmte Benutzergruppen vorgesehen sind. Je nach Benutzerlevel sind bestimmte Masken zugänglich und werden spezielle Infoparameter und Einstellparameter angezeigt. Sie bieten somit unterschiedliche Funktionalitätsebenen. Der Benutzer Endkunde kann die Heizungsanlage bedienen und an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Der Benutzer Servicetechniker kann die Heizungsanlage konfigurieren und in Betrieb nehmen.

Level	Modus	Benutzer	Funktionalitäten
1	Easy	Endkunde	Anzeige und minimale Ein- stellmöglichkeiten
2	Expert code: 100	Endkunde	Zusätzliche Einstellmög- lichkeiten (Service) und Anzeige weiterer Masken
3	Expert	Service- techniker	Einstellungen für den In- stallateur/Servicetechniker
4	Expert	Service- techniker	Einstellungen für den Hei- zungshersteller. Komplet- ter Zugriff auf alle in der Software enthaltenen Pa- rameter.

Bedienkonzept und Oberflächendarstellung sind in allen unterschiedlichen Benutzerleveln gleich. Zum Einloggen in den Benutzermodus "Expert" siehe Kap. 4.3.4 "Passwort" auf Seite 15.

#### Information

Ist der Benutzer Servicetechniker aktiv (Benutzerlevel 3 und 4) und wird die Bedieneinheit 30 Minuten lang nicht betätigt, erfolgt automatisch ein Zurücksetzen in den normalen Benutzermodus Easy (Benutzerlevel 1).

# **3.3 Anzeige- und Bedienelemente** Anzeige



#### Bedienung

Auswahlrad 21,5 21,0 20,5	Mit dem Auswahlrad können (in festge- legten Schritten unterteilte) Werte ein- gestellt werden. Der mittig angezeigte Wert ist aktuell ausgewählt. Berühren Sie das Auswahlrad und fahren Sie nach oben oder unten um einen neuen Wert auszuwählen.
Untermaske öffnen	Dieser Button zeigt an, dass zu dem betreffenden Eintrag eine Untermaske existiert, die hiermit geöffnet werden kann. Eingabepanels (siehe "Einga- bepanel" auf Seite 16) zu einzelnen Parametern werden hiermit ebenfalls geöffnet.

Menü zurück	Mit diesem Button können Sie auf jene Maske zurückspringen, von der aus Sie auf die aktuelle Maske gelangt sind. Der Name der Ursprungsmaske wird dabei rechts neben dem Button angegeben.
ON/OFF-Schal- ter	Hiermit lassen sich bestimmte Einstel- lungen und Anlagenoptionen ein- oder ausschalten.
Scrollleiste	Wenn zu einer Maske mehr Einträ- ge vorhanden sind, als auf dem Bild- schirm darstellbar ist, so lässt sich hiermit auf einer Maske scrollen (so- wohl durch die Verwendung der Pfei- le rauf und runter, als auch durch das Verschieben des dazwischen liegen- den Scrollbalkens). Das Scrollen der Bildschirmeinträge erfolgt zeilenweise.
Zu/Aus/Auf- Slider Zu Aus Auf	Hierbei handelt es sich um einen But- ton zum Verschieben, mit dem sich für bestimmte Einstellungsparameter ei- ner der drei Zustände Zu, Aus und Auf festlegen lässt.
Textauswahl-	Dient zur Auswahl eines Status. Die
menu	Anzani und Art der Statustexte ist je
Auto	hach Parameter unterschiedlich. Nach
Tag	Auswahlmenü automatisch und der
Nacht	dewählte Statustext erscheint im Feld
Urlaub	des Parameters.
Party	
-	

Eingabepanel

Durch Antippen wird automatisch das für das Eingabefeld passende Eingabepanel (virtuelle Tastatur) geöffnet.

Textuellen Eingabefeldern ist das alphanumerische Eingabepanel zugeordnet. Hier wird der eingegebene Text in der Editierzeile angezeigt und nach erfolgter Bestätigung (
) wird der Wert der Editierzeile übernommen. Mittels ALT wird auf das Tastaturlayout für Sonderzeichen umgeschaltet.

^	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	В		#
q	w	e	r	t	z	u	i	0	p	ü	+	€	<
Str	g	t	a	s	d	f	g	h	j	k	I I	ö	ä
Al	ŧ	1	<	У	x	c	v	b	n	m	),		-
	⊗										Ĭ	Ø	

Abb.3-2: Beispiel alphanumerisches Eingabepanel

Numerischen Eingabefeldern ist das numerische Eingabepanel zugeordnet. Hierbei wird unterhalb der Editierzeile der Wertebereich angezeigt, in dem eine Eingabe möglich ist. Wird ein Wert eingegeben der außerhalb des angezeigten Bereichs liegt, so kann der Wert nicht mit (♥) übernommen werden und der Wertebereich wird rot hinterlegt.



Abb.3-3: Beispiel numerisches Eingabepanel

Generell findet sich bei Eingabepanels in der Titelzeile eine genaue Bezeichnung des Parameters für den das Panel aktuell geöffnet ist. Mittels (<sup>(2)</sup>) kann ein Eingabepanel wieder verlassen werden ohne die getätigten Eingaben zu übernehmen. Eingaben in der Editierzeile können mit (<sup>(2)</sup>) gelöscht werden.

## 3.4 Maskenhierarchie/Menüstruktur

Dieses Kapitel beinhaltet eine Übersicht aller in der Ke-Energy Visualisierung enthaltenen Masken, sowie ihren Zusammenhang. Darüber hinaus ist in der Übersicht festgehalten, ab welchem Benutzerlevel eine Maske zugänglich und/oder editierbar ist.

Auf alle Masken der Hierarchie wird im weiteren Verlauf des Handbuchs näher eingegangen.

## Information

#### Anzeige der Masken:

- Manche Masken des Detailmenüs sind nur sichtbar, wenn die entsprechenden Module (Heizkreis, Warmwasserspeicher, Solarkreis, ...) aktiviert sind (d.h. ihre Anzahl in der Anlagenkonfiguration größer Null ist).
- Einige Masken (z.B.Bildschirmhelligkeit) sind nur über die lokale Visualisierung zugänglich.



Abb.3-4: Maskenhierarchie für alle mit Benutzerlevel 1 bzw. 2 editierbaren Masken.



Abb.3-5: Maskenhierarchie für Detailmenü - Anlage



Abb.3-6: Maskenhierarchie für Detailmenü - Wärmepumpe und Kaskade



Abb.3-7: Maskenhierarchie für die restlichen Anlagenmodule im Detailmenü

#### Beschreibung der Betriebsmasken - Be-4 nutzerlevel 1

Diese auch als Easy-Masken bezeichneten Masken sind ohne Passworteingabe immer zugänglich und werden im laufenden Betrieb vorwiegend vom Endkunden verwendet. Sämtliche in den Visualisierungsmasken getätigten Eingaben werden gespeichert und sind beim nächsten Start des Systems vorhanden.

Für eine Darstellung der Menüstruktur, siehe Kap. 3.4 "Maskenhierarchie/ Menüstruktur" auf Seite 6.

#### Startmaske Home 4.1

Auf der Homemaske sind die wichtigsten Anzeigewerte und Einstellmöglichkeit übersichtlich gesammelt dargestellt. Sie enthält unter anderem eine Anzeige der Außentemperatur und Aufrufmöglichkeiten der Masken Kurzinformation und Betriebsart Heizkreis. Über eine Selektionsleiste kann ein Heizkreis ausgewählt und eine Anpassung der Solltemperatur vorgenommen werden.

### Information

Die Soll-Raumtemperaturen eines Heizkreises sind in dieser Maske nur im Bereich von 5°C ober- und unterhalb jener Temperatur einstellbar, welche für die jeweiligen Betriebsarten in der Maske Betriebsart Heizkreis vorgenommen wurden (Kap. 4.2.5 "Heizkreise" auf Seite 13).



Abb.4-1:

Homemaske

1	Anzeige Außentemperatur
2	Aufruf Maske: Betriebsart Heizkreis
3	Soll-Raumtemperatur des Heizkreises
4	Aufruf Maske: Kurzinformation
5	Gewählter Heizkreis
6	Heizkreis selektieren

Beispiel:

Anpassung der Tages-Solltemperatur auf der Homemaske Wenn für die Tages-Solltemperatur 21°C auf der Maske Tag-/Nachtbetrieb Heizkreis vergeben wurden, so kann

die tatsächlich gewünschte Tagestemperatur direkt auf der Maske Home im Bereich von 16°C bis 26°C angepasst werden. Diese Anpassung der Temperatur auf der Maske Home verändert nicht die eigentlich eingestellte Tages-Solltemperatur auf der Maske Tag-/ Nachtbetrieb Heizkreis.

Die beiden auf der Homemaske via Symbole aufrufbaren Masken sind:

#### Betriebsart Heizkreis

Heizkreis 1: Betriebsart					
Í	Party	>	A		
	Tag	>	×		
Ŀ	Schaltuhr	>			
	Nacht	>			
	Standby		?		

### Kurzinformation Heizkreis

Heizkreis 1: Kurzinformation		
Außentemp.	- °C	
Raumtemp. Ist	- °C	×
Betriebsart	Auto	
		?

#### Kurzinformation

Bietet die grundlegenden Istwerte zum gerade ausgewählten Heizkreis auf einen Blick an.

## 4.1.1 Betriebsarten eines Heizkreises

In dieser Maske können die vorhandenen Betriebsarten der Heizkreise ausgewählt (und somit durchgehend aktiviert) sowie eingestellt werden. Mehr Details zu den hier aufgeführten Betriebsarten sind auf der Hauptmaske Einstellungen unter Kap. 4.2.5 "Heizkreise" zu finden.

Sym- bol	Betriebsart	Bedeutung
¥	Party	Einstellen des Zeitpunktes Party- Ende.
۲	Tag	Aktivierung der Betriebsart Tag (Normaltemperatur) und Einstellen der entsprechenden Solltempe- ratur.
	Schaltuhr	Einstellen der täglichen Heizzei- ten (individuell nach Wochentag). Automatischer Wechsel zwischen Tag und Nacht.

Sym- bol	Betriebsart	Bedeutung
	Nacht	Aktivierung der Betriebsart Nacht (Absenkbetrieb) und Einstellen der entsprechenden Solltempe- ratur.
ወ	Standby	Ein- / Ausschalten des aktu- ell gewählten Heizkreises. Bei deaktiviertem Heizkreis, bleibt die Frostschutzfunktion aktiv.

# 4.2 Maske Einstellungen

Neben den, auch anderweitig aufrufbaren, Auswahlmasken der verschiedenen Anlagenbetriebsarten und den Heizkreisbetriebsarten (wie z.B. Schaltuhr) können noch weitere Einstellungsmasken des Wärmeerzeugungssystems ausgewählt und in weiterer Folge editiert werden.

ڬ Einstellungen	
Anlagenbetriebsart	>
Warmwasser	> *
Urlaub	>
Heizkreise	> 💻
	?

Abb.4-2: Einstellungenmaske

Im Folgenden wird näher auf diese Einstellungsmasken eingegangen.

#### 4.2.1 Anlagenbetriebsart wählen

Diese Maske kann auch direkt über die Statusleiste der Visualisierungssoftware aufgerufen werden (Kap. 3.1.1 "Statusleiste").



Abb.4-3: Einstellungen - Anlagenbetriebsart

Standardmäßig ist die Anlagenbetriebsart Standby ( $^{\textcircled{O}}$ ) eingestellt. Hierbei sind die eingestellten Betriebsarten für Heizkreise, Warmwasserspeicher (Boiler), Solar und Photovoltaik ausgesetzt und der Wärmeerzeuger inaktiv, der Frostschutz bleibt aber aktiv.

#### Information

Anlagenkomponenten die über eine Pumpe verfügen und

sich für einen längeren Zeitraum in Standby befinden werden regelmäßig kurz aktiviert um ein "Festfressen" der Pumpen zu verhindern.

Damit getätigte Einstellungen an den Heizkreisen auch wirksam werden, muss zuerst eine aktive Anlagenbetriebsart gewählt werden. Zur Auswahl stehen der Automatikbe-

trieb (●) oder der Warmwasserbetrieb (●).

Bei der Anlagenbetriebsart **Warmwasser** (auch Sommerbetrieb genannt) sind die Heizkreise abgeschaltet (Frostschutz bleibt aktiv), Warmwasserspeicher (Boiler), Solar und Photovoltaik eingeschaltet.

In der Anlagenbetriebsart **Automatik** sind Heizkreise und Kühlkreise Warmwasserspeicher (Boiler), Solar, Photovoltaik und Frostschutz aktiviert. Von dieser Anlagenbetriebsart sind auch noch die beiden Varianten **Automatik heizen** und **Automatik kühlen** verfügbar, die jeweils nur eine Art von Temperaturverteilerkreisen (heizen oder kühlen) und eine Art von Puffer (heizen oder kühlen) besitzen.

### Information

Da die Eingaben und Einstellungen in den Visualisierungsmasken gespeichert werden, ist dieses "Einschalten" der Anlage nur beim erstmaligen Starten des Systems nötig.

Weiters ist ab Benutzerlevel 3 die Anlagenbetriebsart **Setup** manuell aktivierbar. Diese Anlagenbetriebsart wird auch automatisch aktiviert, sobald Einstellungen auf den Optionsmasken der Anlage getätigt werden. Diese geänderten Einstellungen werden erst übernommen wenn wieder eine aktive Anlagenbetriebsart gewählt wird.

## 4.2.2 Warmwasser

Diese Maske dient zur Selektion eines Warmwasserspeichers (Boiler) und bietet anschließend Einstellmöglichkeiten rund um den Warmwasserspeicher (**Temperatur**) und eine Maske zur Parametrierung der Warmwasserspeicher Wochenschaltuhr (**Schaltuhr**).

**D** Boiler 1: Warmwasser

Temperatur	>	
Schaltuhr	>	×
		?

Abb.4-4: Einstellungen - Warmwasser

Im Folgenden wird näher auf diese weiterführenden Masken des Warmwasserspeichers eingegangen.

Warmwassertemperatur Boiler



Abb.4-5: Einstellungen - Warmwasser - Temperatur

Die Maske zeigt die Isttemperatur des Warmwasserspeichers an. Weiters kann die Soll-Warmwassertemperatur per Auswahlrad eingestellt werden. Ein ON/OFF-Schalter ermöglicht es, den Warmwasserspeicher einmalig aufzuheizen. Die Aufheizung des Warmwasserspeichers beginnt sofort, außer die aktuelle Warmwassertemperatur ist bereits größer als die gewünschte Solltemperatur. In diesem Fall wird die Heizanforderung zur Warmwasseraufbereitung nicht ausgeführt.



Abb.4-6: Einstellungen - Warmwasser - Schaltuhr (Wochenschaltuhr)



Abb.4-7: Einstellungen - Warmwasser - Schaltuhr (Schaltuhr)

Die Maske ermöglicht die Einstellung der Soll-Warmwassertemperatur für jeden einzelnen Wochentag, oder eine Gruppe von Tagen. Die Wochentagsauswahl kann entweder auf der eingangs erscheinenden **Wochenschaltuhr** oder der darauffolgenden eigentlichen Maske **Schaltuhr** erfolgen. Auf der **Wochenschaltuhr** können einzelne oder mehrere Tage per direktem Berühren ausgewählt werden. Auf der Schaltuhr erfolgt die Auswahl über die Wochentagszeile (3).

Es können bis zu 3 Zeitblöcke (1) pro Wochentag eingegeben werden. In den aktiven Zeitblöcken wird die Tagestemperatur (Normaltemperatur) und zu inaktiven Zeiten die Nachttemperatur (Absenktemperatur) eingehalten. Die Einstellung der Zeiten erfolgt über die beiden Auswahlräder für Stunden und Minuten (5). Zum Einstellen eines Zeitblocks müssen nur das Feld der Startzeit (2) und der Stoppzeit (4) angewählt, und jeweils per Auswahlräder eine Uhrzeit vergeben werden. Ein Zeitblock kann deaktiviert werden, in dem die Startzeit gleich der Endzeit gesetzt wird (z.B. Startzeit 00:00, Endzeit 00:00).

#### 4.2.3 Urlaub

Ermöglicht die einmalige temporäre Anpassung der Temperatureinstellungen für eine Zeitspanne von mehreren Tagen, ohne die normal verwendeten Tages- und Nachttemperaturen zu verändern.



Abb.4-8: Einstellungen - Urlaub

Über die Auswahlräder wird ein Startdatum (von) und eine Enddatum (bis) des Urlaubszeitraums angegeben (TT. MM.JJJJ). Der Urlaubszeitraum dauert somit von 00.00 Uhr des Startdatums bis 23.59 Uhr des Enddatums. Während dieses Zeitraums wird die vorgegebene Solltempe-

ratur gehalten und in der Statusleiste das Symbol angezeigt. Danach kehrt der Heizkreis wieder in die ursprüngliche Betriebsart zurück und verwendet wieder die dort eingestellten Temperaturwerte.

#### Information

Auf der Parametermaske **Detailmenü** ► **Heizkreise** ► **Heizkreis** n ► **Parameter** ► **Heizen** kann mittels Parameter Raumtemp. Urlaub der Sollwert der Urlaubs-Temperatur geändert werden (siehe ).

#### 4.2.4 Rauchfangkehrer ext. Wärmequelle

Die Maske ist nur sichtbar, wenn unter **Detailmenu ► Zu**satzheizung ► Parameter die Option Erzeugt Emissionen aktiviert wurde.

Diese Maske ermöglicht es per ON/OFF-Schalter den Rauchfangkehrerbetrieb für eine Zusatzheizung zu starten. Die Maske zeigt dabei die verbleibende Restzeit an, sowie in der Statusleiste des Basislayouts das zugehörige Statussymbol



Abb.4-9: Einstellungen - Rauchfangkehrer

Dieser Rauchfangkehrerbetrieb dient zur Messung der Schadstoffemissionen von der Zusatzheizung. Nach Aktivierung wird der eigentliche Wärmeerzeuger der Heizungsanlage gestoppt und die Zusatzheizung bis zu 2 Stunden (siehe angezeigte Restzeit) mit maximaler Leistung betrieben.

Die Rauchfangkehrerfunktion kann jederzeit durch den Bediener abgebrochen werden, ansonsten endet die Funktion automatisch nach Ablauf der angezeigten Restzeit. Die Anlage kehrt dann wieder in die ursprüngliche Betriebsart zurück.

#### 4.2.5 Heizkreise

Dient zur Selektion eines Heizkreises und anschließender Auswahl einer Betriebsart dieses Heizkreises. Die Maske zur Auswahl der Betriebsart eines Heizkreises kann auch direkt auf der Hauptmaske **Home** aufgerufen werden (Kap. 4.1. "Betriebsarten eines Heizkreises" ).

Im Folgenden wird näher auf die Eingabemöglichkeiten der verschiedenen Betriebsarten eines Heizkreises eingegangen (Party, Tag, Schaltuhr, Nacht, Standby):

#### **Betriebsart Party**



#### Beschreibung

Hiermit wird einmalig die Heizzeit der Tagestemperatur verändert (und ein eventueller Nachttemperaturzyklus unterbrochen) ohne die normal verwendeten Einstellungen dauerhaft zu ändern.

Mittels der beiden Auswahlräder wird der Zeitpunkt "Party-Ende" festgelegt. Bis zu diesem Zeitpunkt wird nun die Tagestemperatur gehalten, danach kehrt der Heizkreis wieder in die ursprüngliche Betriebsart zurück. Die eigentliche Einstellung der Tagestemperatur erfolgt in der Heizkreis-Betriebsart **Tag-/Nachtbetrieb Heizkreis**. Betriebsart Tag



#### Beschreibung

Ermöglicht einerseits die Einstellung der Soll- Raumtemperatur für die Betriebsart Tag (Tagestemperatur / Normaltemperatur). Da die Maske aber eine kombinierte Einstellungsmaske für Tag und Nacht ist, kann andererseits auch die Soll-Raumtemperatur für die Betriebsart Nacht (Nachttemperatur / Absenktemperatur) eingestellt werden. Die Temperaturen können im Bereich 10°C bis 30°C eingestellt werden.

#### Betriebsart Schaltuhr





#### Beschreibung

Ermöglicht die Einstellung der Heizzeiten für jeden einzelnen Wochentag, oder eine Gruppe von Tagen. Die Wochentagsauswahl kann entweder auf der eingangs erscheinenden **Wochenschaltuhr** oder der darauffolgenden eigentlichen Maske **Schaltuhr** erfolgen.

Auf der **Wochenschaltuhr** können einzelne oder mehrere Tage per direktem Berühren ausgewählt werden.

Auf der **Schaltuhr** erfolgt die Auswahl über die Wochentagszeile.

Die Schaltuhr der Heizkreise entspricht in ihrem Verhalten dem der Schaltuhr der Warmwasserspeicher (siehe Kap. 4.2.2. "Schaltuhr").

#### Heizkreis-Betriebsart Nacht



#### Beschreibung

Ermöglicht neben dem Einstellen der Soll- Raumtemperatur für die Betriebsart Nacht auch die Einstellung der Soll-Raumtemperatur für die Betriebsart Tag. Die Temperaturen können im Bereich 10°C bis 30°C eingestellt werden.

#### Heizkreis-Betriebsart Standby

#### Beschreibung

Ein- / Ausschalten des aktuell gewählten Heizkreises. Bei deaktiviertem Heizkreis, bleibt die Frostschutzfunktion aktiv.

#### Information

Änderungen an den Heizkreisbetriebsarten werden nur wirksam wenn die Anlagenbetriebsart Automatik aktiviert ist.

#### Information

Eine korrekte Auslegung und Konfiguration der Heizungsanlage, sowie eine optimale Einstellung der Heizkurve sind Voraussetzungen für eine gleich bleibende Soll-Raumtemperatur bei unterschiedlichen Außentemperaturen.

## 4.3 Maske Detailmenü (Erweiterte Einstellungen)

Diese Maske dient in den weiteren Benutzerleveln (2 - 4), mit erweiterten Anzeige- und Konfigurationsmöglichkeiten der einzelnen Komponenten der Anlage sowie des gesamten Wärmeerzeugungssystems, zur Installation und Inbetriebnahme sowie zur Überwachung, Wartung und Konfiguration der Anlage.

Im Benutzermodus Easy (Level 1) sind folgende Masken zugänglich:





# 4.3.1 Alarme

Öffnet die Alarmmaske. Das Symbol ( $\Delta$ ) signalisiert in der Statusleiste, dass Einträge in der Alarmmaske anstehen. Durch Anwählen dieses Symbols wird die Alarmmaske auch direkt geöffnet.

Auf der Alarmmaske werden die von der Steuerung ausgelösten, aktuell anstehenden Alarme mit einem bezeichnenden Titel in tabellarischer Form verwaltet.

Siehe Kap. 11 "Alarme und Ereignisse" für eine Auflistung möglicher Alarme und Ereignisse.

+	Alarme			
×	Kommunikationsabbruch	>	^	
	Kommunikationsabbruch	>		*
	Photovoltaik deaktiviert	>		
	Warmwasserspeicher deaktiviert	>		
	Heizkreis deaktiviert	>	$\sim$	?

Abb.4-11: Detailmenü - Alarme

Durch Anwählen eines Alarms wird die Detailmaske mit Status (als Symbol), Alarm-ID, Zeitpunkt des Auftretens, und Alarmtext des ausgelösten Alarms geöffnet. Der Alarmtext enthält gegebenenfalls Parameter, die zur Unterscheidung mehrerer gleicher Anlagenkomponenten verwendet werden (z.B. Heizkreis 1, 2, 3, 4, ...), sowie zusätzliche Informationen zu Teilkomponenten bieten. Mittels der beiden Pfeiltasten erfolgt bei aktiver Alarmdetailmaske ein Auf- und Abbewegen in der Alarmtabelle. Weiters können die Alarme per Taste auguittiert werden. Alarme, deren Fehlerursache noch nicht behoben wurde, werden trotz Quittierung weiterhin in der Alarmmaske angezeigt. Erst nach Behebung der Fehlerursache stehen diese Alarme nicht mehr an.



Abb.4-12: Detailmenü - Alarme - Detailmaske

1	Statussymbol
2	ID des Alarms
3	Zeitpunkt des Alarmauslösens
4	Alarmtext (mit Anzeige der Bus-Adresse)

5	Quittiert den ausgewählten Alarm
6	Auf- und Abbewegen in der Alarmtabelle

## Symbole für Alarmklassen und Alarmzustände

Für die Anzeige der Alarmklassen und Alarmzustände werden Symbole verwendet. Anhand der Symbole lässt sich auf einen Blick die Art des Alarms erkennen: Fehler, Warnung oder Info.

Sym- bol	Meldeklas- se	Bedeutung
8	Fehler	Fehler und Störung in Applikation/ Steuerung der Anlage, die den einwandfreien Betrieb der Anlage verhindern.
	Warnung	Warnungen der Applikation. Der weitere Betrieb der Anlage ist (mit- unter eingeschränkt) gegeben.
0	Informa- tion	Informationen der Applikation (Be- achten!). Der vollständige weitere Betrieb der Anlage ist gegeben.

### 4.3.2 Uhrzeit, Datum

Enthält die grundlegenden Einstellungen zur Anzeige der Bediensoftware und der Parameter, wie Anlagenzeit (Uhrzeit, Datum und Zeitzone) und Darstellung am Display (Aktivierungszeit des Bildschirmschoner und Bildschirmhelligkeit), sowie die Einstellung der LED-Helligkeit der optionalen Fernbedienungen.

🕤 Uhrzeit, Datum				
Zeitzone	GMT	>	$\sim$	
Uhrzeit	22:58:49	>		×
Datum	25.03.2015	>		
Bildschirmschoner	Aus	>		
Bildschirmhelligkeit	100 %	>	$\sim$	?

Abb.4-13: Detailmenü - Uhrzeit, Datum

Datum und Uhrzeit werden jeweils über eigene PopUp-Fenster mit Auswahlrädern für Stunden/Minuten/Sekunden bzw. Tag/Monat/Jahr eingestellt.

Die konkrete Zeitzone wird durch Auswahl der Region (z.B. Europe) und der zugehörigen Hauptstadt des jeweiligen Landes (z.B. Vienna) ausgewählt.

Durch abschließendes Drücken von Übernehmen werden die Einstellungen übernommen. Abhängig von der gewählten Zeitzone, wird Sommer-/Winterzeit automatisch umgestellt.

Die Aktivierungszeit des Bildschirmschoners (z.B. nach 20 min Inaktivität) wird aus einem Textauswahlmenü gewählt. Die Bildschirmhelligkeit sowie die LED-Helligkeit werden über ein numerisches Eingabepanel eingestellt, wobei jeweils eine Mindesthelligkeit vorgegeben ist.

#### Information

Bildschirmschoner und Bildschirmhelligkeit sind nicht über die Webapplikation verfügbar.

#### 4.3.3 Bildschirm reinigen

Maske ist in der Webapplikation nicht verfügbar.

Nach Auswahl dieses Parameters wird die Eingabemöglichkeit des Displays für 10 Sekunden gesperrt (die verbleibende Restzeit wird dabei angezeigt), um eine Reinigung des Bildschirms durchführen zu können, ohne dass der Touchscreen dabei auf Berührungen reagiert.

#### ACHTUNG

Reinigen Sie den Touchscreen nie mit Lösungsmittel, Scheuermilch oder Scheuerschwämmen. Andernfalls kann es zur Beschädigung der Touchoberfläche kommen!

Zur Reinigung am Besten ein weiches Tuch verwenden, das leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet wurde. Das Reinigungsmittel sollte immer auf das Tuch und nicht direkt auf die Oberfläche des Touchscreen aufgesprüht werden.

#### 4.3.4 Passwort

Ein numerisches Eingabepanel zur Passworteingabe erscheint. Durch Eingabe des entsprechenden Passwortes werden die Benutzerlevel des Expert- Modus mit erweitertem Zugang auf Anzeigemasken und weitere Einstellmöglichkeiten an der Anlage freigeschaltet (Kap. 3.2 "Benutzerlevel"). Diese erweiterten Benutzerlevel (2, 3 und 4) werden im Basislayout in der Statusleiste angezeigt.

Das stationäre Passwort für den Level 2 des Benutzers Endkunde lautet: **100** 

Die Level für den Benutzer Servicetechniker (Level 3 und 4) sind mit dynamischen Passwörtern versehen, um die Installationsparameter und die grundlegende Konfiguration der Heizungsanlage vor unbeabsichtigten Veränderungen zu schützen. Um maximale Sicherheit zu garantieren werden die Passwörter vom System in regelmäßigen Abständen verändert.

Durch die Eingabe von **0** (oder eines falschen Passwortes) wird der Expert- Modus wieder verlassen und zum Benutzerlevel 1 zurückgekehrt.

#### Information

Ist der Benutzer Servicetechniker aktiv (Benutzerlevel 3 und 4) und wird die Bedieneinheit 30 Minuten lang nicht betätigt, erfolgt automatisch ein Zurücksetzen in den normalen Benutzermodus Easy (Benutzerlevel 1).

#### 4.4 Maske Hilfe

#### Symbol:

Durch Aufruf des Hilfebuttons wird ein Onlinehilfe-Fenster mit der Bedienungsanleitung geöffnet. Der Text der Hilfe ist von Maske zu Maske unterschiedlich. Bei Masken des Detailmenüs wird die Hilfe zu den einzelnen Parametern aufgelisted, bei allen anderen Masken erscheint eine Beschreibung zur Maske und ihrer Bedienung.

ゝ

#### 🕤 Uhrzeit, Datum

#### Zeitzone

Die konkrete Zeitzone wird durch Auswahl der Region (z.B. Europe) und der zugehörigen Hauptstadt des jeweiligen Landes (z.B. Vienna) ausgewählt. Durch abschließendes Drücken von Übernehmen werden die Einstellungen übernommen. Abhängig von der gewählten Zeitzone, wird Sommer-/Winterzeit automatisch umgestellt.

Uhrzeit

Abb.4-14: Hilfemaske

## 5 Beschreibung der Servicemasken - Benutzerlevel 2

In diesem Kapitel werden die Masken beschrieben, die der Endbenutzer per Passworteingabe freischalten kann (Passwort **100**, siehe auch Kap. 4.3.4 "Passwort"). Mit diesem Benutzerlevel wird die Maske **Uhrzeit, Datum** um weitere Einstellungsmöglichkeiten erweitert. Weiters stehen in der Hauptmaske **Detailmenü** die zusätzliche Maske **Service** sowie weitere Masken mit Anzeige- und Einstellparametern der einzelnen Anlagekomponenten zur Verfügung. Diese weiteren Masken bieten dem Endbenutzer die Möglichkeit die meisten Istwerte, Parameter und Optionen der Anlage und ihrer einzelner Komponenten abzulesen. Viele der Parameter die hier nur gelesen werden können, sind mit den Benutzerleveln 3 und 4 auch editierbar.

### Information

Abgesehen von der Maske Service sind alle weiteren Masken (jene der Anlagekomponenten) im Kapitel Beschreibung der Konfigmasken - Benutzerlevel 3 aufgelistet.

Für eine Darstellung der Menüstruktur, siehe Kap. 3.4 "Maskenhierarchie/ Menüstruktur".



Abb.5-1: Detailmenümaske im Benutzerlevel 2

Wie eingangs im Kapitel "Maskenhierarchie/Menüstruktur" schon erwähnt, soll auch an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden, dass manche Masken und Parameter nur sichtbar sind, wenn die entsprechenden Module und Optionen auch als vorhanden konfiguriert wurden.

# 5.1 Uhrzeit, Datum

Gegenüber der mit Benutzerlevel 1 zugänglichen Maske Uhrzeit, Datum enthält diese erweiterte Maske nun eine Auswahlmöglichkeit der verwendeten Sprache und Einheiten.





Detailmenü - Uhrzeit, Datum

Die Sprache der Menütexte (z.B. Deutsch) und das verwendete Einheitensystem (ISO oder Imperial) können aus Textauswahlmenüs gewählt werden.

# 5.2 Service

Bereitstellung der für den Service benötigten Funktionen wie z.B. Statusreport, Software aktualisieren, Parameter sichern/laden ...

Service		
Systeminformation	^	
		×
_		
Ereignisprotokoll	$\sim$	2

Abb.5-3: Detailmenü - Service

Für die Durchführung einiger der hier enthaltenen Servicefunktionen (z.B. Software aktualisieren, USB Datenaufzeichnung, ...) wird ein speziell vorbereiteter USB-Stick benötigt, der an die Bedieneinheit angesteckt werden muss (ein USB-Stick kann entweder als Update-Stick oder als Diagnose-Stick vorbereitet werden).

## Information

Sollte kein solcher, speziell für das KeEnergy-System vorbereiteter USB- Stick zur Verfügung stehen findet sich unter eine kurze Anleitung zum Erstellen eines solchen USB-Sticks.

Die Servicemaske beinhaltet folgende Masken, auf die in den weiteren Unterkapiteln näher eingegangen wird (einige Masken sind erst ab Benutzerlevel 3 zugänglich):

- Systeminformation
- Ereignisprotokoll
- Statusreport
- Benachrichtigung
- Netzwerk
- Fernwartung
- Neustart

## 5.2.1 Systeminformation

Bietet generelle Informationen zum Visualisierungs- und Steuerungssystem. Beinhaltet die folgenden Kategorien mit Untermasken: **Software, Hardware, Performance** und **Gerät**.

Systeminformation		
Software		
	¥	l
Performance	>	i
Gerät	> =	
	?	

Abb.5-4: Detailmenü - Service - Systeminformation

#### Software

Anzeige von Namen und Versionsnummer der Steuerungsapplikation und Visualisierungsapplikation

#### Performance

Bietet in den drei Untermasken **System, Prozesse CPU** und **Prozesse MEM** einen Überblick über die CPU Auslastung (allgemein und einzelne Prozesse) sowie über den Speicherverbrauch der Applikationen und den noch vorhandenen Speicher.

#### Gerät

Nachdem die Detailinformationen der I/O-Module schon auf der Maske **Hardware** aufgeführt wurden, werden auf dieser Maske hardwarespezifische Informationen der Master-Bedieneinheit angezeigt (wie z.B. Seriennummer, Variantennummer, Revisionsnummer, ...).

#### 5.2.2 Ereignisprotokoll

Öffnet die Ereignisprotokollmaske, welche den Inhalt des Ereignisprotokolls in Listenform darstellt. Es werden sämtliche Systemalarme über einen längeren Zeitraum aufgezeichnet. Es liegt somit eine lückenlose Aufzeichnung der Anlagenalarmhistorie vor.

Siehe Kap. 11 "Alarme und Ereignisse" für eine Auflistung möglicher Alarme und Ereignisse.



Abb.5-12: Detailmenü - Service - Ereignisprotokoll

Durch Anwählen eines Ereignisses wird die Detailmaske mit Meldungs-ID, Zeitpunkt des Auftretens und Ereignistext des ausgelösten Ereignisses geöffnet.



Abb.5-13: Detailmenü - Service - Ereignisprotokoll - Detailmenü

1	Statussymbol
2	Ereignisklasse (AlReset, AlSet, WebHMI)
3	Zeitpunkt des Ereigniseintritts bis [ms]
4	Ereignistext mit Meldungs-ID
5	Auf- und Abbewegen in der Ereignistabelle

#### 5.2.3 Statusreport

Im Falle eines Problems mit der Anlage oder auf Anweisung des Servicetechnikers, kann der Anlagenzustand (sämtliche Daten und Einstellungen) mittels **Generieren** in einem Statusreport gespeichert und zur weiteren Auswertung auf einen USB-Stick oder einen PC übertragen werden. Während der Generierung des Statusreports wird ein Aktivitätsbalken angezeigt. In dieser Zeit sollte die Anlage nicht ausgeschaltet werden.



Abb.5-14: Detailmenü - Service - Statusreport

Nach dem Generieren ist der Statusreport auf einen angesteckten USB-Stick zu übertragen. Mittels **Kopieren auf USB** werden alle vorhandenen Reporte kopiert.

#### Information

In der Webapplikation der Visualisierung wird Kopieren auf USB durch Download ersetzt und der zuletzt generierte Statusreport auf den PC übertragen.

#### 5.2.4 Benachrichtigung

Mit dieser Maske können bei auftretenden Problemen die anstehenden Alarme an mehrere Empfänger weitergeleitet werden. Für jeden Empfänger steht folgende Maske zur Verfügung.

🕤 Empfänger 1			
Modus	E-Mail	>	Ĥ
Empfänger		>	*
Sprache		>	
Testmeldung			
		_	?

Abb.5-15: Detailmenü - Service - Benachrichtigung

Um die Funktionen dieser Maske nutzen zu können muss die **Fernwartung** aktiviert sein (Bestehende Internetverbindung vorausgesetzt).

Über Modus wird die Art der Übertragung der Meldung festgelegt (z.B. E-Mail, ...).

Empfänger spezifiziert den Empfänger der Benachrichtigung. Dies kann entweder eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse sein. Es ist darauf zu achten, dass Telefonnummern bei der Eingabe immer mit + beginnen müssen. Sprache legt fest, in welcher Sprache die Meldungen versendet werden. Liegt eine zu sendende Meldung auf der Anlage nicht in der Zielsprache vor, so wird Englisch als Standardsprache verwendet.

Um die Korrektheit der eingegebenen Daten zu überprüfen kann mittels Testmeldung eine **Testmeldung** an den angegebenen Empfänger versendet werden.

#### Information

Auftretende Alarme werden nicht sofort gesendet.

Alarme müssen erst eine gewisse Zeit anstehen bevor eine Benachrichtigung gesendet wird. Die anstehenden Alarme werden dann gesammelt in einem Paket gesendet. Benachrichtigungen über E-Mail sind unbegrenzt möglich.

5.2.5 Netzwerk

Maske ist in der Webapplikation nicht verfügbar.

Diese Maske bietet Einstellungen zur Netzwerkkonfiguration von **LAN** und **Wireless LAN**. Weiters stehen noch Masken zum Eingeben von **DNS** und **WPA** zur Verfügung. Durch Anwahl einer Kategorie werden spezielle Konfigurationsmasken geöffnet, wo die Einstellungen getätigt werden können.

Network		
Hostname	AP420_0.local.	A
LAN	>	*
Wireless LAN	>	
DNS	>	
WPA	>	?

Abb.5-18: Detailmenü - Service - Netzwerk

Der Hostname gibt den Namen der Master-Bedieneinheit der Wärmeerzeugungsanlage an.

#### LAN

In dieser Maske können die LAN Netzwerkeinstellungen editiert werden. Die Netzwerkadresse kann entweder:

über DHCP bezogen werden (damit ist die automatische Einbindung in ein bestehendes Netzwerk ohne manuelle Konfiguration möglich)

 oder eigens definiert werden. Die Netzwerkadressen müssen dabei manuell via Eingabepanel eingegeben werden.

DHCP	OFF			
IP-Adresse	10.150. 61. 24 >	×		
Subnetzmaske	255.255.255. 0 >			
Gateway	10.150. 63.250 >			
Übernehmen				

Abb.5-19: Detailmenü - Service - Netzwerk - LAN

Bezeich- nung	Bedeutung
DHCP	Durch Aktivieren von "DHCP" wird die IP- Adresse automatisch über einen DHCP- Server bezogen und die restlichen Einga- bezeilen deaktiviert.
IP Adresse	Angabe der IP-Adresse für die Visualisie- rungskommunikation, sowie:
Subnetz Maske	eine zugehörige Subnetz-Maske und
Gateway	das Standard-Gateway

Durch abschließendes Drücken von **Übernehmen** werden die Einstellungen übernommen.

Unterhalb von **Übernehmen** wird noch die MAC-Adresse des LAN Interfaces abgezeigt (für eventuelle IT-Freischaltungen nötig).

#### Wireless LAN

Diese Maske bietet die Möglichkeit die Master-Bedieneinheit mit einem bestehenden WLAN-Netzwerk zu verbin-

den. Analog zu Maske **LAN** fordert die Bedieneinheit dazu entweder vom DHCP Server eine IP-Adresse an, oder es kann eine fixe IP-Adresse an der Bedieneinheit eingestellt werden.

S Wireless LAN		
Netzwerk	wlan0	
Verbunden mit	lan ∎∎	*
DHCP	OFF	
IP-Adresse	10.150. 61. 24 >	
Subnetzmaske	255.255.255. 0 >	?

Abb.5-20: Detailmenü - Service - Netzwerk - Wireless LAN

Die Maske wird nur vollständig angezeigt (DHCP, IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway), wenn ein WLAN-Stick an der Master-Bedieneinheit angeschlossen ist und diese mit jenem Netzwerk verbunden ist, das in der Maske **WPA** definiert wurde.

Der Parameter Verbunden mit zeigt bei einer erfolgreichen Verbindung, neben dem Namen dieses Netzwerks, auch die Signalstärke der Verbindung an.

Durch abschließendes Drücken von Übernehmen werden die Einstellungen übernommen.

Unterhalb von Übernehmen wird noch die MAC-Adresse des LAN Interfaces abgezeigt (für eventuelle IT-Freischaltungen nötig).

#### DNS

Auf dieser Maske können die IP-Adressen von bis zu zwei DNS (Domain Name System)-Servern (für LAN sowie Wireless LAN) angegeben werden.

Die getätigten Einstellungen werden nach dem Drücken von Übernehmen wirksam.

#### WPA

Auf dieser Maske kann eine WLAN-Verbindung durch Eingabe des Netzwerknamens (SSID) und auch des Passworts (PSK) eingerichtet werden.

Die getätigten Einstellungen werden nach dem Drücken von Übernehmen wirksam.

#### 5.2.6 Fernwartung

Hiermit kann Fernwartung über eine VPN (Virtual Private Network) - Verbindung per ON/OFF-Schalter aktiviert werden. VPN ist eine Schnittstelle in einem Netzwerk und dient dazu, externe Teilnehmer (z.B. Servicetechniker) an ein privates Netzwerk anzubinden, (Dieser VPN-Teilnehmer wird sozusagen zum Teilnehmer des eigenen Netzes). Ziel ist eine sichere Kommunikation zwischen den VPN-Partnern (für Fernwartung). Damit wird ein kurzzeitiger Fernzugriff an die Heizungsanlage durch einen KEBA-Anwendungstechniker zum Zwecke der Optimierung, Fehleranalyse oder Fehlerbehebung ermöglicht. Es sind schwerwiegende Änderungen in der Anlagenkonfiguration möglich!

Aktivieren Sie die Fernwartung nur nach Rücksprache mit einem Servicetechniker.

Weiters sind unbedingt die Nutzungsbedingungen von KEBA zu beachten.

5 Fernwartung	
Aktiv	OFF
Internet verfügbar	
Verbindung zu Server	
Gerätename	name10 🗲 🚞
Passwort	> ?

Abb.5-21: Detailmenü - Service - Fernwartung

Beim Öffnen der Maske wird automatisch der aktuelle Status der Fernwartung bestimmt und angezeigt. Dazu wird per Statusleuchte angezeigt, ob eine Internetverbindung verfügbar ist und ob eine Verbindung zum VPN-Server (ein sogenannter VPN-Tunnel) hergestellt wurde oder nicht. Um die Konfiguration der Maske **Fernwartung** anzuschlie-

ßen müssen via Alphanummerischer Eingabepanels der Gerätename und das Passwort des Gerätes eingegeben werden, welche im (Fernwartungs-)VPN-Server definiert sind.

### Information

Eine bestehende Verbindung ist Voraussetzung für die Fernwartung!

- Es ist darauf zu achten, dass ausgehende Verbindungen der Bedieneinheit nicht durch eine Firewall blockiert werden.
- Internet verfügbar heißt, dass das Internet prinzipiell verfügbar ist jedoch nicht zwingend, dass auch ein VPN Tunnel aufgebaut werden kann.
- Erst wenn Verbindung zu Server aktiv ist, sind alle vorgenommenen Einstellungen gültig und die Fernwartung ist funktionsfähig.

Sollen mit dieser Station vorhandene Heizkreise bedient werden (z.B. Einstellen der Soll-Raumtemperatur des Heizkreises) so muss noch über den Parameter Heizkreis ein Heizkreis aus dem zugehörigen Text-Auswahlmenü zugeordnet werden.

Die getätigten Einstellungen werden nach dem Drücken von **Übernehmen** wirksam.

#### 5.2.7 Neustart

Die Auswahl dieses Parameters startet die Anlage neu. Nach Bestätigen des auftauchenden Meldungsfensters wird der Neustart durchgeführt.

## 5.3 Anlage

#### 5.3.1 Diagramme

Die Visualisierung ermöglicht die Anzeige von bis zu drei

unterschiedlichen Diagrammen. Jedes der Diagramme kann bis zu fünf verschiedene Datenquellen enthalten und entweder aus Linien oder Balken bestehen. Während Liniendiagramme Daten aus der Datenaufzeichnung repräsentieren, visualisieren Balkendiagramme statistische Daten.

Diese Maske bietet sowohl einen Einstieg zu den drei Diagrammen als auch zur Diagrammkonfiguration.





Abb.5-24: Liniendiagramm



Abb.5-25: Balkendiagramm

Symbol	Bedeutung
+	<b>Vorheriges Intervall,</b> z.B. in der Jahres- ansicht wird in das vorhergehende Jahr gewechselt
-	Nächstes Intervall, z.B. in der Jahresan- sicht wird in das nächste Jahr gewechselt
0	<b>Vergrößern</b> , z.B. von der Jahresansicht wird auf die Monatsansicht gewechselt
	<b>Verkleinern</b> , z.B. von der Monatsansicht wird auf die Jahresansicht gewechselt

Ein Balkendiagramm verfügt über Zoomstufen für ein Jahr (12 Monate), ein Monat (4-5 Kalenderwochen) und bei Systemen mit 512 MB Flash Speicher über eine Woche (7 Tage). Ein Liniendiagramm verfügt über Zoomstufen für ein Jahr (12 Monate), ein Monat (4-5 Kalenderwochen), eine Woche (7 Tage) und einen Tag (24 Stunden).

Durch klicken bzw. antippen der Diagrammfläche erscheint ein Hinweis mit den jeweiligen Werten der einzelnen Datenquellen.



Abb.5-26: Liniendiagramm mit Hinweis



Abb.5-27: Balkendiagramm mit Hinweis

## **Diagramm Konfiguration**

Die Konfigurationsmaske eines Diagramms enthält eine Auflistung aller verfügbaren Datenquellen. Eine Datenquelle kann dem Diagramm durch aktivieren des Schiebers zugeordnet werden. Jedes Diagramm kann bis zu fünf Datenquellen umfassen. Wenn dieses Limit erreicht wurde, können keine weiteren Datenquellen aktiviert werden. Ein Diagramm kann Datenquellen mit maximal zwei verschiedenen Einheiten enthalten. Sind bereits Datenquellen mit zwei verschiedenen Einheiten aktiviert, werden alle Datenquellen mit anderen Einheiten aus der Maske entfernt. Ein Diagramm ist entweder ein Balken- oder ein Liniendiagramm. Wird eine Datenquelle des einen Typs aktiviert, werden alle anderen Datenquellen des anderen Typs aus der Maske entfernt. Durch Betätigen der Schaltfläche "Speichern", welche sich am Ende der Auflistung der Datenguellen befindet, wird die ausgewählte Konfiguration gespeichert.



Abb.5-28: Diagramm Konfiguration

# **11 Alarme und Ereignisse**

Die Funktionen Alarmverwaltung und Ereignisprotokoll werden vom Steuerungssystem zur Verfügung gestellt. Anstehende Meldungen werden von der Visualisierungsapplikation in Infos, Warnungen und Fehler klassifiziert. Infos werden nur im Ereignisprotokoll gespeichert. Warnungen und Fehler werden auch in der Alarmmaske angezeigt. Sie dienen zur Anzeige von möglichen und tatsächlichen Fehlern und können wertvolle Hilfe bei der Ursachenforschung und Problemlösung bieten.

Für einen Überblick über die Alarmmaske siehe Kap. 4.3.1 "Alarme", und für das Ereignisprotokoll Kap. 5.2.5 "Ereignisprotokoll".

Im Anschluss befinden sich Tabellen für Alarme und Meldungen mit möglichen Fehlerursachen sowie Lösungsvorschläge zum Beheben der Probleme.

## **11.1 Alarme und Information**

Information

Wenden Sie sich an einen Servicetechniker, wenn Sie Fragen zur Fehlerbehebung oder nötigen Handlungen haben, oder anderweitig Hilfestellung benötigen.

Je nach Funktionseinheit sind Alarme, Warnungen und Informationen einem bestimmten Nummernkreis zugeordnet (die Alarmliste ist dementsprechend unterteilt), welche da sind:

- 00 ... 49 Steuerungssystem-Alarme
- 50 ... 99 Detail-Informationen
- 100 ... 199 Anlagen-Alarme
- 500 ... 549 Puffer-Alarme
- 550 ... 599 Warmwasserspeicher(Boiler)-Alarme
- 600 ... 699 Heizkreis-Alarme
- 700 ... 799 Solarkreis-Alarme
- 800 ... 849 Externe Wärmeanforderung-Alarme
- 850 ... 900 Externe Wärmequelle-Alarme
- 1000 ... 1100 Wärmepumpen-Alarme

Die Liste ist so aufgebaut, das jedem Alarm neben seiner Bezeichnung eine eindeutige ID (Alarmnummer) und Fehlerklasse zugeordnet ist. Neben den möglichen Ursachen eines Alarms werden die Auswirkungen, sowie Handlungen zur Behebung des Alarms angegeben, sowie ob ein Fehler bzw. eine Warnung quittiert werden müssen.

	Bedienungsanleitung Wärmepumpencontroller WPC-CP022/W					
ID	Klasse	Bezeichnung	(Mögliche) Ursache/Auswirkung	Behebung/Handlung	Quit- tie- ren	
15	Fehler	Ungültiger Parameter	Der Parameter des Objekts ist ungültig. Tritt der Fehler im Hochlauf auf, wird das Objekt nicht erzeugt (nicht instanziert). Tritt der Fehler während des Betriebs durch Benutzereingabe auf, wird die Eingabe abgewiesen.	Wenn der Fehler im Hochlauf auftritt, muss die Rezepturdatei überprüft werden.	Ja	
21	Fehler	Ungültige Stations ID	Die Stations ID war noch nicht eingestellt. Der Kommunikationsbus ist nicht funktionsfähig.	Steuerung neu Starten und über die Visualisierung die Stations ID einstellen.	Ja	
22	Fehler	Kommunikati- onsabbruch Kesselmodul	Die Kommunikation zu dem angegebenen Mo- dul ist abgebrochen. Funktionseinheiten, die auf dem Modul betrie- ben werden, sind nicht funktionsfähig.	Busverbindung, Busad- resse, Stromversorgung des betroffenen IO-Moduls prüfen.	Nein	
23	Fehler	Kommunikati- onsabbruch Heizkreismo- dul	Die Kommunikation zu dem angegebenen Mo- dul ist abgebrochen. Funktionseinheiten, die auf dem Modul betrie- ben werden, sind nicht funktionsfähig.	Busverbindung, Busad- resse, Stromversorgung des betroffenen IO-Moduls prüfen.	Nein	
24	War- nung	Kommunikati- onsabbruch Digitalen Fern- bedie- nung	Die Kommunikation zur digitalen Fernbedie- nung ist abgebrochen. Über die digitale Fernbedienung können keine Eingaben mehr gemacht werden.	Busverbindung, Busad- resse, Stromversorgung der betroffenen digitalen Fernbedienung prüfen.	Nein	
25	War- nung	Kommunika- tionsabbruch Touchfern- bedienung (TFB)	Die Kommunikation zur TFB ist abgebrochen. Über die Fernbedienung können keine Einga- ben mehr gemacht werden.	Busverbindung, Busad- resse, Stromversorgung der betroffenen digitalen Fernbedienung prüfen.	Nein	
26	Fehler	Kommunika- tionsabbruch Wärmepum- penmodul	Die Kommunikation zu dem angegebenen Mo- dul ist abgebrochen. Funktionseinheiten, die auf dem Modul betrie- ben werden, sind nicht funktionsfähig.	Busverbindung, Busad- resse, Stromversorgung des betroffenen IO-Moduls prüfen.	Nein	
27	Fehler	Übertempe- ratur Wärmepum- penmodul	Die zulässige Betriebstemperatur wurde über- schritten. Funktionseinheiten, die auf dem Modul betrie- ben werden, sind nicht funktionsfähig.	Busverbindung, Busad- resse, Stromversorgung des betroffenen IO-Moduls prüfen.	Nein	
28	Fehler	Notabschal- tung Wärmepum- penmodul	Kriterien für eine Notabschaltung wurden aus- gelöst. Funktionseinheiten, die auf dem Modul betrie- ben werden, sind nicht funktionsfähig	Wärmepumpe, Sensoren, Aktoren überprüfen.	Nein	
29	War- nung	Adressen- konflikt Touchfern- be- dienung	Es gibt 2 oder mehr TFBs mit der selbe Adres- se. Die TFB kann keine Eingaben machen	Die Adressen müssen in der Visualisierung geprüft werden.	Nein	
30	War- nung	Handbetrieb beendet	Der Handbetrieb des Objekts wird auf Grund eines Fehlers beendet. Das Objekt wechselt in den normalen Betriebs- zustand.	Die Meldung muss quittiert werden.	Ja	
31	War- nung	Kommunika- tionsabbruch Funkfernbe- dienung	Die Kommunikation zur Funkfernbedienung ist abgebrochen. Über die Funkfernbedienung können keine Eingaben mehr gemacht werden.	ZigBee-verbindung, Busad- resse, Batterie der betrof- fenen Funkfernbedienung prüfen	Nein	
32	Fehler	Kommunika- tionsabbruch Umrichter ATV	Die Kommunikation zu dem angegebenen Mo- dul ist abgebrochen. Funktionseinheiten, die auf dem Modul betrie- ben werden, sind nicht funktionsfähig.	Busverbindung, Bus- ad- resse, Stromversorgung des betroffenen IO-Moduls prüfen.	Nein	

ID	Klasse	Bezeichnung	(Mögliche) Ursache/Auswirkung	Behebung/Handlung	Quit- tie- ren
33	Fehler	ATV Störung	Der Umrichter hat eine Störung und ist nicht betriebsbereit. Funktionseinheiten, die auf dem Modul betrie- ben werden, sind nicht funktionsfähig.	Verkabelung, Stromver- sorgung, Busverbindung des betroffenen IO-Moduls prüfen.	Nein
34	Fehler	Kommunika- tionsabbruch Umrichter Powerp	Die Kommunikation zu dem angegebenen Mo- dul ist abgebrochen. Funktionseinheiten, die auf dem Modul betrie- ben werden, sind nicht funktionsfähig.	Busverbindung, Busad- resse, Stromversorgung des betroffenen IO-Moduls prüfen.	Nein
35	Fehler	Powerp Stö- rung	Der Umrichter hat eine Störung und ist nicht betriebsbereit. Funktionseinheiten, die auf dem Modul betrie- ben werden, sind nicht funktionsfähig.	Verkabelung, Stromver- sorgung, Busverbindung des betroffenen IO-Moduls prüfen.	Nein
50	lunfa	Concer Esh			<u> </u>
50	Inio	ler	Der Sensor meldet einen (internen) Fehler.		-
51	Info	Sensor Mess- bereichsunter- schreitung	Der Sensor meldet eine Unterschreitung des Messbereichs		-
52	Info	Sensor Mess- bereichsüber- schreitung	Der Sensor meldet eine Überschreitung des Messbereichs.		-
53	Info	Sensor Füh- lerbruch	Der Sensor meldet einen Fühlerbruch. Der Sensor ist nicht funktionsfähig.	Verkabelung zum Sensor prüfen	-
54	Info	Sensor Kurz- schluss	Der Sensor meldet einen Kurzschluss. Der Sensor ist nicht funktionsfähig.	Verkabelung zum Sensor prüfen	-
55	Info	Sensor Plau- sibilitätsprü- fung fehlge- schlagen	Der Sensorwert liegt außerhalb des angegebe- nen Plausibilitätsbereichs.		-
56	Info	Sensor un- bekannter Sensortyp	Der Sensortype ist nicht spezifiziert. Der Sensor ist nicht funktionsfähig.		-
57	Info	Sensorein- gang nicht bestückt	Sensoreingang ist auf dem IO- Modul nicht bestückt. Sensor ist nicht funktionsfähig.	IO-Zuordnung anpassen.	-
60	Info	Aktor Fehler	Der Aktor meldet einen (internen) Fehler.		-
61	Info	Aktor Über- last	Der Aktor meldet eine Überlast		-
62	Info	Aktor Über- hitzung	Die Temperaturüberwachung des Aktors hat angesprochen.		-
65	Info	Aktor Strom- überwa- chung fehler- haft	Die Stromüberwachung des Ak- tors hat einen Fehler.		-
66	Info	Aktor Über- strom	Die Stromüberwachung hat ein Überschreiten der Stromgrenze festgestellt.		-
67	Info	Aktor Unter- strom	Die Stromüberwachung hat ein Unterschreiten der Stromgrenze festgestellt.		-
68	Info	Aktorgruppe Fehler	Die Sammelfehlerüberwachung hat einen Feh- ler festgestellt.		-
70	Info	Selbsttest fehlgeschla- gen	Der Selbsttest des Aggregats ist fehlgeschla- gen.		-

ID	Klasse	Bezeichnung	(Mögliche) Ursache/Auswirkung	Behebung/Handlung	Quit- tie- ren
71	Info	Plausibili- tätsprüfung fehlgeschla- gen	Das Aggregat meldet einen Fehler auf Grund einer Plausibilitätsprüfung.		-
72	Info	Zeitüber- schreitung	Das Aggregat meldet einen Fehler auf Grund einer Zeitüberschreitung.		-
73	Info	Pausenzeit aktiv	Das Aggregat kann nicht aktiviert werden, weil eine Pausenzeit eingehalten werden muss.		-
74	Info	Maximale Ein- schaltdauer erreicht	Das Aggregat hat sich selbständig deaktiviert, weil eine Zeitüberwachung, die die maximale Einschaltdauer überwacht, angesprochen hat.		-
75	Info	Maximale Anzahl an Versuchen überschritten	Die maximale Anzahl an Versuchen wurde erreicht.		-
76	Info	Reglerüber- wachung	Die Regelkreisüberwachung hat eine drohende Instabilität des Regelkreises festgestellt.		-
77	Info	Open Loop Betrieb	Der Aktor des Aggregats wird auf Grund eines Fehlers des Sensors oder der Regelkreisüber- wachung direkt angesteuert.		-
78	Info	Übertempe- ratur	Im Aggregat wurde eine Übertemperatur fest- gestellt.		-
79	Info	Untertempe- ratur	Im Aggregat wurde eine zu niedrige Temperatur festgestellt.		-
90	Info	Nicht stabil	Das Aggregat arbeitet zwar, hat aber noch kei- nen stabilen (stationären) Zustand erreicht.		-
100	War- nung	Außentem- peraturfühler	Der Außentemperaturfühler ist fehlerhaft. Die Außentemperatur wird bei der Berechnung der Vorlauftemperatur der Heizkreise nicht be- rücksichtigt.	Der Außentemperaturfühler bzw. dessen Verkabelung müssen überprüft werden.	Nein
105	War- nung	Vorlauftem- peraturfühler	Der Vorlauftemperaturfühler der Heizungsanla- ge ist fehlerhaft. Wenn möglich wird die Temperatur des Wär- meerzeugers oder die Temperatur der externen Wärmequelle als Vorlauftemperatur verwendet.	Der Vorlauftemperaturfühler bzw. dessen Verkabelung müssen überprüft werden.	Nein
106	War- nung	Frostschutz aktiv	Die Frostschutzüberwachung hat ein Unter- schreiten der Vorlauftemperatur der Heizungs- anlage unter die Frostschutzgrenze festgestellt. Es wird eine Wärmeanforderung gestellt.		Nein
107	War- nung	Frostschutz Alarm	Die Frostschutzüberwachung hat ein Unter- schreiten der Vorlauftemperatur der Heizungs- anlage unter die Frostschutzalarmgrenze festgestellt. Die Anlage läuft Gefahr durch Frost beschädigt zu werden.	Beachten Sie in erster Linie die anderen Alarme. Diese sind wahrscheinlich die Ur- sache für den Stillstand der Anlage. Die Behebung die- ser sollte auch den Frost- schutz Alarm aufheben. Kann der Alarm dadurch nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte um- gehend an den Kundenser- vice.	Ja

	Bedienungsanleitung Wärmepumpencontroller WPC-CP022/W					
ID	Klasse	Bezeichnung	(Mögliche) Ursache/Auswirkung	Behebung/Handlung	Quit- tie- ren	
108	Fehler	Netzwerk- pumpe	Die Netzwerkpumpe meldet einen Fehler. Die Netzwerkpumpe ist nicht betriebsbereit.	Die Netzwerkpumpe bzw. deren Verkabelung muss kontrolliert werden.	Nein	
109	Fehler	Netzwerk- pumpe deak- tiviert	Im Hochlauf wurde eine fehlerhafte Parametrie- rung festgestellt. Die Netzwerkpumpe ist nicht aktiv.	Parametrierung prüfen und korrigieren. Anlage neu starten.	Ja	
110	Fehler	Umschalt- ventil deakti- viert	Im Hochlauf wurde eine fehlerhafte Parametrie- rung festgestellt. Das Umschaltventil ist nicht aktiv.	Parametrierung prüfen und korrigieren. Anlage neu starten.	Ja	
111	War- nung	Batterien fast leer	Batterien der betroffenen Funkfernbedienung ist fast leer. Die betroffene Funkfernbedienung wird bald ausschalten.	Batterien der betroffenen Funkfernbedienung tau- schen.	Nein	
112	Fehler	Photovoltaik deaktiviert	Im Hochlauf wurde eine fehlerhafte Parametrie- rung festgestellt. Photovoltaik ist nicht aktiv.	Parametrierung prüfen und korrigieren. Anlage neu starten	Ja	
500	War- nung	Frostschutz aktiv	Die Frostschutzüberwachung hat ein Unter- schreiten einer Wassertemperatur unter die Frostschutzgrenze festgestellt. Es wird eine Wärmeanforderung gestellt.		Nein	
501	War- nung	Frostschutz Alarm	Die Frostschutzüberwachung hat ein Unter- schreiten einer Wassertemperatur unter die Frostschutzalarmgrenze festge- stellt. Der Pufferspeicher läuft Gefahr durch Frost beschädigt zu wer- den.	Beachten Sie in erster Linie die anderen Alarme. Diese sind wahrscheinlich die Ur- sache für den Stillstand der Anlage. Die Behebung die- ser sollte auch den Frost- schutz Alarm aufheben. Kann der Alarm dadurch nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kunden- service.	Ja	
510	War- nung	Oberer Tem- peraturfühler	Der obere Temperaturfühler des Pufferspei- chers ist fehlerhaft. Der Pufferspeicher ist nicht betriebsbereit. Er stellt keine Wärmeanforderung.	Der obere Temperaturfühler des Pufferspeichers bzw. dessen Verkabelung müs- sen überprüft werden.	Nein	
511	Fehler	Übertempe- ratur	Die Überwachung der oberen Puffer-Tempera- tur hat angesprochen. Es wird keine Wärmeanforderung gestellt.		Nein	
513	War- nung	Unterer Tem- peraturfühle	Der obere Temperaturfühler des Pufferspei- chers ist fehlerhaft. Der Pufferspeicher befindet sich in einem Not- betrieb. Es wird die obere Temperatur verwen- det.	Der untere Temperatur- fühler des Pufferspeichers bzw. dessen Verkabelung müssen überprüft werden.	Nein	
514	Fehler	Puffer deakti- viert	Im Hochlauf wurde eine fehlerhafte Parametrie- rung festgestellt. Der Puffer ist nicht aktiv.	Parametrierung prüfen und korrigieren. Anlage neu starten.	Ja	
550	War- nung	Frostschutz aktiv	Die Frostschutzüberwachung hat ein Unter- schreiten einer Wassertemperatur unter die Frostschutzgrenze festgestellt. Es wird eine Wärmeanforderung gestellt.		Nein	

ID	Klasse	Bezeichnung	(Mögliche) Ursache/Auswirkung	Behebung/Handlung	Quit- tie- ren
551	War- nung	Frostschutz Alarm	Die Frostschutzüberwachung hat ein Unter- schreiten einer Wassertemperatur unter die Frostschutzalarmgrenze festgestellt. Der Warmwasserspeicher läuft Gefahr durch Frost beschädigt zu werden.	Beachten Sie in erster Linie die anderen Alarme. Diese sind wahrscheinlich die Ur- sache für den Stillstand der Anlage. Die Behebung die- ser sollte auch den Frost- schutz Alarm aufheben. Kann der Alarm dadurch nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte um- gehend an den Kundenser- vice.	Ja
560	War- nung	Oberer Tem- peraturfühler	Der obere Temperaturfühler des Warmwasser- speichers ist fehlerhaft. Der Warmwasserspeicher befindet sich in einem Notbetrieb.	Der obere Temperaturfühler des Warmwasserspeichers bzw. dessen Verkabelung müssen überprüft werden.	Nein
561	Fehler	Übertempe- ratur	Die Temperatur des Warmwasserspeichers hat die maximal zulässige Temperatur über- schrit- ten. Es wird keine Wärmeanforderung gestellt.		Nein
563	Fehler	Zeitablauf Boileraufhei- zung	Zwangsladung mit fehlerhaftem oberem Tem- peratursensor oder der Boiler ist nicht heiß geworden	Ladevorgang wiederholen	Ja
564	Fehler	Warmwas- serspeicher Ladepumpe	Die Warmwasserspeicher Ladepumpe meldet einen Fehler. Der Warmwasserspeicher ist nicht Betriebsbe- reit	Die Warmwasserspeicher Ladepumpe bzw. deren Verkabelung müssen über- prüft werden.	Nein
565	War- nung	Warmwas- serspeicher Zirkulations- pumpe	Die Warmwasserspeicher Zirkulationspumpe meldet einen Fehler. Die Warmwasserspeicher Zirkulationspumpe ist nicht betriebsbereit.	Die Warmwasserspeicher Zirkulationspumpe bzw. deren Verkabelung müssen überprüft werden.	Nein
566	Fehler	Warmwas- serspeicher deaktivieren	Im Hochlauf wurde eine fehlerhafte Parametrie- rung festgestellt. Der Warmwasserspeicher ist nicht aktiv.	Parametrierung prüfen und korrigieren. Anlage neu starten.	Ja
567	Fehler	Warmwas- serspeicher WP	Die Warmwasserspeicher Brauchwasserwär- mepumpe meldet einen Fehler. Der Warmwasserspeicher ist nicht betriebsbe- reit.	Die Warmwasserspeicher Brauchwasserwärmepum- pe bzw. deren Verkabelung müssen überprüft werden.	Nein
568	War- nung	Warmwas- serspeicher Zusatzheiz	Die Warmwasserspeicher Zusatzheizung mel- det einen Fehler. Die Warmwasserspeicher Zusatzheizung ist nicht betriebsbereit.	Die Warmwasserspeicher Zusatzheizung bzw. deren Verkabelung müssen über- prüft werden.	Nein
569	War- nung	Zeitablauf Boiler Leg. Schutz	Zeitablauf der Legionellen Desinfektion. Fehlerhafter oberer Temperatursensor oder der Warmwasserspeicher ist nicht heiß geworden	Prüfen warum der Warm- wasserspeicher die be- nötigte Temperatur nicht erreicht hat.	Ja
600	War- nung	Frostschutz aktiv	Die Frostschutzüberwachung hat ein Unter- schreiten der Vorlauftemperatur unter die Frost- schutzgrenze festgestellt. Es wird eine Wärmeanforderung gestellt.		Nein

ID	Klasse	Bezeichnung	(Mögliche) Ursache/Auswirkung	Behebung/Handlung	Quit- tie- ren
601	War- nung	Frostschutz Alarm	Die Frostschutzüberwachung hat ein Unter- schreiten einer Wassertemperatur unter die Frostschutzalarmgrenze festgestellt. Der Heizkreis läuft Gefahr durch Frost beschä- digt zu werden.	Beachten Sie in erster Linie die anderen Alarme. Diese sind wahrscheinlich die Ur- sache für den Stillstand der Anlage. Die Behebung die- ser sollte auch den Frost- schutz Alarm aufheben. Kann der Alarm dadurch nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kunden- service.	Ja
609	War- nung	Frostschutz Alarm	Es wurde ein ungültiger Wert von der Funkfern- bedienung (FFB) empfangen. Die Werte der FFB werden ignoriert.	Die FFB muss überprüft werden.	Nein
610	Fehler	Mischergrup- pe	Die Mischergruppe des Heizkreises ist fehler- haft. Der Heizkreis ist nicht betriebsbereit.	Die Mischergruppe (Vor- lauftemperaturfühler, Pumpe, Mischer) des Heiz- kreises müssen überprüft werden.	Nein
611	War- nung	Raumtempe- raturfühler	Der Raumtemperaturfühler ist fehlerhaft. Die Vorlauftemperatur wird aus der Außentem- peratur und einer angenommenen Raumtempe- ratur von 20,0°C ermittelt.	Der Raumtemperaturfühler bzw. dessen Verkabelung müssen überprüft werden.	Nein
612	War- nung	Digitale Fern- bedienung	Es wurde ein ungültiger Wert von der digitalen Fernbedienung (DFB) empfangen. Die Werte der DFB werden ignoriert.	Die DFB muss überprüft werden.	Nein
613	Fehler	Pumpe Heiz- kreis	Die Pumpe des Heizkreises ist fehlerhaft. Der Heizkreis ist nicht betriebsbereit.	Die Pumpe des Heizkreises muss überprüft werden	Nein
614	Fehler	Heizkreis deaktiviert	Im Hochlauf wurde eine fehler- hafte Paramet- rierung festgestellt. Der Heizkreis ist nicht aktiv.	Parametrierung prüfen und korrigieren. Anlage neu starten	Ja
615	War- nung	Estrichaus- heizung	Einstellungen für Estrichausheizung prüfen. Estrichausheizung wird bis zur Bestätigung der Einstellungen verhindert."	Meldung quittieren.	Ja
616	War- nung	Raumfeuch- tigkeitsfühler	Der Raumfeuchtigkeitsfühler ist fehlerhaft. Kühlfunktion ist nicht mehr aktiv.	Der Raumfeuchtigkeits- fühler bzw. dessen Verka- belung müssen überprüft werden.	Nein
617	War- nung	Rücklauftem- peratur- fühler	Der Rücklauftemperaturfühler is fehlerhaft. Die Rücklaufüberwachung is deaktiviert.	Der Rücklauftemperatur- fühler bzw. dessen Verka- belung müssen überprüft werden.	Nein
700	Echlor	Kollektor	Der Kollektor Temporaturfühler ist fahlarhaft	Der Sensor hzw. dasson	Noin
100		Temperatur- fühler	Die Solaranlage ist nicht betriebsbereit	Verkabelung müssen über- prüft werden.	
701	Fehler	Vorlauf-Tem- peraturfühler	Der Vorlauftemperaturfühler für die Wärmemen- ge der Solaranlage ist fehlerhaft. Wärmemenge kann nicht errechnet werden.	Der Sensor bzw. dessen Verkabelung müssen über- prüft werden.	Nein
702	Fehler	Rücklauf- Temperatur- fühler	Der Rücklauftemperaturfühler für die Wärme- menge der Solaranlage ist fehlerhaft. Wärmemenge kann nicht errechnet werden.	Der Sensor bzw. dessen Verkabelung müssen über- prüft werden.	Nein

ID	Klasse	Bezeichnung	(Mögliche) Ursache/Auswirkung	Behebung/Handlung	Quit-
		Ŭ			tie- ren
703	Fehler	Solarpumpe	Die Pumpe des 1. Kreises der Solaranlage ist fehlerhaft. Der 1. Kreis der Solaranlage ist nicht betriebs- bereit.	Die Pumpe bzw. deren Ver- kabelung müssen überprüft werden.	Nein
704	Fehler	Solarpumpe	Die Pumpe des 2. Kreises der Solaranlage ist fehlerhaft. Der 2. Kreis der Solaranlage ist nicht betriebs- bereit.	Die Pumpe bzw. deren Ver- kabelung müssen überprüft werden.	Nein
707	War- nung	Übertempe- ratur	Die Kollektortemperatur hat die parametrierte maximale Kollektortemperatur überschritten. Die Solarpumpe wird deaktiviert.	Warten bis Temperatur abgesunken ist	Nein
708	War- nung		Die Temperatur des Solarverbrauchers hat die parametrierte Maximaltemperatur überschrit- ten. Die Wärmeanforderung wird weggenommen.	Warten bis die Tempe- ratur abgesunken ist.	Nein
709	Fehler		Der Referenz-Temperaturfühler des Solarver- brauchers ist fehlerhaft. Solarverbraucher ist nicht betriebsbereit.	Der Sensor bzw. dessen Verkabelung müssen über- prüft werden.	Nein
710	War- nung		Der Vor- oder Rücklauftemperaturfühler bzw. der Zähleingang für die Wärmemenge der So- laranlage ist fehlerhaft. Wärmemenge kann nicht errechnet werden.	Sensor bzw. zugehörige Verkabelung müssen über- prüft werden.	Nein
711	Fehler		Im Hochlauf wurde eine fehlerhafte Parametrie- rung festgestellt. Der Solarkreis ist nicht aktiv.	Parametrierung prüfen und korrigieren. Anlage neu starten.	Ja
712	Fehler		Im Hochlauf wurde eine fehlerhafte Parametrie- rung festgestellt. Der Solarverbraucher ist nicht aktiv.	Parametrierung prüfen und korrigieren. Anlage neu starten.	Ja
800	Fehler	Wärmeanfor- derung DI	Der digitale Eingang der externen Wärmeanfor- derung ist fehlerhaft. Externe Wärmeanforderung ist nicht betriebs- bereit	Der Wärmeanforderungs DI bzw. dessen Verkabelung müssen überprüft werden.	Nein
801	War- nung	Wärmeanfor- derung Tem- peratur Al	Der analoge Eingang der externen Wärmean- forderung ist fehlerhaft. Die externe Wärmeanforderung wird aus- schließlich mit dem digitalen Eingang betrieben.	Der Wärmeanforderungs Temperatur AI bzw. dessen Verkabelung müssen über- prüft werden.	Nein
802	Fehler	Wärmeanfor- derung deak- tiviert	Im Hochlauf wurde eine fehlerhafte Parametrie- rung festgestellt. Die externe Wärmeanforderung ist nicht aktiv.	Parametrierung prüfen und korrigieren. Anlage neu starten.	Ja
860	War- nung	Temperatur- fühler ext. Wärmequelle	Der Temperaturfühler der externen Wärmequel- le ist fehlerhaft. Die Temperatur kann nicht überwacht werden.	Der Temperaturfühler der externen Wärmequelle bzw. dessen Verkabelung müs- sen überprüft werden.	Nein
861	Fehler	Ext. Wärme- quelle	Der digitale Ausgang zur Anforderung der exter- nen Wärmequelle ist fehlerhaft. Die externe Wärmequelle kann nicht angefor- dert werden.	Der digitale Ausgang bzw. dessen Verkabelung muss überprüft werden.	Nein
862	Fehler	Ext. Wärme- quelle	Der analoge Ausgang zur Anforderung der externen Wärmequelle ist fehlerhaft. Die externe Wärmequelle kann nicht angefor- dert werden.	Der analoge Ausgang bzw. dessen Verkabelung muss überprüft werden.	Nein

ID	Klasse	Bezeichnung	(Mögliche) Ursache/Auswirkung	Behebung/Handlung	Quit- tie- ren
863	Fehler	Ext. Wärme- quelle deak- tiviert	Im Hochlauf wurde eine fehlerhafte Parametrie- rung festgestellt. Die externe Wärmequelle ist nicht aktiv.	Parametrierung prüfen und korrigieren. Anlage neu starten.	Ja
900	Fehler	Wärmequel- len Manage- ment deakti- viert	Im Hochlauf wurde eine fehlerhafte Parametrie- rung festgestellt. Der Wärmequellen Management ist nicht aktiv.	Parametrierung prüfen und korrigieren. Anlage neu starten.	Ja
1000	Fehler	Wärempum- pe deaktiviert	Im Hochlauf wurde eine fehlerhafte Parametrie- rung festgestellt. Die Wärmepumpe ist nicht aktiv.	Parametrierung prüfen und korrigieren. Anlage neu starten.	Nein
1001	War- nung	Frostschutz aktiv	Die Frostschutzüberwachung hat ein Unter- schreiten einer Wassertemperatur unter die Frostschutzgrenze festgestellt. Die Wärmepumpe ist nicht aktiv.		Nein
1002	War- nung	Frostschutz Alarm	Die Frostschutzüberwachung hat ein Unter- schreiten einer Wassertemperatur unter die Frostschutzalarmgrenze festgestellt. Die Wärmepumpe läuft Gefahr durch Frost beschädigt zu werden.	Beachten Sie in erster Linie die anderen Alarme. Diese sind wahrscheinlich die Ur- sache für den Stillstand der Anlage. Die Behebung die- ser sollte auch den Frost- schutz Alarm aufheben. Kann der Alarm dadurch nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kunden- service.	Ja
1003	Fehler	Temperatur- fühler Kom- pressor Ein- gang	Der Temperaturfühler ist fehlerhaft. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Der Temperaturfühler bzw. dessen Verkabelung müs- sen überprüft werden.	Nein
1004	Fehler	Temperatur- fühler Kom- pressor Aus- gang	Der Temperaturfühler ist fehlerhaft. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Der Temperaturfühler bzw. dessen Verkabelung müs- sen überprüft werden.	Nein
1005	Fehler	Maximale Temperatur Kompressor Ausgang	Maximale Temperatur Kompressor Ausgang überschritten. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Die Wärmepumpe kann erst wieder aktiviert wer- den, wenn die Temperatur am Kompressor Ausgang unter den parametrierten Wert fällt.	Nein
1006	Fehler	Temperatur- fühler Quelle Eingang	Der Temperaturfühler ist fehlerhaft. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Der Temperaturfühler bzw. dessen Verkabelung müs- sen überprüft werden.	Nein
1007	Fehler	Temperatur- fühler Quelle Ausgang	Der Temperaturfühler ist fehlerhaft. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Der Temperaturfühler bzw. dessen Verkabelung müs- sen überprüft werden.	Nein
1008	Fehler	Temperatur- fühler Vorlauf	Der Temperaturfühler ist fehlerhaft. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Der Temperaturfühler bzw. dessen Verkabelung müs- sen überprüft werden.	Nein
1009	Fehler	Temperatur- fühler Rück- lauf	Der Temperaturfühler ist fehlerhaft. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Der Temperaturfühler bzw. dessen Verkabelung müs- sen überprüft werden.	Nein

ID	Klasse	Bezeichnung	(Mögliche) Ursache/Auswirkung	Behebung/Handlung	Quit- tie- ren
1010	Fehler	Hochdruck- schalter aus- gelöst	Schwelle Hochdruckschalter wurde überschrit- ten. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Die Wärmepumpe kann erst wieder aktiviert wer- den, wenn der Druck unter den parametrierten Wert fällt.	Nein
1011	Fehler	Niederdruck- schalter aus- gelöst	Schwelle Niederdruckschalter unterschritten Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Die Wärmepumpe kann erst wieder aktiviert wer- den, wenn der Druck über den parametrierten Wert steigt.	Nein
1012	Fehler	Sensor Hoch- druck	Der Drucksensor ist fehlerhaft. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Der Drucksensor bzw. des- sen Verkabelung müssen überprüft werden.	Nein
1013	Fehler	Hochdruck	Maximale Druckgrenze überschritten Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Die Wärmepumpe kann erst wieder aktiviert wer- den, wenn der Druck unter den parametrierten Wert fällt.	Nein
1014	Fehler	Sensor Nie- derdruck	Der Drucksensor ist fehlerhaft. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Der Drucksensor bzw. des- sen Verkabelung müssen überprüft werden.	Nein
1015	Fehler	Niederdruck	Minimale Druckgrenze unterschritten Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Die Wärmepumpe kann erst wieder aktiviert wer- den, wenn der Druck über den para- metrierten Wert steigt.	Nein
1016	Fehler	Max. Tempe- ratur Vorlauf	Maximale Vorlauftemperatur überschritten Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Die Wärmepumpe kann erst wieder aktiviert wer- den, wenn die Vorlauftem- peratur unter den paramet- rierten Wert fällt.	Nein
1017	Fehler	Sensorüber- wachung	Mehrmaliges Auftreten von Sensorfehlern im Überwachungszeitraum. Die Wärmepumpe ist bis zur Fehlerquittierung nicht aktiv.	Die Meldung muss quittiert werden. Die Sensoren bzw. deren Verkabelungen müs- sen überprüft werden.	Ja
1018	Fehler	Quellenüber- wachung	Mehrmaliges Auftreten von Fehlern auf der Quellenseite innerhalb des Überwachungs- zeitraums. Die Wärmepumpe ist bis zur Fehlerquittierung nicht aktiv.	Die Meldung muss quittiert werden. Die Sensoren und Aktoren bzw. deren Verka- belungen müsen überprüft werden.	Ja
1019	Fehler	Kältekreis- überwa- chung	Mehrmaliges Auftreten von Fehlern im Käl- tekreisüberwachung innerhalb des Überwa- chungszeitraums. Die Wärmepumpe ist bis zur Fehlerquittierung nicht aktiv.	Die Meldung muss quittiert werden. Die Sensoren und Aktoren bzw. deren Verka- belungen müsen überprüft werden.	Ja
1020	Fehler	Heizüberwa- chung	Mehrmaliges Auftreten von Fehlern auf der Heizwasserseite im Überwachungszeitraum. Die Wärmepumpe ist bis zur Fehlerquittierung nicht aktiv.	Die Meldung muss quittiert werden. Die Sensoren und Aktoren bzw. deren Verka- belungen müsen überprüft werden.	Ja
1021	Fehler	Min. Quellen- temp. unter- schritten	Minimale Quelleneingangstemperatur unter- schritten. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Die Wärmepumpe kann erst wieder aktiviert wer- den, wenn die Temperatur über den parametrierten Wert steigt.	Nein

ID	Klasse	Bezeichnung	(Mögliche) Ursache/Auswirkung	Behebung/Handlung	Quit- tie- ren
1022	Fehler	Min. Quellen- temp. unter- schritten	Minimale Quellenausgangstemperatur unter- schritten. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Die Wärmepumpe kann erst wieder aktiviert wer- den, wenn die Temperatur über den parametrierten Wert steigt.	Nein
1023	Fehler	Min.Rück- lauftempera- tur unter- schritten	Minimale Rücklauftemperatur unterschritten Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Die Wärmepumpe kann erst wieder aktiviert wer- den, wenn die Temperatur über den parametrierten Wert steigt.	Nein
1024	Fehler	Temperatur- fühler Kon- densator	Der Temperaturfühler ist fehlerhaft. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Der Temperaturfühler bzw. dessen Verkabelung müs- sen überprüft werden.	Nein
1025	Fehler	Kompressor	Der Kompressor hat einen Fehler. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Der Kompressor bzw. des- sen Verkabelung müssen überprüft werden.	Nein
1026	Fehler	Quellenfehler	Die Quelle meldet einen Fehler. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Die Wärmequelle muss überprüft werden.	Nein
1027	Fehler	Quellen-Ak- tor	Der Quellen-Aktor der Wärmepumpe hat einen Fehler. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Der Quellen-Aktor bzw. dessen Verkabelung müs- sen überprüft werden.	Nein
1028	Fehler	Phasenaus- fall	Phasenausfall in der Drehstromversorgung. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Bei Unterbrechung durch den Netzbetreiber Dauer abwarten, Verkabelung überprüften.	Nein
1029	Fehler	Frequenzum- richter	Der Frequenzumrichter hat einen Fehler. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Der Frequenzumrichter bzw. dessen Verkabelung müssen überprüft werden.	Nein
1030	Fehler	Enteisung Kreislaufum- kehr	Die Zeit um das Abtauen im Kreislaufumkehr Modus zu starten ist abgelaufen. Die Zusatzheizung konnte die Vorlauf- und Rücklauftemperatur nicht genügend erhitzen.	Die Zusatzheizung und Wärmepumpe müssen überprüft werden.	Ja
1031	Fehler	Abtauzeit	Die Zeit um das Abtauen zu beenden ist mehr- mals abgelaufen. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Die Wärmepumpe muss überprüft werden.	Ja
1032	Fehler	Überhit- zungsreg.	Überhitzungsregelung ist im Fehlerzustand. Das Expansionsventil bleibt bis zur Fehlerbehe- bung geschlossen.	Die Sensoren bzw. de- ren Verkabelungen müssen überprüft werden. Parame- trierung des Überhitzungs- reglers prüfen.	Nein
1033	Fehler	Min. Vorlauf- temp. unter- schritten	Minimale Rücklauftemperatur unterschritten. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Die Wärmepumpe kann erst wieder aktiviert wer- den, wenn die Temperatur über den parametrierten Wert steigt.	Nein
1034	Fehler	Temperatur- fühler Pas- sivkühlung	Der Temperaturfühler ist fehlerhaft. Die Wärmepumpe ist nicht betriebsbereit und wird ausgeschaltet.	Der Temperaturfühler bzw. dessen Verkabelung müs- sen überprüft werden.	Nein

ID	Klasse	Bezeichnung	(Mögliche) Ursache/Auswirkung	Behebung/Handlung	Quit- tie- ren
1035	War- nung	Passiv Küh- len Überwa- chung	Die Temperatur des passiv Kühlen Wärmertau- schers ist unterhalb der erlaubten Grenze oder die Wärmepumpe meldet einen quellenseitige Durchflussfehler. Passiv Kühl Anforderung sind temporär nicht aktiv.		Nein
1036	Fehler	Passiv Küh- len deaktivier	Parametrierung prüfen und korrigieren. Anlage neu starten.	Parametrierung prüfen und korrigieren. Anlage neu starten.	Nein
1037	Fehler	Durchfluss- wächter	Überprüfung der Quellenseite auf Störungen.	Überprüfung der Quellen- seite auf Störungen.	Nein

# 21 Alarme

Auf der Alarmmaske werden die von der Steuerung ausgelösten, aktuell anstehenden Alarme mit einem bezeichnenden Titel verwaltet.

Ein Alarm wird mit Alarm-ID, Zeitpunkt des Auftretens, und Alarmtext des ausgelösten Alarms geöffnet. Der Alarmtext enthält gegebenenfalls Parameter, die zur Unterscheidung mehrerer gleicher Anlagenkomponenten verwendet werden (z.B. Heizkreis 1, 2, 3, 4, ...), sowie zusätzliche Informationen zu Teilkomponenten bieten. Mittels der beiden Pfeile neben der Alarm ID erfolgt ein Durchgehen der anstehenden Alarme. Weiters können die Alarme per Taste quittiert werden. Alarme, deren Fehlerursache noch nicht behoben wurde, werden trotz Quittierung weiterhin in der Alarmmaske angezeigt. Erst nach Behebung der Fehlerursache stehen diese Alarme nicht mehr an.

# 22 Uhrzeit, Datum

L	1	1	1	
ne				Die konkrete Zeitzone wird durch Auswahl der Region (z.B. Europe) und der zu- gehörigen Hauptstadt des jeweiligen Landes (z.B. Vi- enna) ausgewählt. Durch abschließendes Drücken von Übernehmen werden die Einstellungen über- nommen. Abhängig von der gewählten Zeitzone, wird Sommer-/Winterzeit automatisch umgestellt.
time				Erlaubt das Einstellen der Zeit (Stunden/Minuten/ Sekunden).
date				Erlaubt das Einstellen des Datums (Tag/Monat/Jahr).
screen- Saver				Umstellen der Bildschirm- schoner-Dauer dieses Gerätes.
bright- ness				Umstellen der Helligkeit des Bildschirms dieses Gerätes.
LED Hellig- keit	%	3	100	Helligkeitsvorgabe der LEDs der Ol420 (%).

# 23 Wärmepumpe

## 23.1 Wärmepumpe - Istwerte

## 23.1.1 Wärmepumpe - Istwerte - Allgemein

Status		0	32767	Aktueller Zustand der Wärmepumpe: Standby / Einschalt-Verzögerung / Automatischer Heizbe- trieb/ Enteisung / Auto- matischer Kühlbetrieb/ Nachlauf / Pump-Down / Sicherheitsabschaltung/ Fehlerzustand.
Sub- Status		0	32767	Aktueller Sub-Status der Wärmepumpe: Warten/ Ölvorheiz./Pumpenvorl./ Zufallsverz./Druckaus./ Vorl.Abtauen/Abtauüberw./ Schneeerkenn./Spülen/ Abt.Init/Vorl.Aufheiz./Ab- tauen/Abtropfen/Abt.Ende/ Öffnen/Nachlauf Komp./ Nachlauf Pumpe/Schmier- imp./Red.Geschw./ Druckaus.
Vorlauf	°C			Heizungsseitige Vor- lauftemperatur der Wärmepumpe(°C).
Rück- lauf	°C			Heizungsseitige Rück- lauftemperatur der Wärmepumpe(°C).
Quelle Eingang	°C			Quelleneingangstempera- tur der Wärmepumpe.
Quelle Aus- gang	°C			Quellenausgangstempera- tur der Wärmepumpe.
Soll- temp.	°C	0	100	Solltemperatur der Wär- mepumpe.
Anfor- derung				Wärme od. Kühlanforde- rung für Wärmepumpe.
WP 1 mit Üs. En.				Zeigt an, ob die Wärme- pumpe aktuell mit PV- Energie läuft.

#### 23.1.2 Wärmepumpe - Istwerte - Aktoren

Versorgung	%	0	1	Skalierte Ansteuerung Kom-
Komp.				pressorversorgung.
Versorgung	%	0	1	Skalierte Ansteuerung Quel-
Quelle				lenversorgung.
Versorgung	%	0	1	Skalierte Ansteuerung Um-
UWP				wälzpumpenversorgung.
Mag.Ventil				Magnetventil Betriebsart
Kühlen				"Kühlen" angesteuert.

# 23.2 Wärmepumpe - Parameter

		Wärmepumpe. Auswahl aus "Aus" / "Ein" / "Notbetrieb". <i>Aus</i> , Die Wärmepumpe ist ausgeschaltet und reagiert nicht auf Wärme- und Kühlanforderungen eines Verbrauchers. <i>Ein</i> , Die Wärmepumpe reagiert auf die Wärme- und Kühlanfor- derungen der Verbraucher. Eine Wärmeanforderung wird nur bearbeitet wenn die Außentemperatur über der Ausschaltschwelle der Wärmepumpe liegt. <i>Backup</i> <i>(Notbetrieb)</i> , Die Wärme- pumpe startet ohne be- stimmte Wärmeanforderung und läuft solange bis eine
		Störung auftritt.

# 23.3 Wärmepumpe - Betriebsdaten

### 23.3.1 Wärmepumpe - Betriebsdaten

Betriebs- stunden	h		Gesamte Aktivierungsdauer des Moduls.
Einschalt- vorgänge			Anzahl der Aktivierungen des Moduls.
Max. Lauf- zeit	h		Maximale durchgehende Ak- tivierungsdauer des Moduls.

#### 23.3.2 Wärmepumpe - Betriebsdaten - Verdichter 1 (nur bei mehrstufigen Anlagen)

Betr. Std. Stufe 1	h		Gesamte Aktivierungsdauer des Moduls.
Schaltzyk- len Stufe 1			Anzahl der Aktivierungen des Moduls.
Max. Lauf- zeit	h		Maximale durchgehende Ak- tivierungsdauer des Moduls.

### 23.3.3 Wärmepumpe - Betriebsdaten - Verdichter 2 (nur bei mehrstufigen Anlagen)

Betr. Std. Stufe 2	h		Gesamte Aktivierungsdauer des Moduls.
Schaltzyk- len Stufe 2			Anzahl der Aktivierungen des Moduls.
Max. Lauf- zeit	h		Maximale durchgehende Ak- tivierungsdauer des Moduls.

## 23.3.4 Wärmepumpe - Betriebsdaten - Quelle

Betriebs- stunden	h		Gesamte Aktivierungsdauer des Moduls.
Einschalt- vorgänge			Anzahl der Aktivierungen des Moduls.
Max. Lauf- zeit	h		Maximale durchgehende Ak- tivierungsdauer des Moduls.

## 23.3.5 Wärmepumpe - Betriebsdaten - UWP

Betriebs- stunden	h		Gesamte Aktivierungsdauer des Moduls.
Einschalt- vorgänge			Anzahl der Aktivierungen des Moduls.
Max. Lauf- zeit	h		Maximale durchgehende Ak- tivierungsdauer des Moduls.

## 23.4 Wärmepumpe - Energiemonitor

JAZ Betrieb			Jahresarbeitszahl des letz- ten Jahres (Juli - Juni).	
Wärme- menge	kWh	Erzeugte Wärmemenge für Betriebsart Heizen.		
Kältemenge	kWh		Erzeugte Kältemenge für Betriebsart Kühlen.	
WW-Menge	kWh		Erzeugte Wärmemenge für Warmwasser.	
Abtauzyk- len			Summe aller Abtauzyklen inklusive fehlgeschlagener.	
Fehler Ab- tauzyklen			Summe fehlgeschlagener Abtauzyklen.	
El. Energie Heizen	kWh		Elektrische Energie im Betriebsmodus Heizen.	
El. Energie Kühlen	kWh		Elektrische Energie im Betriebsmodus Kühlen.	
El. En. WW	kWh		Elektrische Energie im Betriebsmodus Warmwas- seraufbereitung.	
Verw. Über- schussen.	kWh		Verwendete Überschuss- energie für heizen, kühlen und abtauen.	

# 24 Puffer

# 24.1 Puffer - Istwerte

Heizanfor- derung				Pufferspeicher Heizan- forderung.Wird gesetzt, wenn die Temperatur zu niedrig wird bzw. Verbrau- cher höhere Temperaturen benötigen.
Üs. En.Puffer 1		0	2	Zeigt an, ob der Pufferspei- cher aktuell mit PV-Energie läuft.
Solltemp.	°C	0	100	Puffer Solltemperatur. Entspricht der eingestellten min./max. Solltemp. oder wenn mehr/weniger der Anforderungstemp. der Senke.
Temp. oben Ist	°C	5	90	Gemessene Temperatur des im oberen Bereich des Puffers angebrachten Sensors.

Temp. un- ten Ist	°C	5	90	Gemessene Temperatur des im unteren Bereich des Puffers angebrachten Sensors.
Akt. Pos		0	2	Aktuelle Ventilstellung. Auswahl aus: geschlossen / neutral / offen.
Heizanfor- derung				Pufferspeicher Heizan- forderung.Wird gesetzt, wenn die Temperatur zu niedrig wird bzw. Verbrau- cher höhere Temperaturen benötigen.
Kühlanfor- derung				Pufferspeicher Kühlan- forderung. Wird gesetzt, wenn die Temperatur zu hoch wird bzw. Verbrau- cher niedrigere Temperatu- ren benötigen.

# 25 Heizkreise

Information

Änderungen an den Heizkreisen werden wirksam wenn die Anlagenbetriebsart Automatik aktiviert ist.

# 25.1 Heizkreise - Istwerte

Außen- temp.	°C	-100	100	Anzeige der gemesse- nen Außentemperatur.
Außen- temp. gefiltert	°C	0	100	Gefilterte Außentempe- ratur die für die Heiz-/ Kühlgrenze verwendet wird. Filterzeit Heizgren- ze kann parametriert werden.
Raum- temp. lst	°C	0	80	Anzeige der Ist-Raum- temperatur (Messwert des Sensors.).
Raum- temp. Soll	°C	10	90	Eingestellte Sollraum- temperatur entspre- chend der aktuell aktiven Betriebsart des Heizkreises.
Vorlauf- temp. Ist	°C	0	100	Ausgangstemperatur des Mischers. Dieser Temperaturwert wird durch den Mischer geregelt.
Vorlauf- temp. Soll	°C	0	100	Anzeige der errechne- ten Soll-Vorlauftempera- tur des Heizkreises.
Akt. Rück- lauftemp.	°C			Messwert des Sensors.
Akt. Raum- feuchte	%	0	100	Aktuelle relative Luft- feuchtigkeit im Raum.

Taupunkt	°C	-20.0	50.0	Errechneter Taupunkt (°C) abhängig von Temperatur und rel. Feuchte. Bei Raumtem- peraturfühlerbruch wird die Außentemperatur verwendet. Ist auch die Außentemperatur nicht nutzbar, wird ein fixer Wert von 27.0°C ver- wendet. Bei Fühlerbruch des Feuchtesensors werden 60% relative Luftfeuchtigkeit ange- nommen.
Ventil heizen/ kühlen		0	2	Zustand des Umschalt- ventils für Heizen und Kühlen. Drei feste Zustände: neutral, offen, geschlossen.
Heizan- forderung		0	6	Wärmeanforderung zum Erzeuger. Statuszustän- de: Aus - Keine Anfor- derung. Aktiv - Anfor- derung besteht Pumpe läuft (wenn vorhanden). Rückl.Aus - Anforde- rung aufgrund zu hoher Rücklauftemp. zurück- genommen. Temp/ Prio.Aus - Anforderung besteht aber Pumpe läuft nicht da ein ande- rer Verbraucher höhere Priorität hat oder die Temperatur der Quelle niedriger ist als die Soll- temp. Raum Aus - An- forderung aufgrund zu hoher Raumtemp. zu- rückgenommen. AT Aus - Anforderung aufgrund zu hoher Außentemp. zurückgenommen, da Sollvorlauftemp. niedri- ger als Raumtemp. ist.
Üs. En.HK 1		0	2	Zeigt an, ob der Heiz- kreis aktuell mit PV- Energie läuft.

Kühlan- forderung	0	6	Heizkreis Kühlanforde- rung wird an Kälteer- zeuger weitergegeben. Statuszustände: Aus - Keine Anforderung. Aktiv - Anforderung be- steht Pumpe läuft (wenn vorhanden). Rückl.Aus - Anforderung aufgrund zu niedriger Rück- lauftemp. zurückgenom- men. Temp/Prio.Aus - Anforderung besteht aber Pumpe läuft nicht da ein anderer Verbrau- cher höhere Priorität hat oder die Temperatur der Quelle höher ist als die Solltemp. Raum Aus - Anforderung aufgrund zu niedriger Raumtemp. zurückgenommen. AT Aus - Anforderung aufgrund zu niedriger Außentemp. zurück- genommen. Vorl. Aus - Anforderung zurück- genommen, da Soll- vorlauftemp. höher als Raumtemp. ist.
Pumpe Sollwert			Sollwert der Heizkreis- pumpe.
Mischer Sollwert			Zustand des Dreiwge- mischers. Drei feste Zustände: ZU (-1,00) / AUS (0,00) / AUF(1,00).

# 25.1.1 Heizkreise - Istwerte - Estrichausheizung

Estrichaus- heizung				Aktueller Zustand der Estrichaufheizung.
Intervall- stufe		1	28	Aktuelle Intervallstufe der Estrichausheizung.
Restzeit Intervall	h			Restliche Zeit bis die Estrichausheizung die Inter- vallstufe erhöht.

# 25.2 Heizkreise - Parameter

Bezeich- nung			Name für den Heizkreis vergeben (für Visualisierung und Fehlermeldungen). Am besten einen Selbstspre- chenden Namen je nach Einsatzort vergeben (wie z.B. Wohnraum, Schlafzim- mer,).
Be- triebsart	0	32767	Betriebsart des Heizkreises. Auswahl aus "Aus" / "Auto" / "Tag" / "Nacht" / "Urlaub" / "Party".

Ext. Hei- zanf.				Heizanforderung durch eine externe Steuerung.
Ext. Kühlanf.				Kühlanforderung durch eine externe Steuerung.
Ext. Soll- temp. VL	°C	0	70.0	Vorgegebene Sollvorlauf- temperatur von einer exter- nen Steuerung. Dieser Wert überschreibt die mit der Heiz- / Kühlkurve errechne- te Vorlauftemperatur.
Hystere- se Soll- temp.	К	0	90	Hysteresebereich für Wie- dereinschalten.
Raum- temp. Offset	К	-5	5	Offset zur Sollraumtem- peratur. Einstellung erfolgt über Fernbedienung.
Raum- korrektur		0	20	Weicht die gemessene Ist- temperatur des Raums von der eingestellten Solltem- peratur ab, so korrigiert der Heizkreisregler mittels der Raumkorrektur die Sollvor- lauftemperatur. Die Raum- korrektur gibt an, wieviel die Sollvorlauftemperatur ange- hoben oder abgesenkt wird, damit die Solltemperatur des Raums erreicht wird.

# 25.2.1 Heizkreise - Parameter - Heizen

	-			
Raum- temp. Tag	°C	10	30	Sollraumtemperatur im Tag- Betrieb.
Raum- temp. Nacht	°C	10	30	Soll Raumtemperatur Nacht- Betrieb.
Raum- temp. Urlaub	°C	10	30	Sollraumtemperatur im Ur- laubsbetrieb.
Heiz- grenze Tag	°C	-20	100	Ist die Außentemperatur hö- her als der hier eingegebene Temperaturwert, so schaltet der Heizkreis in Betriebsart Tag ab.
Heiz- grenze Nacht	°C	-20	100	Ist die Außentemperatur hö- her als der hier eingegebene Temperaturwert, so schaltet der Heizkreis in Betriebsart Nacht ab.

1. Heizkreise - Parameter - Heizen - Schaltuhr

Ermöglicht die Einstellung der Heizzeiten für jeden einzelnen Wochentag, oder eine Gruppe von Tagen. Die Wochentagauswahl erfolgt auf der eingangs erscheinenden Wochenschaltuhr.

Ermöglicht die Einstellung der Heizzeiten des Heizkreises für jeden einzelnen Wochentag. Es können bis zu 3 Zeitblöcke definiert werden (die Freigabezeiten). Die inaktiven Zeiten sind die Absenkzeiten. Die Einstellung der Zeiten

erfolgt über die beiden Auswahlräder. Zum Einstellen eines Zeitblocks müssen nur das Feld der Startzeit (links) und der Stoppzeit (rechts) angewählt, und jeweils per Auswahlrad eine Uhrzeit vergeben werden. Weiters kann das Intervall, mit dem die Zeit eingestellt wird, am rechten Rand eingestellt werden.

2. Heizkreise - Parameter - Heizen - Heizkurve

Ermöglicht es zu den in der linken Spalte stehenden einstellbaren Außentemperaturen, jeweils eine Heizkreistemperatur zu wählen. Wenn eine voreingestellte Außentemperatur erreicht wurde, wird die Heizkreistemperatur automatisch auf ihren entsprechenden Wert vorgeheizt.

25.2.2 Heizk	reise - I	Parameter	-	Kühlen
--------------	-----------	-----------	---	--------

Raum- temp. Tag	°C	10	30	Soll Raumtemperatur für Kühlkreis in der Betriebsart Tag.
Raum- temp. Nacht	°C	10	30	Soll Raumtemperatur für Kühlkreis in der Betriebsart Nacht.
Kühl- grenze Tag	°C	0	40	Wenn die Außentemp. nied- riger ist als die Kühlgrenze, wird nicht mehr gekühlt.
Kühl- grenze Nacht	°C	0	40	Wenn die Außentemp. nied- riger ist als die Kühlgrenze, wird nicht mehr gekühlt.

#### Heizkreise - Parameter - Kühlen - Schaltuhr

Ermöglicht die Einstellung der Kühlzeiten für jeden einzelnen Wochentag, oder eine Gruppe von Tagen. Die Wochentagauswahl erfolgt auf der eingangs erscheinenden Wochenschaltuhr.

Ermöglicht die Einstellung der Kühlzeiten des Kühlkreises für jeden einzelnen Wochentag. Es können bis zu 3 Zeitblöcke definiert werden (die Freigabezeiten). Die inaktiven Zeiten sind die Absenkzeiten. Die Einstellung der Zeiten erfolgt über die beiden Auswahlräder. Zum Einstellen eines Zeitblocks müssen nur das Feld der Startzeit (links) und der Stoppzeit (rechts) angewählt, und jeweils per Auswahlrad eine Uhrzeit vergeben werden. Weiters kann das Intervall mit dem die Zeit eingestellt wird am rechten Rand eingestellt werden.

#### Heizkreise - Parameter - Kühlen - Kühlkurve

Ermöglicht es zu den in der linken Spalte stehenden einstellbaren Außentemperaturen, jeweils eine Heizkreistemperatur zu wählen. Wenn eine voreingestellte Außentemperatur erreicht wurde, wird die Heizkreistemperatur automatisch auf ihren entsprechenden Wert gekühlt.

## 25.3 Heizkreise - Betriebsdaten

Pumpe Betriebs- stunden	h	Gesamte Aktivierungsdauer des Moduls.
Pumpe max. Laufzeit	h	Maximale durchgehende Ak- tivierungsdauer des Moduls.
Pumpe Einsch.		Anzahl der Aktivierungen des Moduls.

#### 22.12.16 08:28

# 26 Boiler

Information

Änderungen an den Warmwasserspeichern werden wirksam wenn eine der Anlagenbetriebsarten Warmwasser oder Automatik aktiviert ist.

26.1	Boiler	- Istwerte
------	--------	------------

Solltemp.	°C	0.0	100.0	Aktuelle Solltemperatur des Boilers abhängig von der Betriebsart und der Wochenschaltuhr.
Temp. Ist	°C	20	90	Isttemperatur des Warm- wasserspeichers.
Heizan- forderung				Wärmeanforderung zum Erzeuger anstehend.
Üs. En.WW 1		0	2	Zeigt an, ob der Boiler aktuell mit PV-Energie läuft.
Brauch- wasser- wärme- pumpe				Brauchwasserwärme- pumpe ist eingeschaltet.
Ventil- stellung		0	2	Aktuelle Ventilstellung. Auswahl aus geschlos- sen/neutral/offen.
Pumpe Sollwert				Sollwert Warmwasser Pumpe.
Pumpen Sollw. Zirk.				Sollwert Warmwasser Zirkulationspumpe.
Zusatz- heizung				Zusatzheizung ist einge- schaltet.
Zirk. Rück- lauftemp.	°C	-100	100	Warmwasser Rücklauf- temperatur des Zirkulati- onskreises.

# 26.2 Boiler - Parameter

Der Warmwasserspeicher verfügt über einen Legionellenschutz. Der Legionellenschutz wird wöchentlich automatisch aktiviert. Um den Warmwasserspeicher zu desinfizieren wird dieser dabei für eine bestimmte Zeit auf eine hohe Temperatur aufgeheizt.

Name				Name des Boilers für Visualisierung und Feh- Iermeldungen.
Betriebs- art		0	32767	Betriebsart Boiler. Aus- wahl aus: 0Aus, 1 Auto, 2Ein, 3Man. Laden. Aus, Keine Heiz- anforderungen werden an den Wärmeerzeuger gesendet. Frostschutz ist aktiv. Auto, Zeitpro- gramm. Wechsel zwi- schen Temp. Soll und Stütztemp., je nach den vergebenen Zeiten in Schaltuhr. Ein, Heizan- forderungen entspre- chend der eingestellten Temperatur von Temp. Soll. Man. Laden, Ein- malige manuelle Warm- wasseraufbereitung auf Temp. Soll.
Temp. Soll	°C	0	90	Solltemperatur im Nor- malbetrieb. Liegt die Boi- lertemperatur oberhalb dieser Temperatur, wird die Wärmeanforderung zum Wärmeerzeuger zurückgenommen.
Hyst. Solltemp.	К	-50	50	Hysteresebereich im Normalbetrieb. Liegt die Boilertemperatur um die- sen Wert unterhalb der Solltemperatur, wird die Wärmeanforderung zum Wärmeerzeuger gesetzt.
Stütz- temp.	°C	0	90	Solltemperatur im Ab- senkbetrieb. Liegt die Boilertemperatur ober- halb dieser Temperatur, wird die Wärmeanforde- rung zum Wärmeerzeu- ger zurückgenommen.
Hyst. Absenk- temp.	К	0	100	Hysteresebereich im Absenkbetrieb. Liegt die Boilertemperatur um die- sen Wert unterhalb der Solltemperatur, wird die Wärmeanforderung zum Wärmeerzeuger gesetzt.

## 26.2.1 Boiler - Parameter - Schaltuhr

Ermöglicht die Einstellung der Heizzeiten für jeden einzelnen Wochentag, oder eine Gruppe von Tagen. Die Wochentagauswahl erfolgt auf der eingangs erscheinenden Wochenschaltuhr.

Ermöglicht die Einstellung der Heizzeiten des Warmwasserspeichers für jeden einzelnen Wochentag. Es können bis zu 3 Zeitblöcke definiert werden (die Freigabezeiten). Die inaktiven Zeiten sind die Sperrzeiten. Die Einstellung der Zeiten erfolgt über die beiden Auswahlräder. Zum Einstellen eines Zeitblocks müssen nur das Feld der Startzeit (links) und der Stoppzeit (rechts) angewählt, und jeweils per Auswahlrad eine Uhrzeit vergeben werden. Weiters kann das Intervall mit dem die Zeit eingestellt wird am rechten Rand eingestellt werden.

I a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	26.2.2	Boiler	- Parameter	- Legionellen
---	--------	--------	-------------	---------------

Des- infek- tions- tempe- ratur	°C	0	100	Legionellenschutztempe- ratur. Sie muss so hoch gewählt sein, dass eine Abtötung der Legionellen im Boiler gewährleistet ist.
Desin- fekti- onshys- terese	К	0	10	Hysteresebereich, in dem sich die Boilertemperatur während der Legionellenauf- heizung bewegen darf.

# 26.3 Boiler - Betriebsdaten

### 26.3.1 Boiler - Betriebsdaten - Pumpe

WW Pumpe Betr.std.	h		Gesamte Aktivierungsdauer des Moduls.
Pumpe max. Laufzeit	h		Maximale durchgehende Ak- tivierungsdauer des Moduls.
WW Pumpe Zyklen			Anzahl der Aktivierungen des Moduls.

#### 26.3.2 Boiler - Betriebsdaten - UWP

Pumpe Betriebs- stunden	h		Gesamte Aktivierungsdauer des Moduls.
Pumpe max. Laufzeit	h		Maximale durchgehende Ak- tivierungsdauer des Moduls.
Pumpe Ein- schalt- vorgän- ge			Anzahl der Aktivierungen des Moduls.

Betriebs- stunden	h		Gesamte Aktivierungsdauer des Moduls.
Max. Laufzeit	h		Maximale durchgehende Ak- tivierungsdauer des Moduls.
Ein- schaltvor- gänge			Anzahl der Aktivierungen des Moduls.

## 26.3.4 Boiler - Betriebsdaten - HWBW-K

BW-WP Betr.Std.	h		Gesamte Aktivierungsdauer des Moduls.
Max. Laufzeit	h		Maximale durchgehende Ak- tivierungsdauer des Moduls.
Brauch- wasser- WP Zyklen			Anzahl der Aktivierungen des Moduls.

## 26.3.5 Boiler - Betriebsdaten - Heizstab

Zusatz- heiz. Betr.Std.	h		Gesamte Aktivierungsdauer des Moduls.
Max. Laufzeit	h		Maximale durchgehende Ak- tivierungsdauer des Moduls.
Zusatz- heiz. Zyklen			Anzahl der Aktivierungen des Moduls.

# 27 Ext. Wärmequelle

# 27.1 Ext. Wärmequelle - Istwerte

Anforde- rung				Heizanforderungssignal für Wärmequelle.
Temp. Soll	°C	20	90	Aktuelle angeforderte Tem- peratur der externen Wär- mequelle.
Temp. Ist	°C			Ist-Temperatur der externen Wärmequelle.

# 28. Gewährleistung, Garantie, Kundendienst und Wartung

#### 28.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Hautec-Wärmepumpen sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln der EU gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Geräte und anderer Sachwerte entstehen. Die Geräte sind als Wärmeerzeuger für geschlossene Warmwasser-Zentralheizungsanlagen und die Warmwas-serbereitung vorgesehen. Bei Sole als Wärmequelle sind ebenso geschlossene Wärmequellenkreisläufe vorzusehen.

Eine andere und darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller oder Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Montageund Bedienungsanleitung.

#### 28.2 Gewährleistungs- und Garantiebedingungen

Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen von uns gegenüber dem Endkunden. Sie treten neben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Kunden. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber den sonstigen Vertragspartnern sind nicht berührt. Diese Garantiebedingungen gelten nur für solche Geräte, die vom Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugeräte erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande, soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerät oder ein neues Gerät seinerseits von einem anderen Endkunden erwirbt.

#### Inhalt und Umfang der Garantie

Die Garantieleistung wird erbracht, wenn an unseren Geräten ein Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantiedauer auftritt. Die Garantie umfasst jedoch keine Leistungen für solche Geräte, an denen Fehler, Schäden oder Mängel aufgrund von Verunreinigungen, z. B. Verkalkung oder chemischer oder elektrochemischer Einwirkung,

bei nicht Einhaltung gültiger Normen und Richtlinien, insbesondere von z.B. Wasser- und oder Luftqualitäten, fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation sowie unsachgemäßer Einregulierung, Bedienung oder unsachgemäßer Inanspruchnahme bzw. Verwendung auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung, Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Durch Art oder Ort des Einsatzes des Gerätes oder schlechte Zugänglichkeit des Gerätes bedingte außergewöhnliche Kosten der Mängelbeseitigung werden nicht übernommen. Der freie Gerätezugang, sowie die Möglichkeit eines freien An- und Abtransport muss durch den Endabnehmer gestellt werden.

Die Garantie erlischt, wenn am Gerät Reparaturen, Eingriffe oder Abänderungen durch nicht von uns autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Eine Garantieleistung entfällt auch, wenn vom Endabneh-mer oder einem Dritten die entsprechenden VDE-Vorschriften, die Bestimmungen der örtlichen Versorgungsunternehmen oder unsere Montage- und Gebrauchsanweisung sowie die in den Projektierungsunterlagen enthaltenen Hinweise oder Einbindungsschemen nicht beachtet worden sind oder wenn unser funktionsnotwendiges Zubehör nicht eingesetzt wurde. Durch etwa seitens des Endabnehmers oder Dritter unsachgemäß vorgenommenen Änderungen und Arbeiten, wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. Die Garantie erstreckt sich auf das Gerät und von Hautec bezogene Zubehörteile. Nicht von Hautec bezogene Teile und Geräte-/Anlagenmängel, die auf nicht von Hautec bezogene Teile zurückzuführen sind, fallen nicht unter den Gewährleistungs- bzw. Garantieanspruch.

Sofern der Mangel nicht beseitigt werden kann, oder die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert wird, wird Hautec entweder kostenfreien Ersatz liefern oder den Minderwert vergüten. Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung für die bisherige Nutzungszeit vor. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind, soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist, ausgeschlossen. Bei einer Haftung nach § 478 BGB wird die Haftung des Lieferers auf die Service pauschalen des Lieferers als Höchstbetrag beschränkt.

#### Gewährleistungs- und Garantiedauer

Für im privaten Haushalt eingesetzte Geräte beträgt die Gewährleistungsdauer 24 Monate; im übrigen (zum Beispiel bei einem Einsatz der Geräte in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben) beträgt die Gewährleistungsdauer 1 2 Monate.

Die Gewährleistungsdauer beginnt für jedes Gerät mit der Übergabe des Gerätes an den Kunden, der das Gerät zum ersten Mal einsetzt.

Eine Garantie auf 36 Monate für Heizungs-Wärmepumpen und zentrale Wohnungslüftungsgeräte ab Inbetriebnahmedatum, jedoch maximal 38 Monate ab Auslieferung Werk, wird gemäß den nachfolgenden Bedingungen gewährt.

Bei nicht privater Nutzung ist die Garantie auf 24 Monate ab Inbetriebnahmedatum, jedoch maximal 26 Monate ab Auslieferung Werk begrenzt. Voraussetzung für die Übernahme der verlängerten Garantie ist eine kostenpflichtige Inbetriebnahme durch den autorisierten Systemtechnik-Kundendienst mit Inbetriebnahmeprotokoll innerhalb einer Betriebszeit von weniger als 50 Stunden. Im Inbetriebnahmeprotokoll vermerkte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen. Dies ist Grundlage für die Garantie. Das Inbetriebnahmeprotokoll ist, innerhalb von 10 Werktagen nach erfolgter Inbetriebnahme, an die unten angegebene Adresse einzureichen.

Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet die eigentliche Inbetriebnahme und die Fahrtkosten. Es wird keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen. Die Behebung von Anlagenmängel und Wartezeiten sind zusätzlich abzurechnende Sonderleistungen.Bedienungsanleitung Carno-Premium -Sole/Wasser- und -Wasser/Wasser-Wärmepumpen Gewährleistungsund Garantieleistungen führen nicht zu einer Verlängerung der Gewährleistungs- bzw. Garantiedauer. Durch die erbrachte Leistung wird keine neue Gewährleistungen bzw. Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies gilt für alle erbrachten Gewährleistungen bzw. Garantieleistungen, insbesondere für etwaig eingebaute Ersatzteile oder für die Ersatzlieferung eines neuen Gerätes.

Im Gewährleistungs- bzw. Garantiefall entscheiden allein wir, auf welche Art der Fehler behoben wird. Es steht uns frei, eine Reparatur des Gerätes ausführen zu lassen oder selbst auszuführen. Etwaige ausgewechselte Teile werden unser Eigentum.

Für die Dauer und Reichweite der Gewährleistung und/oder Garantie übernehmen wir sämtliche Materialkosten. Weiterhin übernehmen wir auch die gewöhnlichen, eigenen Montagekosten, wenn nicht andere Absprachen zwischen Lieferfirma und Hautec bestehen.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher oder Sonderansprüchen bzw. Gewährleistungsansprüche gegen andere Vertragspartner Leistungen zu erhalten hat, entfällt eine Leistungspflicht von uns.

Soweit eine Gewährleistung bzw. Garantieleistung erbracht wird, übernehmen wir keine Haftung für die Beschädigung eines Gerätes durch Diebstahl, Feuer, Aufruhr oder ähnliche Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Gewährleistungen und/oder Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Ansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, geltend machen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben unberührt.

#### Inanspruchnahme der Garantie

Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiedauer, in nerhalb von 1 0 Werktagen nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns anzumelden. Dabei müssen Angaben zum Fehler, zum Gerät und zum Zeitpunkt der Feststellung gemacht werden. Als Garantienachweis sind die Rechnung und das Inbetriebnahmeprotokoll beizufügen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder Unterlagen, besteht kein Garantieanspruch.

Gewährleistung und Garantie für in Deutschland erworbene, jedoch außerhalb Deutschlands eingesetzte Geräte Wir sind nicht verpflichtet, Gewähr- und Garantieleistungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen.

Bei Störungen eines im Ausland eingesetzten Gerätes ist dieses gegebenenfalls auf Gefahr und Kosten des Anlagenbetreibers bzw. -nutzers an den Kundendienst in Deutschland zu senden. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Anlagenbetreibers bzw. -nutzers.

Etwaige gesetzliche Ansprüche des Anlagenbetreibers bzw. -nutzers uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben auch in diesem Fall unberührt. Außerhalb Deutschlands erworbene Geräte Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gilt diese Garantie nicht. Etwaige Ansprüche sind an die jeweiligen Ländergesellschaften bzw. Importeure zu richten.

#### 28.3 Kundendienst

Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

Im Kundendienstfall wird der autorisierte Systemtechnik-Kundendienst informiert, der für eine schnelle Abhilfe des Problems sorgt. Den für Ihre Region zuständigen autorisierten Systemtechnik-Kundendienst erfahren Sie über die zentrale Servicehotline der Hautec GmbH Deutschland.

Hautec GmbH Geschäftsbereich Kundendienst An der Molkerei 9 47551 Bedburg-Hau Tel.-Nr.: +49(0)2821 761 23 Internet: www.hautec.eu

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch, auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen.

Kundendiensteinsätze erfolgen während unserer üblichen Geschäftszeiten.

Als Sonderservice bieten wir Kundendiensteinsätze auch zu anderen Zeiten. Für diesen Sonderservice sowie Kundendiensteinsätze an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen erheben wir Zuschläge.

#### 28.4 Wartung

HAUTEC-Wärmepumpen sind nahezu wartungsfrei! (siehe auch Kapitel Wartung und Instanhaltung) Eine jährliche Sichtkontrolle durch den Kundendienst oder einer eingewiesenen Person ist jedoch sinnvoll. So können eventuell auftretende Verunreinigungen oder Fehler ggf. frühzeitig erkannt werden.

#### 28.5 CE – Kennzeichnung

Mit der CE–Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Geräte der Baureihe HAUTEC-WÄRMEPUMPEN die Anforderungen der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 89/336/EWG des Rates) erfüllen. Die Geräte erfüllen ebenfalls die grundlegenden Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 73/23/EWG des Rates).

Des weiteren erfüllen die Geräte die Anforderungen der DIN EN 1 4511 (Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern für die Raumbeheizung und Kühlung) sowie die EN 378 (Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen an Kälteanlagen und Wärmepumpen).

# International Hautec GmbH

An der Molkerei 9 47551 Bedburg-Hau Tel: +49 (0) 28 21 / 76 12 - 3 Fax: +49 (0) 28 21 / 76 12 - 76 info@hautec.eu

# Niederlande

Hautec GmbH Ostrea 24 4493 PJ Kamperland Tel: +31 (0) 113 / 37 01 - 43 Fax: +31 (0) 113 /37 05 - 24 info@hautec.nl



Art.-Nr.: BED KEBA Unsere Wärmepumpen entsprechen:

